

MANUALE STAZIONE DI SERVIZIO

981088



1200 SPORT 4V



MANUALE STAZIONE DI SERVIZIO

1200 SPORT 4V

IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti Moto Guzzi, solo i meccanici della Rete Ufficiale Moto Guzzi conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali Moto Guzzi sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

www.motoguzzi.it

Solo se si richiedono Ricambi Originali Moto Guzzi si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali Moto Guzzi sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Moto Guzzi perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Moto Guzzi.

© Copyright 2008 - Moto Guzzi. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Moto Guzzi - After sales service.

Il marchio Moto Guzzi è di proprietà Piaggio & C. S.p.A.

MANUALE STAZIONE DI SERVIZIO 1200 SPORT 4V

Questo manuale fornisce le informazioni principali per le procedure di normale intervento sul veicolo. Questa pubblicazione è indirizzata ai Concessionari Moto Guzzi e ai loro meccanici qualificati; molte nozioni sono state volutamente omesse, perché giudicate superflue. Non essendo possibile includere nozioni meccaniche complete in questa pubblicazione, le persone che utilizzano questo manuale devono essere in possesso sia di una preparazione meccanica di base, che di una conoscenza minima sulle procedure inerenti ai sistemi di riparazione dei motoveicoli. Senza queste conoscenze, la riparazione o il controllo del veicolo potrebbe essere inefficiente o pericolosa. Non essendo descritte dettagliatamente tutte le procedure per la riparazione, e il controllo del veicolo, bisogna adottare particolare attenzione al fine di evitare danni ai componenti e alle persone. Per offrire al cliente maggiore soddisfazione dall. uso del veicolo, Moto Guzzi s.p.a. si impegna a migliorare continuamente i propri prodotti e la relativa documentazione. Le principali modifiche tecniche e modifiche alle procedure per le riparazioni del veicolo vengono comunicate a tutti i Punti Vendita Moto Guzzi e alle Filiali nel Mondo. Tali modifiche verranno apportate, nelle edizioni successive di questo manuale. Nel caso di necessità o dubbi sulle procedure di riparazione e di controllo, interpellare il REPARTO ASSISTENZA Moto Guzzi, il quale sarà in grado di fornirvi qualsiasi informazione al riguardo, oltre a fornire eventuali comunicazioni su aggiornamenti e modifiche tecniche applicate al veicolo.

NOTA BENE Indica una nota che dà le informazioni chiave per rendere il procedimento più facile e più chiaro

ATTENZIONE Indica i procedimenti specifici che si devono seguire per evitare danni al veicolo

AVVERTENZA Indica i procedimenti specifici che si devono seguire per evitare possibili infortuni a chi ripara il veicolo



Sicurezza delle Persone Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.



Salvaguardia dell'Ambiente Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.



Integrità del Veicolo Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.



INDICE DEGLI ARGOMENTI

| Caratteristiche | CAR |
|-----------------------|---------|
| Attrezzatura speciale | ATT |
| Manutenzione | MAN |
| IMPIANTO ELETTRICO | IMP ELE |
| Motore dal veicolo | MOT VE |
| M otore | МОТ |
| ALIMENTAZIONE | ALIM |
| Sospensioni | SOSP |
| CICLISTICA | CICL |
| MPIANTO FRENANTE | IMP FRE |
| Carrozzeria | CARROZ |
| Preconsegna | PRECON |

INDICE DEGLI ARGOMENTI

| CARATTERISTICHE | CAR |
|-----------------|-----|
|-----------------|-----|

Norme

Norme sicurezza

Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

ATTENZIONE



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E ANCHE LA MORTE.

Combustibile

ATTENZIONE





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOPPIO È ESTREMA-MENTE INFIAMMABILE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO E LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VICINANZA DI VAPORI DI CARBURANTE, EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE, SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FONTE CHE POTREBBE CAUSARNE L'AC-CENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

Olio motore e olio cambio usati

ATTENZIONE





NEL CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTIDIANAMENTE.

SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO. CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RECUPERO OLI USATI O DAL FORNITORE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSONO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE, IN PLASTICA O GOMMA. QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRENANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE, PROTEGGERE QUESTI COMPONENTI CON UNO STRACCIO PULITO. INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI. IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON GLI OCCHI, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Elettrolita e gas idrogeno della batteria

ATTENZIONE



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È TOSSICO, CAUSTICO E A CONTATTO CON L'EPIDERMI-DE PUÒ CAUSARE USTIONI, IN QUANTO CONTIENE ACIDO SOLFORICO. INDOSSARE GUANTI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO QUANDO SI MANEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELETTROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PROTEGGERE GLI OCCHI, PERCHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINUSCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VENISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI, QUINDI RIVOLGERSI TEMPESTI-VAMENTE A UN OCULISTA. SE VENISSE INGERITO ACCIDENTALMENTE, BERE ABBONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI, E' OPPORTUNO TENERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' CORROSIVO. NON VERSARLO O SPARGERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA ATTIVARE.

Norme manutenzione

PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

Quando si esegue la riparazione, lo smontaggio e il rimontaggio del veicolo attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni.

PRIMA DELLO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

 Rimuovere lo sporco, il fango, la polvere e i corpi estranei dal veicolo prima dello smontaggio dei componenti. Impiegare, dove previsto, gli attrezzi speciali progettati per questo veicolo.

SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

 Non allentare e/o serrare le viti e i dadi utilizzando pinze o altri attrezzi ma impiegare sempre la chiave apposita.

- Contrassegnare le posizioni su tutti i giunti di connessioni (tubi, cavi, ecc.) prima di dividerli e identificarli con segni distintivi differenti.
- Ogni pezzo va segnato chiaramente per poter essere identificato in fase di installazione.
- Pulire e lavare accuratamente i componenti smontati, con detergente a basso grado di infiammabilità.
- Tenere insieme le parti accoppiate tra di loro, perché si sono "adattate" l'una all'altra in seguito alla normale usura.
- Alcuni componenti devono essere utilizzati assieme oppure sostituiti completamente.
- Tenersi lontani da fonti di calore.

RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI

ATTENZIONE

I CUSCINETTI DEVONO RUOTARE LIBERAMENTE, SENZA IMPUNTAMENTI E/O RUMOROSITÀ, ALTRIMENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITI.

- Utilizzare esclusivamente RICAMBI ORIGINALI Moto Guzzi.
- Attenersi all'impiego dei lubrificanti e del materiale di consumo consigliato.
- Lubrificare le parti (quando è possibile) prima di rimontarle.
- Nel serraggio di viti e dadi, iniziare con quelli di diametro maggiore oppure quelli interni, procedendo in diagonale. Eseguire il serraggio con passaggi successivi, prima di applicare la coppia di serraggio.
- Sostituire sempre i dadi autobloccanti, le guarnizioni, gli anelli di tenuta, gli anelli elastici, gli
 anelli O-Ring (OR), le copiglie e le viti, se presentano danneggiamenti alla filettatura, con
 altri nuovi.
- Quando si montano i cuscinetti, lubrificarli abbondantemente.
- Controllare che ogni componente sia stato montato in modo corretto.
- Dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica, effettuare i controlli preliminari e collaudare il veicolo in una proprietà privata o in una zona a bassa intensità di circolazione.
- Pulire tutti i piani di giunzione, i bordi dei paraolio e le guarnizioni prima del rimontaggio.
 Applicare un leggero velo di grasso a base di litio sui bordi dei paraolio. Rimontare i paraolio e i cuscinetti con il marchio o numero di fabbricazione rivolti verso l'esterno (lato visibile).

CONNETTORI ELETTRICI

I connettori elettrici vanno scollegati come segue, il mancato rispetto di queste procedure causa danni irreparabili al connettore e al cablaggio:

Se presenti, premere sugli appositi agganci di sicurezza.

- Afferrare i due connettori e disinserirli tirando in senso opposto uno all'altro.
- In presenza di sporcizia, ruggine, umidità, ecc, pulire accuratamente l'interno del connettore utilizzando un getto d'aria in pressione.
- Accertarsi che i cavi siano correttamente aggraffati ai terminali interni ai connettori.

 Inserire successivamente i due connettori accertandosi del corretto accoppiamento (se presenti gli opposti agganci si udirà il tipico "click").

ATTENZIONE

PER DISINSERIRE I DUE CONNETTORI NON TIRARE I CAVI.

NOTA BENE

I DUE CONNETTORI HANNO UN SOLO SENSO DI INSERIMENTO, PRESENTARLI ALL'ACCOPPIAMENTO NEL GIUSTO SENSO.

COPPIE DI SERRAGGIO

ATTENZIONE

NON DIMENTICARE CHE LE COPPIE DI SERRAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO POSTI SU RUOTE, FRENI, PERNI RUOTA E ALTRI COMPONENTI DELLE SOSPENSIONI SVOLGONO UN RUOLO FONDAMENTALE NEL GARANTIRE LA SICUREZZA DEL VEICOLO E VANNO MANTENUTE AI VALORI PRESCRITTI. CONTROLLARE REGOLARMENTE LE COPPIE DI SERRAGGIO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO E UTILIZZARE SEMPRE UNA CHIAVE DINAMOMETRICA QUANDO LI SI RIMONTA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE, UNO DI QUESTI COMPONENTI POTREBBE ALLENTARSI E STACCARSI ANDANDO A BLOCCARE UNA RUOTA O PROVOCANDO ALTRI PROBLEMI CHE PREGIUDICHEREBBERO LA MANOVRABILITÀ, CAUSANDO CADUTE CON IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O DI MORTE.

Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengano sottoposti a un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore.

ATTENZIONE

E' POSSIBILE CHE LA FRIZIONE EMETTA UN LEGGERO ODORE DI BRUCIATO, DURANTE IL PRIMO PERIODO DI UTILIZZO. QUESTO FENOMENO E' PERFETTAMENTE NORMALE E SCOMPARIRA' NON APPENA I DISCHI FRIZIONE SI SARANNO RODATI.

SEBBENE SIA IMPORTANTE SOLLECITARE I COMPONENTI DEL MOTORE DURANTE IL RODAGGIO, FARE MOLTA ATTENZIONE A NON ECCEDERE.

ATTENZIONE

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUATO IL TAGLIANDO DI FINE RODAGGIO E' POSSIBILE OT-TENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICOLO.

Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.



AL CHILOMETRAGGIO PREVISTO, FAR ESEGUIRE A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi I CONTROLLI PREVISTI NELLA TABELLA "FINE RODAGGIO" DELLA SEZIONE MANU-

1200 SPORT 4V Caratteristiche

TENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SE STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.

Identificazione veicolo

POSIZIONE NUMERI DI SERIE

Questi numeri sono necessari per l'immatricolazione del veicolo.

NOTA BENE

L'ALTERAZIONE DEI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE PUÒ FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE, IN PARTICOLARE L'ALTERAZIONE DEL NUMERO DI TELAIO COMPORTA L'IMMEDIATA DECADENZA DELLA GARANZIA.

Questo numero è composto da cifre e lettere come nell'esempio sotto riportato.

ZGULPR000YMXXXXXX

LEGENDA:

ZGU: codice WMI (World manufacture identifier);

LP: modello;

R00: variante versione;

0: digit free

Y anno di fabbricazione

M: stabilimento di produzione (M= Mandello del

Lario);


XXXXXX: numero progressivo (6 cifre);

NUMERO DI TELAIO

Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.




Il numero di motore è stampigliato sul lato sinistro, vicino al tappo di controllo livello olio motore.



Dimensioni e massa

DIMENSIONI E MASSA

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|-----------------------|----------------------|
| Lunghezza | 2195 mm (86.4 in) |
| Larghezza | 870 mm (34.2 in) |
| Altezza (al cupolino) | 1160 mm (45.67 in) |
| | |



| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--------------------------|----------------------|
| Altezza sella | 800 mm (31.5 in) |
| Altezza minima da terra | 185 mm (7.3 in) |
| Interasse | 1495 mm (58.8 in) |
| Peso in ordine di marcia | 257 Kg (567 lb) |

Motore

MOTORE

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|--|
| Tipo | bicilindrico trasversale a V 90°, a quattro tempi |
| Numero cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | a V di 90° |
| Alesaggio / corsa | 95 x 81,2 mm (3.74 x 3.20 in) |
| Cilindrata | 1151 cc (70 cuin) |
| Rapporto di compressione | 11:1 |
| Avviamento | elettrico |
| N° giri del motore al regime minimo | 1100 ± 100 giri/minuto |
| Frizione | monodisco a secco con comando idraulico e parastrappi inte- |
| | grato |
| Sistema di lubrificazione | Sistema a pressione regolato da valvole e pompa trocoidale |
| Filtro aria | a cartuccia, a secco |
| Raffreddamento | aria e olio con pompa trocoidale indipendente e valvola di re- |
| | golazione pressione circuito raffreddamento olio |
| Diagramma di distribuzione | monoalbero a camme in testa con bicchierini e bilancieri co- |
| | mando valvole |
| Valori validi con gioco di controllo tra bilancieri e valvola | aspirazione: 0,10 mm (0.0039 in) |
| | scarico: 0,15 mm (0.0059 in) |

Trasmissione

TRASMISSIONE

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---------------------------|---|
| Trasmissione primaria | ad ingranaggi, rapporto: 24/35 = 1:1,4583 |
| Cambio | Meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro |
| | del motore |
| Rapporti cambio 1° marcia | 17/38 = 1:2,2353 |
| Rapporti cambio 2° marcia | 20/34 = 1:1,7 |
| Rapporti cambio 3° marcia | 23/31 = 1:1,3478 |
| Rapporti cambio 4° marcia | 26/29 = 1:1,1154 |
| Rapporti cambio 5° marcia | 31/29 = 1:0,9355 |
| Rapporti cambio 6° marcia | 30/24 = 1:0,8 |
| Trasmissione finale | a cardano |
| Rapporto | 12/44 = 1:3.6667 |

Capacità

CAPACITÀ

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|--|
| Olio motore | Cambio olio e filtro olio 3500 cc (214 cu in) |
| Olio cambio | 500 cc (30.5 cu in) |
| Olio trasmissione | 380 cc (23.2 cu in) |
| Quantità olio forcella (per ogni stelo) | 480 cc (29.29 cuin) |
| Carburante (inclusa riserva) | 23 I (6.1 gal) |
| Riserva carburante | 4 I (1.06 gal) |
| Posti | 2 |
| Massimo carico veicolo | 221 Kg (487 lb) (pilota + passeggero + bagaglio) |

1200 SPORT 4V Caratteristiche

Impianto elettrico

IMPIANTO ELETTRICO

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Candela | NGK PMR8B (long life) |
| In alternativa: | |
| Candela | NGK CR8EKB (long life) |
| Distanza elettrodi | 0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in) |
| Batteria | 12 V - 18 Ampere/ora |
| Generatore | a magnete permanente 12 V - 550 W |
| Fusibili principali | 30 A |
| Fusibili secondari | 3 A - 15 A - 20 A |
| Luce posizione | 12V - 5 W |
| Luce anabbagliante | 12V - 55 W H7 |
| Luce abbagliante | 12V - 65 W H9 |
| Indicatori di direzione | 12V - 10 W (lampada arancione) |
| Luci di posizione posteriore/stop | LED |
| Illuminazione strumenti | LED |
| Luce targa | 12V - 5 W |
| Spia indicatori di direzione | LED |
| Spia cambio in folle | LED |
| Spia allarme | LED |
| Spia cavalletto laterale abbassato | LED |
| Spia riserva carburante | LED |
| Spia luce abbagliante | LED |
| Spia antifurto | LED |
| Spia cambio marcia | LED |
| | |


Telaio e sospensioni

TELAIO E SOSPENSIONI

| Descrizione / Valore |
|--|
| tubolare in acciaio ad alto limite di snervamento |
| 120 mm (4.72 in) |
| forcella telescopica a funzionamento idraulico, steli diam. 45 |
| mm (1.77 in) regolabile nel precarico molla. |
| 25° 30' |
| 120 mm (4.72 in) |
| monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzato- |
| re regolabile in estensione e con manopola ergonomica per la |
| regolazione del precarico della molla. |
| 140 mm (5.5 in) |
| |

DIMENSIONI A E B

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|----------------|----------------------|
| Dimensione A | 793,4 mm (31.24 in) |
| Dimensione B | 344 5 mm (13 56 in) |



Freni

FRENI

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|----------------|--|
| Anteriore | doppio disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm (12.6 in), pinza |
| | a 4 pistoncini differenziati e contrapposti |
| Posteriore | Disco in acciaio inox Ø 282 mm (11.1 in) |

Ruote e pneumatici

RUOTE E PNEUMATICI

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|--|
| Tipo | a 3 razze cave in lega di alluminio fuse in conchiglia |
| Cerchio anteriore | 3.50" x 17" |
| Cerchio posteriore | 5.50" x 17" |
| Pneumatici | METZELER Roadtec Z6 |
| | MICHELIN Pilot Road |
| | DUNLOP D220 ST Sportmax |
| Pneumatici - anteriori misura | 120/70 - ZR 17" |
| Pressione di gonfiaggio (anteriore) | 2,5 bar (250 Kpa) (36.3 PSI) |
| Pressione di gonfiaggio con passeggero (anteriore) | 2,5 bar (250 Kpa) (36.3 PSI) |
| Pneumatici - Posteriori misura | 180 / 55 - ZR 17" |
| Pressione di gonfiaggio (posteriore) | 2,8 bar (280 Kpa) (40.6 PSI) |
| Pressione di gonfiaggio con passeggero (posteriore) | 2,8 bar (280 Kpa) (40.6 PSI) |

Alimentazione

ALIMENTAZIONE

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|----------------|---|
| Alimentazione | Iniezione elettronica (Weber . Marelli) con stepper motor |
| Diffusore | diametro 50 mm (1.97 in) |
| Carburante | Benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 |
| | (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.) |

Coppie di serraggio

TESTE

| Nome | Coppie in Nm |
|--|---|
| Tappo olio (2) | 25 Nm (18.44 lbf ft) |
| Dado supporto bilanceri M10x1,5 (8) | 15 Nm (11.06 lbf ft) + 42 Nm (30.98 lbf ft) |
| Viti fissaggio supporto albero a camme - bilancieri (12) | 17 Nm (12.54 lbf ft) |
| Vite fissaggio testa (4) - preserraggio | 15 Nm (11.06 lbf ft) |
| Vite fissaggio testa (4) - serraggio definitivo | 42 Nm (31 lbf ft) |
| Vite fissaggio testa vano catena M6x120 (4) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Sensore temperatura olio | 11 Nm (8.11 lbf ft) - loct. 243 |
| Contenitore sensore temperatura olio | 11 Nm (8.11 lbf ft) - loct. 601 |
| Viti fissaggio coperchi testa (8) | 8 Nm (5.9 lbf ft) |
| Candela (2) | 15 Nm (11.06 lbf ft) - Molikote |

BASAMENTO

| Nome | Coppie in Nm |
|---|----------------------|
| Prigioniero basamento - cilindro (8) | 25 Nm (18.44 lbf ft) |
| Prigioniero flangia lato cambio M8x66 (3) | 35 Nm (25.81 lbf ft) |
| Prigioniero flangia lato cambio M8x75 (2) | 35 Nm (25.81 lbf ft) |
| Vite flangia albero motore lato cambio TE M8x25 (8) | 26 Nm (19.18 lbf ft) |

| Nome | Coppie in Nm |
|--|----------------------|
| Vite coperchio distribuzione TCEI M8x55 (4) | 25 Nm (18.44 lbf ft) |
| Vite coperchio distribuzione TCEI M6x30 (10) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Vite raccordo vapori olio TCEI M6x20 (2) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Vite TCEI M6x40 (2) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Sensore di fase TCEI M5x12 (2) | 6 Nm (4.42 lbf ft) |
| Vite ferma cuscinetto albero di servizio (2) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Sensore pressione olio (1) | 25 Nm (18.44 lbf ft) |
| Vite fissaggio supporto sensore pressione olio TCEI M10x20 | 18 Nm (13.28 lbf ft) |
| (1) | |
| Tappo olio (2) | 25 Nm (18.44 lbf ft) |

COPPA OLIO

| Nome | Coppie in Nm |
|--|----------------------------------|
| Riduzione tubo olio - coppa (1) | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Tubo olio su coppa | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Vite inferiore coppa olio TCEI M6x30 (4) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Vite coppa olio TCEI M6x55 (14) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Vite coppa olio TCEI M6x60 (2) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Tappo scarico olio M10x1 (1) | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Filtro olio (1) | 15 Nm (11.06 lbf ft) |
| Raccordo filtro olio (1) | 40 Nm (29.5 lbf ft) - loct. 243 |
| Tubo olio nella coppa | 20 Nm (14.75 lbf ft) - loct. 648 |
| Tappo sovrapressione | 40 Nm (29.5 lbf ft) |
| Tappo su flangia coppa olio (2) | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Tappo (1) | 40 Nm (29.5 lbf ft) |

ALBERO MOTORE - VOLANO

| Nome Nome | Coppie in Nm |
|--|----------------------------------|
| Vite biella (4) - preserraggio | 40 Nm (29.5 lbf ft) |
| Vite biella (4) - serraggio definitivo | 80 Nm (59 lbf ft) |
| Vite fissaggio disco frizione su albero motore M8x25 (6) | 42 Nm (30.98 lbf ft) - loct. 243 |
| Vite fissaggio campana frizione su disco M7x16 (6) | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Vite fissaggio corona d'avviamento (6) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |

POMPA OLIO

| Nome | Coppie in Nm |
|---|----------------------|
| Viti fissaggio pompa olio M6x45 (3) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Dado ingranaggio pompa olio M10x1.25 (1) | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Tappo sovrapressione | 40 Nm (29.5 lbf ft) |
| Vite fissaggio filtro aspirazione olio raffreddamento (5) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Vite fissaggio filtro aspirazione olio lubrificazione (2) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |

DISTRIBUZIONE

| Nome | Coppie in Nm |
|---|------------------------|
| Vite flangia albero di servizio TBEI M6x14 (2) | 8 Nm (5.9 lbf ft) |
| Dado ingranaggio distribuzione su albero di servizio M18 (1) | 150 Nm (110.6 lbf ft) |
| Dado ingranaggio distribuzione su albero motore M25 (1) | 200 Nm (147.51 lbf ft) |
| Tensionamento cinghia | 50 Nm (36.88 lbf ft) |
| Vite TE ingranaggio superiore distribuzione (2) | 30 Nm (22.13 lbf ft) |
| Vite fissaggio tappo chiusura ingranaggio superiore distribu- | 7 Nm (5.16 lbf ft) |
| zione TBEI M5x10 (4) | |
| Tappo tendicatena cilindro (2) | 30 Nm (22.13 lbf ft) |
| Vite fissaggio pattino catena mobile (2) | 25 Nm (18.44 lbf ft) |
| Vite coperchio esterno distribuzione TCEI M6x16 (5) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |

ALTERNATORE

| Nome | Coppie in Nm |
|--|-------------------------------|
| Vite fissaggio alternatore TCEI M8x45 (1) | 22 Nm (16.23 lbf ft) |
| Dado fissaggio alternatore M10x1,5 (1) | 30 Nm (22.13 lbf ft) |
| Dado puleggia alternatore su albero motore M16 (1) | 80 Nm (59 lbf ft) - loct. 243 |

CAMBIO

| Nome | Coppie in Nm |
|--|-----------------------|
| Dado leva tirante cambio | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Vite leva tirante cambio su preselettore cambio | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Dado fissaggio scatola cambio a basamento M8 (5) | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| Vite fissaggio scatola cambio a basamento TE flangiata M8x45 | 20 Nm (14.75 lbf ft) |
| (1) | |
| Tappo olio M18x1,5 (1) | 28 Nm (20.65 lbf ft) |
| Tappo sfiato (1) | 8 Nm (5.9 lbf ft) |
| Sensore cambio in folle (1) | 10 Nm (7.38 lbf ft) |
| Tappo scarico olio M10x1 (1) | 24 Nm (17.7 lbf ft) |
| Ghiera albero secondario (1) | 100 Nm (73.76 lbf ft) |

GRUPPO TELAISTICA SU MOTORE

| Nome | Coppie in Nm |
|--------------------|--------------|
| Vite TCEI DA M6x40 | 8-12 Nm |
| Riduzione | 20 Nm |

GRUPPO CONTROLLO ALIMENTAZIONE

| Nome | Coppie in Nm |
|--------------------------------|--------------|
| Vite TCEI M5x12 | 6-7 Nm |
| Vite TBEI flangiata inox M5x16 | 6-7 Nm |
| Vite TCEI DA M6x25 | 8-12 Nm |

TELAIO

| Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------|
| Fissaggio centralina elettronica + piastre bobina | 10 Nm |
| Fissaggio centralina elettronica | 10 Nm |
| Fissaggio gommini supporto serbatoio al telaio | 25 Nm |
| Fissaggio cambio al telaio | 80 Nm |
| Fissaggio bobina | 2 Nm |
| Fissaggio motore | 80 Nm |
| Fissaggio superiore piastra pedana sinistra e destra al telaio | 20 Nm |
| Fissaggio inferiore piastra pedana destra al telaio | 30 Nm |
| Fissaggio inferiore piastra pedana sinistra al telaio | 30 Nm |
| Fissaggio coperchio protezione destra/sinistra | 6 Nm |
| Fissaggio anello piastra su piastra | 6 Nm |
| Vite fissaggio maniglione al telaio | 25 Nm |
| Fissaggio coperchio al maniglione | 25 Nm |
| | |

PEDANE E LEVE

| Nome | Coppie in Nm |
|--------------------------------------|--------------|
| Fissaggio gomma pedanina | 10 Nm |
| Fissaggio tirante (dado) | 10 Nm |
| Fissaggio piolo leva cambio / freno | 10 Nm |
| Fissaggio leva cambio / preselettore | 10 Nm |
| Piolo gancio molla | 4 Nm |

CAVALLETTO LATERALE

| Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------------------------|
| Fissaggio piastra cavalletto al motore | 80 Nm |
| Perno fissaggio cavalletto laterale | 10 Nm |
| Vite fissaggio interruttore | 10 Nm |
| Controdado | 30 Nm |
| Dado basso M10X1 25 | 30 Nm (22.12lbf ft) - Loct 243 |

CAVALLETTO CENTRALE

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Vite fissaggio cavalletto su piastre | 50 Nm |
| Vite fissaggio anello guida tubo su piastre | 10 Nm |

FORCELLONE

| Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------|
| Fissaggio morsetto forcellone sulla bussola | 10 Nm |
| Fissaggio forcellone sulla coppia conica | 50 Nm |
| Fissaggio asta di reazione alla coppia conica | 50 Nm |
| Fissaggio asta di reazione al telaio | 50 Nm |
| Fissaggio perno forcellone al forcellone | 60 Nm |
| Fissaggio bussola precarico a perno forcellone | 10 Nm |

SOSPENSIONE ANTERIORE

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------------|
| Fissaggio sensore velocità | 10 Nm |
| Fissaggio piastra fermatubi alla base di sterzo | 6 Nm |
| Fissaggio stelo forcella su piastra inferiore / superiore | 25 Nm |
| Ghiera cannotto sterzo | 40 Nm |
| Controghiera cannotto di sterzo | manuale + 90 gradi |
| Tappo fissaggio piastra superiore | 100 Nm |
| Chiusura mozzetti forcelle | 10 Nm |

SOSPENSIONE POSTERIORE

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Fissaggio ammortizzatore al telaio 8.8 | 50 Nm |
| Fissaggio biella doppia/ammortizzatore 10.9 | 40 Nm |
| Fissaggio biella singola/biella doppia 10.9 | 50 Nm |
| Fissaggio biella singola al telaio 8.8 | 50 Nm |
| Fissaggio biella doppia/forcellone 10.9 | 50 Nm |

CASSA FILTRO ARIA

| Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------|
| Coperchio cassa filtro/staffa cassa filtro | 3 Nm |
| Fissaggio vaso blow by su coperchio cassa filtro | 3 Nm |
| Fissaggio sensore di temperatura aria | 2 Nm |

SCARICO

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Fissaggio tubo scarico al motore | 25 Nm |
| Fissaggio tubo scarico al compensatore (fascetta) | 10 Nm |
| Fissaggio compensatore al silenziatore (fascetta) | 10 Nm |
| Fissaggio sonda Lambda | 38 Nm |
| Fissaggio silenziatore su supporto (vite +dado) | 25 Nm |

RUOTA ANTERIORE

| _ | Nome | Coppie in Nm |
|---|------------------|--------------|
| Ī | Dado perno ruota | 80 Nm |
| | Fissaggio disco | 30 Nm |

RUOTA POSTERIORE

| Nome | Copple in Nm |
|---------------------------------|--------------|
| Fissaggio disco | 30 Nm |
| Fissaggio ruota posteriore 10.9 | 110 Nm |

IMPIANTO FRENANTE ANTERIORE

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Fissaggio pinza destra e sinistra freno anteriore | 40 Nm |

IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE

| Nome | Coppie in Nm |
|----------------------------------|--------------|
| Fissaggio pinza freno posteriore | 50 Nm |
| Perno leva freno posteriore | 15 Nm |

| Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------|
| Fissaggio serbatoio liquido freno posteriore | 3 Nm |
| Fissaggio supporto serbatoio liquido freno posteriore su piastra | 10 Nm |
| Controdado asta freno posteriore | manuale |
| Fissaggio molla leva freno su piastra | 6 Nm |
| Fissaggio pompa freno | 10 Nm |

MANUBRIO E COMANDI

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Viti fissaggio cavallotto inferiore M8x35 (4) | 25 Nm |
| Viti fissaggio cavallotto inferiore M8x25 (2) | 25 Nm |
| Viti fissaggio cavallotto superiore M8x35 (4) | 25 Nm |
| Fissaggio pesi antivibranti | 10 Nm |

IMPIANTO ELETTRICO

| Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------|
| Fissaggio claxon | 15 Nm |
| Fissaggio sensore velocità su forcella anteriore | 12 Nm |

CRUSCOTTO E FANALI

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Fissaggio supporto cruscotto a supporto fanale | 10 Nm |
| Fissaggio supporto cruscotto a piastra superiore forcella | 25 Nm |
| Fissaggio cruscotto | 3 Nm |
| Fissaggio supporto fanale a piastra inferiore forcella | 25 Nm |
| Fissaggio fanale + frecce | 10 Nm |
| Fissaggio fanale posteriore al maniglione | 4 Nm |

FLANGIA POMPA CARBURANTE

| Nome | Coppie in Nm |
|---------------------------------------|--------------|
| Raccordo sfiato serbatoio | 6 Nm |
| Fissaggio supporto pompa al serbatoio | 4 Nm |

SERBATOIO CARBURANTE

| | Nome | Coppie in Nm |
|---|---|--------------|
| ľ | Fissaggio bocchettone al serbatoio | 4 Nm |
| | Vite fissaggio posteriore del serbatoio al telaio M8x45 | 25 Nm |

TELAIO / CARENATURE (ANTERIORE)

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Fissaggio presa aria su serbatoio | 4 Nm |
| Fissaggio puntale al motore | 25 Nm |
| Fissaggio tra puntale destro e sinistro | 4 Nm |
| Fissaggio parafango anteriore | 4 Nm |
| Vite interna fissaggio cupolino | 35 Nm |

TELAIO / CARENATURE (POSTERIORE)

| Nome | Coppie in Nm |
|---|--------------|
| Fissaggio codone + fiancate | 4 Nm |
| Fissaggio codone al maniglione | 4 Nm |
| Fissaggio ganci rete al telaio | 25 Nm |
| Fissaggio catadiotro a supporto | 4 Nm |
| Fissaggio supporto catadiotro su portatarga | 4 Nm |
| Fissaggio luce targa su portatarga | 4 Nm |
| Vite di fissaggio codino / sella (M6) | 55 Nm |

COMPLETAMENTI

| Nome Nome | Coppie in Nm |
|--|--------------|
| Fissaggio blocchetto accensione - vite a strappo | - Nm |
| Fissaggio blocchetto accensione | 25 Nm |

Dati revisione

Giochi di montaggio

Cilindro - pistone


La misurazione del diametro dei cilindri si deve effettuare a tre altezze, ruotando il comparatore di 90°. Controllare che i cilindri e i pistoni appartengano alla stessa classe di selezione (D, E, F).


Controllare il gioco esistente fra cilindri e pistoni sul diametro di selezionatura; se superiore a quello indicato occorre sostituire i cilindri e i pistoni.

I pistoni di un motore devono essere equilibrati; è ammessa tra loro una differenza di peso 1,5 g (0.0033 lb).

CLASSE DI SELEZIONE PISTONE - CILINDRO

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---------------------------------|---|
| Diametro pistone - selezione D | 94,935 - 94,945 mm (3.73759 - 3.73798 in) |
| Diametro cilindro - selezione D | 95,000 - 95,010 mm (3.74015 - 3.74054 in) |
| Diametro pistone - selezione E | 94,945 - 94,955 mm (3.73798 - 3.73837 in) |
| Diametro cilindro - selezione E | 95,010 - 95,020 mm (3.74054 - 3.74093 in) |
| Diametro pistone - selezione F | 94,955 - 94,965 mm (3.73837 - 3.73877 in) |
| Diametro cilindro - selezione F | 95,020 - 95,030 mm (3.74093 - 3.74133 in) |





ACCOPPIAMENTO SPINOTTO - PISTONE

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|-----------------------------------|---|
| Diametro spinotto | 21,998 - 21,994 mm (0.86606 - 0.86590 in) |
| Diametro foro spinotto su pistone | 22,016 - 22,011 mm (0.86677 - 0.86657 in) |

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---------------------------------------|---|
| Gioco tra spinotto e fori sul pistone | 0,013 - 0,022 mm (0.00051 - 0.00087 in) |

Anelli di tenuta

Su ogni pistone sono montate:

- 1 fascia elastica superiore;
- 1 fascia elastica intermedia;
- 1 fascia elastica raschiaolio.

Ruotare i segmenti in modo che le estremità di giunzione si trovino a 120 gradi tra loro.

GIOCHI TRA FASCE ELASTICHE E SEDI SUL PISTONE

| Caratteristica Descrizione / Valore | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Fascia superiore | 0,030 - 0,065 mm (0.00118 - 0.00256 in) | | | |
| Fascia intermedia | 0,020 - 0,055 mm (0.00079 - 0.00216 in) | | | |
| Fascia raschiaolio | 0,010 - 0,045 mm (0.00039 - 0.00177 in) | | | |

Luce fra le estremità delle fasce elastiche inserite nel cilindro:

- Fascia elastica superiore e intermedia 0,40 0,65 mm (0.00158 0.00255 in)
- Fascia elastica raschiaolio 0,30 0,60 mm (0.00118 0.00236 in).

Carter - albero motore - biella

SEDE ALBERO MOTORE (LATO DISTRIBUZIONE)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Diametro perno di banco albero motore lato distribuzione | e 37,975 - 37,959 mm (1.49507 - 1.49444 in) |
| Diametro interno bronzina albero motore lato distribuzione | e 38,016 - 38,0 mm (1.49669 - 1.49606 in) |
| Gioco tra bronzina e perno di banco (lato distribuzione) | 0,025 - 0,057 mm (0.00098 - 0.00224 in) |

SEDE ALBERO MOTORE (LATO FRIZIONE)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|--|
| Diametro perno di banco albero motore lato frizione | 53,97 - 53,961 mm (2.12480 - 2.12444 in) |
| Diametro interno bronzina albero motore su flangia lato frizione | 54,019 - 54,0 mm (2.12673 - 2.12598 in) |
| Gioco tra bronzina e perno di banco (lato frizione) | 0,030 - 0,058 mm (0.00118 - 0.00228 in) |

Sistema di spessoramento

- Installare sulle bielle entrambi i pistoni.
- Operando da entrambi i lati, installare sul basamento la guarnizione tra basamento e cilindro.
- Installare entrambi i cilindri.
- Portare il pistone del cilindro sinistro al PMS e bloccare la rotazione dell'albero motore.




Attrezzatura specifica

020675Y Fermo ingranaggio albero di servizio

- Pulire accuratamente la superficie superiore di entrambi i cilindri.
- Posizionare sul cilindro sinistro l'attrezzo per determinare lo "squish" (X).
- Serrare l'attrezzo tramite i dadi dei prigionieri.

Attrezzatura specifica

020676Y Supporto comparatore controllo posizione pistone





- Azzerare il micrometro sul bordo del cilindro.
- Spostare l'attrezzo in modo che il tastatore del micrometro raggiunga il punto più alto del cielo del pistone.
- Annotarsi la misura e in base ai valori riscontrati consultare la tabella a fondo pagina per determinare lo spessore della guarnizione tra cilindro e testa che dovrà essere installata.
- Sbloccare la rotazione dell'albero motore.
- Ruotare l'albero motore di 90° sino a portare il pistone del cilindro destro al PMS.
- Bloccare la rotazione dell'albero motore.
- Posizionare sui prigionieri del cilindro destro l'attrezzo per determinare lo "squish" (X).

Attrezzatura specifica

020676Y Supporto comparatore controllo posizione pistone

 Effettuare le stesse operazioni per la determinazione dello spessore della guarnizione tra cilindro e testa fatte per il cilindro sinistro anche per il destro.

<u>SPESSORE GUARNIZIONE CILINDRO - TESTA</u>

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|--|
| Valore (X) -0,56 / -0,37 mm (-0.022 / -0.0146 in) | spessore guarnizione 0,65 mm (0.0256 in) |
| Valore (X) -0,37 / -0,19 mm (-0.0146 / -0.0075 in) | spessore guarnizione 0,85 mm (0.0335 in) |
| Valore (X) -0,19 / 0 mm (-0.0075 / 0 in) | spessore guarnizione 1,05 mm (0.0413 in) |
| | |

Tabella prodotti consigliati

PRODOTTI CONSIGLIATI

| Prodotto | Descrizione | Caratteristiche |
|--------------------------------|---|--|
| AGIP RACING 4T 10W-60 | Olio motore | SAE 10W - 60. In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche CCMC G-4 A.P.I. SG. |
| AGIP GEAR SAE 80 W 90 | Olio trasmissione | - |
| AGIP GEAR MG/S SAE 85 W 90 | Olio cambio | - |
| AGIP FORK 7.5W | Olio forcella | SAE 5W / SAE 20W |
| AGIP GREASE SM2 | Grasso al litio con molibdeno per cusci- netti ed altri punti da lubrificare | NLGI 2 |
| Grasso neutro oppure vaselina. | Poli batteria | |
| AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1 | Liquido freni | In alternativa al liquido consigliato, si pos- sono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925. |
| AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1 | Liquido frizione | In alternativa al liquido consigliato, si pos- sono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925. |

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ATTT

ATTREZZI SPECIALI

| Cod. Magazzino | Descrizione | |
|----------------|---|--|
| 020677Y | Tenditore cinghia alternatore, leva per tensionamento cinghia | |
| 05.91.17.30 | Cono inserimento coperchio anteriore | |
| 020716Y | Bloccaggio biella | |
| 020470Y | Attrezzo montaggio fermi spinotto | |
| 05.92.72.30 | Punzone anello tenuta coperchio distri- buzione | |
| 01.92.91.00 | Chiave per smontaggio coperchietto sulla coppa e filtro | |

| Cod. Magazzino | Descrizione | |
|----------------|---|--|
| 05.90.25.30 | Supporto scatola cambio | |
| 19.92.96.00 | Disco graduato per controllo messa in fase distribuzione e accensione | |
| 17.94.75.60 | Freccia per controllo messa in fase distri- buzione e accensione | |
| 12.91.18.01 | Attrezzo per bloccare il volano e la corona avviamento | |
| 12.91.36.00 | Attrezzo per smontaggio flangia lato vo- lano | |
| AP8140179 | Archetto montaggio/smontaggio valvole | |
| AP9100838 | Attrezzo spingimolla valvola | |

| Cod. Magazzino | Descrizione | |
|----------------|--|---|
| 14.92.71.00 | Attrezzo per montare l'anello di tenuta sulla flangia lato volano | 0 |
| | | |
| 12.91.20.00 | Attrezzo per montaggio flangia lato vola- no completa di anello di tenuta sull'albero motore | |
| 19.92.71.00 | Attrezzo montaggio anello di tenuta sulla flangia lato volano | |
| 020673Y | Mozzo per disco graduato | |
| 020672Y | Centra e spingi molla frizione | |
| | | |
| 020674Y | Stringifasce | |
| 020675Y | Fermo ingranaggio albero di servizio | |
| | | |

| Cod. Magazz | zino Descrizione | |
|-------------|--|--|
| 020676Y | ne pistone | |
| 020678Y | Attrezzo verifica asta frizione | |
| 05.91.26.3 | O Attrezzo per serraggio ghiera perno for- cellone - mozzo frizione | |
| AP814019 | 0 Attrezzo per serraggio sterzo | |
| 05.90.27.3 | | |
| 05.90.27.3 | | |
| 05.90.27.3 | 2 Impugnatura per tamponi | |

| Cod. Magazzino | Descrizione | |
|----------------|------------------------------|--|
| 05.90.27.33 | Tampone tenuta snodo sferico | |
| 05.90.27.34 | Chiave per ghiera pignone | |
| 05.90.27.35 | Tampone paraolio pignone | |
| | | |
| 05.90.27.36 | Supporto coppia conica | |
| 020689Y | Rimozione candela | |

INDICE DEGLI ARGOMENTI

MANUTENZIONE MAN

Tabella manutenzione

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PERCORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

- I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO
- C: PULIRE, R: SOSTITUIRE, A: REGOLARE, L: LUBRIFICARE
- * Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario prima di ogni viaggio.
- ** Sostituire ogni 2 anni o 20000 km (12427 mi).
- *** Sostituire ogni 4 anni.
- **** Ad ogni avviamento.
- ***** Controllare ogni mese.

TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA

| km x 1.000 | 1,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Candele | | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Carburazione al minimo (CO) | | I | I | I | ı | I | I | ı | ı |
| Corpo farfallato | - | - | С | - | С | - | С | - | С |
| Cavi trasmissione e comandi | I | I | I | ı | ı | I | I | ı | ı |
| Cinghia alternatore | | | Α | | Α | R | Α | | Α |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo | I | I | I | I | ı | I | I | I | 1 |
| Cuscinetti ruote | | I | I | I | ı | I | I | I | I |
| Dischi freno | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro aria | | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Filtro olio motore | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Forcella | I | | I | | ı | | I | | I |
| Funzionamento orientamento luci | | I | I | I | ı | I | I | I | I |
| Funzionamento generale del veicolo | I | I | I | I | ı | I | I | ı | I |
| Impianti frenanti | I | I | I | I | ı | I | I | I | I |
| Impianto luci | ı | I | I | ı | ı | I | I | ı | I |
| Interruttori di sicurezza | I | | I | | ı | | I | | I |
| Liquido freni ** | ı | I | I | I | ı | I | I | ı | I |
| Liquido frizione ** | I | I | I | I | ı | I | I | I | I |
| Olio cambio | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Olio / paraoli forcella | | R | | R | | | R | | |
| Olio motore | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Olio trasmissione finale | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Pneumatici - pressione / usura***** | I | I | I | I | ı | I | I | I | I |
| Regime minimo di giri motore | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Regolazione gioco valvole | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Ruote | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Serraggio bulloneria | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Serraggio morsetti batteria | I | | I | | ı | | I | | I |
| Sincronizzazione cilindri | I | I | I | ı | ı | I | I | ı | I |
| Sospensioni e assetto | I | | I | | ı | | I | | I |
| Spia pressione olio motore **** | | | | | | | | | |
| Svuotamento tubo di drenaggio olio dalla scatola filtro | | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Tubi carburante *** | | I | I | I | ı | I | I | I | I |
| Tubi freni *** | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Usura frizione | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Usura pastiglie freni * | I | Ι | I | I | I | I | I | I | I |

Candela

Per la rimozione:

- Rimuovere il simbolo ovale della Moto Guzzi agendo con un cacciavite piatto.
- Svitare e togliere la vite di fissaggio protezione pipetta candela.
- Rimuovere la protezione pipetta candela.
- Rimuovere la pipetta della candela utilizzando l'attrezzo speciale.
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela.
- Svitare la candela ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.





Per il controllo e la pulizia:



PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE SPAZZOLE METALLI-CHE E/O PRODOTTI ABRASIVI, MA ESCLUSIVAMENTE UN GETTO D'ARIA IN PRESSIONE.


Attrezzatura specifica

020689Y Rimozione candela

Legenda:

- elettrodo centrale (1);
- isolante (2);
- elettrodo laterale (3).
 - Controllare che gli elettrodi e l'isolante della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con un getto d'aria in pressione.

Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi, eccessivi depositi o elettrodo centrale (1) con la sommità arrotondata (4), deve essere sostituita.



 Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro del tipo a filo (5).

ATTENZIONE



NON TENTARE IN ALCUN MODO DI RIPORTARE A MISURA LA DISTANZA TRA GLI ELETTRODI.

La distanza tra gli elettrodi deve essere di 0,6 - 0,7 mm (0.023 - 0.027 in), se diversa sostituire la candela.

 Accertarsi che la rondella (6) sia in buone condizioni.


Per l'installazione:

- Con la rondella (6) montata, avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro ad ogni candela per comprimere la rondella.




ATTENZIONE

LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AVVITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE, DANNEGGIANDOSI GRAVEMENTE.
UTILIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO ALTRIMENTI SI POTREBBERO COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI E LA DURATA DEL MOTORE.



Olio trasmissione



1200 SPORT 4V Manutenzione

Verifica

- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare e togliere il tappo di livello (1).
- Il livello è corretto se l'olio sfiora il foro del tappo di livello (1).
- Se l'olio è al di sotto del livello prescritto è necessario rabboccarlo, sino a raggiungere il foro del tappo di livello (1).

ATTENZIONE



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LI-QUIDO. SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.

Sostituzione

ATTENZIONE

LA SOSTITUZIONE DEVE AVVENIRE A GRUPPO CALDO, POICHÈ IN TALI CONDIZIONI L'OLIO È FLUIDO E QUINDI FACILE DA SVUOTARE.

NOTA BENE


PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO PERCORRERE ALCUNI km (mi)

- Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 400 cc (25 cu in) in corrispondenza del tappo di scarico (3).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (3).
- Svitare e togliere il tappo di sfiato (2).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Controllare ed eventualmente sostituire la rondella di tenuta del tappo di scarico (3).
- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (3).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (3).
- Immettere olio nuovo attraverso il foro di immissione (1), sino a raggiungere il foro del tappo di livello (1).

ATTENZIONE

NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LIQUIDO. SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.

Avvitare e serrare i tappi (1 - 2).



Olio motore

Verifica

ATTENZIONE

IL CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MOTORE DEVE ESSERE FATTO A MOTORE CALDO. NOTA BENE

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEMPERATURA D'ESERCIZIO, NON LASCIARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FERMO. LA PROCEDURA CORRETTA PREVEDE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO AVER PERCORSO CIRCA 15 km (10 mi).

- Arrestare il motore.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare e togliere l'astina (1).
- Pulire l'astina (1).
- Reinserire l'astina (1) nel foro senza avvitare.
- Togliere l'astina (1).
- Accertarsi attraverso l'astina (1) del livello olio.
- Il livello è corretto se raggiunge approssimativamente il livello "MAX".

MAX = livello massimo

MIN = livello minimo

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

- Svitare e togliere l'astina (1).
- Rabboccare con olio motore sino a oltrepassare il livello minimo indicato "MIN".



ATTENZIONE

1200 SPORT 4V Manutenzione

NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LIQUIDO. SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.

Sostituzione

NOTA BENE

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUORIUSCITA È NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIÙ FLUIDO.

- Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 4000 cc (245 cu in) in corrispondenza del tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (2).



- Svitare e togliere il tappo di riempimento (1).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Controllare ed eventualmente sostituire le rondelle di tenuta del tappo di scarico (2).
- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (2).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico
 (2).
- Immettere olio motore nuovo, sino a oltrepassare il livello minimo indicato "MIN".
- Avvitare il tappo di riempimento (1).




Filtro olio motore

Effettuare la sostituzione del filtro olio motore ad ogni sostituzione dell'olio motore.

- Svuotare completamente l'olio motore.
- Rimuovere il filtro olio motore svitandolo dalla sede.

NOTA BENE

NON RIUTILIZZARE UN FILTRO GIÀ UTILIZZATO IN PRE-CEDENZA.



- Stendere un velo d'olio sull'anello di tenuta del nuovo filtro olio motore.
- Inserire ed avvitare il nuovo filtro olio motore nella sede.

Vedi anche

Sostituzione

Olio cambio

Verifica

CONTROLLO E RABBOCCO

ATTENZIONE

IL CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO CAMBIO DEVE ESSERE FATTO A MOTORE CALDO. NOTA BENE

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO IN TEMPERATURA D'ESERCIZIO, NON LA-SCIARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FERMO. LA PROCEDURA CORRETTA PREVEDE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO AVER PERCORSO CIRCA 15 km (10 mi).


- Arrestare il motore.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare e togliere il tappo d'ispezione
 (1) posto sul lato destro del cambio.
- Il livello è corretto se l'olio sfiora il foro del tappo d'ispezione (1).

Se necessario:

 Rabboccare con olio, sino a raggiungere il foro del tappo d'ispezione (1).

ATTENZIONE

NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LI-QUIDO. SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.



Sostituzione


NOTA BENE

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUORIUSCITA È NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIÙ FLUIDO.

- Posizionare un contenitore, con capacità adeguata in corrispondenza del tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di riempimento (1).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Controllare ed eventualmente sostituire le rondelle di tenuta del tappo di scarico (2).
- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (2).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (2).
- Immettere olio nuovo, sino a raggiungere il foro del tappo d'ispezione (1).
- Serrare il tappo di riempimento (1).



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LI-QUIDO. SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.



Filtro aria

- Rimuovere il serbatoio carburante.
- Scollegare il connettore dal sensore temperatura aria.



Sfilare il tubo sfiato olio.



• Svitare e togliere le cinque viti.



- Sollevare il coperchio cassa filtro.
- Rimuovere il pannello fonoassorbente.
- Rimuovere il filtro aria.
- Tappare il condotto di aspirazione con un panno pulito, per evitare che eventuali corpi estranei entrino nei condotti di aspirazione.



NON AVVIARE IL MOTORE CON IL FILTRO ARIA RIMOS-SO. PER LA PULIZIA DELL'ELEMENTO FILTRANTE, UTI-LIZZARE UN GETTO D'ARIA IN PRESSIONE ORIENTAN-DOLO DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO.



Verifica gioco valvole

Quando la distribuzione risulta molto rumorosa, controllare il gioco tra valvole e bilanceri.

NOTA BENE

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A MOTORE FREDDO, CON IL PISTONE AL PUNTO MORTO SUPERIORE (P.M.S.) IN FASE DI COMPRESSIONE (VALVOLE CHIUSE).

1200 SPORT 4V Manutenzione

 Scollegare entrambe le pipette candela.



- Svitare e togliere le quattro viti di fissaggio coperchio testa recuperando gli or di tenuta.
- Rimuovere il coperchio testa completo di guarnizione.



- Allentare il dado (1).
- Agire con un cacciavite sulle vite di registro (2) fino ad ottenere i seguenti giochi:


Valvola aspirazione: 0,10 mm (0.0039 in) Valvola scarico: 0,15 mm (0.0059 in)

> La misurazione va effettuata usando un apposito spessimetro.

ATTENZIONE

SE IL GIOCO È MAGGIORE DI QUELLO PRESCRITTO, LE PUNTERIE RISULTANO RUMOROSE, IN CASO CONTRA-RIO LE VALVOLE NON CHIUDONO BENE DANDO LUOGO AD INCONVENIENTI QUALI:

- PERDITA DI PRESSIONE;
- SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE;
- BRUCIATURA DELLE VALVOLE, ECC.



Impianto frenante

Verifica livello

Controllo liquido freni

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Per il freno anteriore, ruotare il manubrio completamente verso destra.

- Per il freno posteriore, tenere il veicolo in posizione verticale in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al tappo.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN":

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN":

- Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.
- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

Rabbocco

Freno anteriore:

- Utilizzando un cacciavite a croce svitare le due viti (1) del serbatoio liquido freni (2).
- Sollevare e rimuovere il coperchio (3) completo di viti (1).
- Rimuovere la guarnizione (4).

Freno posteriore:

- Svitare e rimuovere il tappo (5).
- Rimuovere la guarnizione (6).
- Rabboccare il serbatoio con liquido freni, sino a raggiungere il giusto livello, compreso tra i due riferimenti "MIN" e "MAX".



PERICOLO DI FUORIUSCITA LIQUIDO FRENI. NON AZIONARE LA LEVA FRENO CON IL TAPPO SERBATOIO LI-QUIDO FRENI ALLENTATO O RIMOSSO.


ATTENZIONE




EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DEL LIQUIDO FRENI ALL'ARIA. IL LIQUIDO FRENI E' IGROSCOPICO E A CONTATTO CON L'ARIA ASSORBE UMIDITA'. LASCIARE IL SERBATOIO LIQUIDO FRENI APERTO SOLO IL TEMPO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL RABBOCCO.



PER NON SPANDERE IL LIQUIDO DURANTE IL RABBOC-CO, SI RACCOMANDA DI MANTENERE IL LIQUIDO NEL SERBATOIO PARALLELO AL BORDO SERBATOIO (IN PO-SIZIONE ORIZZONTALE).





1200 SPORT 4V Manutenzione

NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LI-QUIDO.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.



NEL RABBOCCO NON SUPERARE IL LIVELLO "MAX". IL RABBOCCO SINO AL LIVELLO "MAX" DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO CON PASTIGLIE NUOVE. SI RACCOMANDA DI NON RABBOCCARE SINO AL LIVELLO "MAX" CON LE PASTIGLIE USURATE, POICHÉ SI PROVOCHERÀ LA FUORIUSCITA DEL LIQUIDO IN CASO DI SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO.


CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRENANTE. NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSIVA DELLA LEVA FRENO O DI UNA PERDITA DI EFFICIENZA DELL'IMPIANTO FRENANTE, RI-VOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, IN QUANTO POTREBBE ESSERE NECESSARIO EFFETTUARE LO SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

IMPIANTO ELETTRICO

IMP ELE

disposizione componenti




Legenda:

- 1 Bobina
- 2 Cruscotto
- 3 Pompa carburante
- 4 Iniettore

- 5 Potenziometro farfalla
- 6 Sensore di caduta
- 7 Fanale posteriore
- 8 Batteria
- 9 Fusibili principali
- 10 Sonda lambda
- 11 Sensore temperatura aria aspirata
- 12 Sensore giri motore
- 13 Fusibili secondari
- 14 Sensore temperatura testa
- 15 Centralina controllo motore
- 16 Sensore temperatura aria cruscotto
- 17 Fanale anteriore
- 18 Blocchetto chiave con antenna immobilizer integrata
- 19 Sensore velocità
- 20 Alternatore
- 21 Sensore pressione olio
- 22 Motorino avviamento

Installazione impianto elettrico

Schema elettrico generale



Legenda:

- 1. CONNETTORI MULTIPLI
- 2. INTERRUTTORE FRIZIONE
- 3. RELE' MANTENIMENTO
- 4. RELE' AVVIAMENTO

- 5. RELE' LUCI
- 6. DEVIOLUCI DESTRO
- 7. PULSANTE HAZARD
- 8. CLAXON
- 9. DEVIOLUCI SINISTRO
- 10. TERMISTORE TEMPERATURA ARIA CRUSCOTTO
- 11.CRUSCOTTO
- 12.COMMUTATORE A CHIAVE
- 13.ANTENNA IMMOBILIZER
- 14.MANOPOLE RISCALDATE
- 15.COMANDO MANOPOLE RISCALDATE
- 16.INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE DESTRO
- 17. FANALE POSTERIORE (A LED)
- 18.INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE SINISTRO
- 19.LUCE TARGA
- 20.INTERRUTTORE STOP POSTERIORE
- 21.INTERRUTTORE STOP ANTERIORE
- 22.CONNETTORE DIAGNOSTICA
- 23.FUSIBILI SECONDARI
- 24.FUSIBILI PRINCIPALI
- 25.MOTORINO AVVIAMENTO
- 26.BATTERIA
- 27.PRESA DI CORRENTE
- 28.ALTERNATORE
- 29. RELE' PRINCIPALE INIEZIONE
- 30.RELE' SECONDARIO INIEZIONE
- 31.BULBO PRESISONE OLIO
- 32.INTERRUTTORE CAMBIO IN FOLLE
- 33.SONDA LAMBDA
- 34.INTERRUTTORE STAMPELLA LATERALE
- 35. SENSORE LIVELLO BENZINA
- 36.POMPA BENZINA
- 37.TERMISTORE TEMPERATURA ARIA ASPIRAZIONE
- 38.TERMISTORE TEMPERATURA TESTA
- 39.ARIA AUTOMATICA
- **40.SENSORE ACCELERATORE**
- 41.CANDELA DESTRA
- 42.---

| 47.INIETTORE CILINDRO DESTRO 48.INIETTORE CILINDRO SINISTRO | |
|---|-----|
| 49.SENSORE DI VELOCITA' | |
| 50.SENSORE DI CADUTA | |
| 51.PICK UP | |
| 52.SCHERMATURA CAVO PICK UP | |
| 53.CENTRALINA ECU | |
| 54.INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINIS | rro |
| 55.LAMPADA LUCE DI POSIZIONE | |
| 56.LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTE | |
| 57.LAMPADA LUCE ABBAGLIANTE | |
| 58.FANALE ANTERIORE | |
| 59.INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DESTI | RO |
| 60.DIAGNOSTICA CRUSCOTTO | |
| 61.CONNETTORE GPS | |
| Colore dei cavi: | |
| Ar arancio | |
| Az azzurro | |
| B blu | |
| Bi bianco | |
| G giallo | |
| Gr grigio | |
| M marrone | |
| N nero | |
| R rosso | |
| Ro rosa | |
| V verde | |
| Vi viola | |

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Cruscotto

Diagnostica

Modifica CODE

Nel caso <u>si conosca</u> il proprio codice, e' sufficiente inserire lo stesso e successivamente uno nuovo che verra' automaticamente memorizzato. Nel caso di veicolo nuovo il codice utente è: 00000

Ripristino CODE

Nel caso non si disponga del proprio codice e si voglia modificarlo, viene richiesto l'inserimento di due chiavi fra quelle memorizzate.

Essendo la prima già inserita, verrà richiesta una seconda chiave tramite il messaggio:

INSERISCI LA II CHIAVE

Se la seconda chiave non viene inserita dopo 20 secondi l'operazione termina.

Dopo il riconoscimento viene richiesto l'inserimento del nuovo codice con il messaggio:

INSERISCI IL NUOVO CODICE

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu' IMPOSTAZIONI.

DIAGNOSTICA

L'accesso a questo menu' (funzioni di diagnostica), riservato all'assistenza tecnica, avviene tramite richiesta di un service codice.

Apparira' la scritta: INSERISCI IL SERVICE CODE per questo veicolo è: 36421

Le funzioni in questo menu sono

- Esci
- Errori ECU
- Errori Cruscotto
- Cancella errori
- Reset Service
- Aggiornamento
- Modifica Chiavi

ERRORI ECU

Il cruscotto riceve dalla centralina solo gli errori attuali.

Descrizione Codice di errore

Errore Farfalla C.C. Vcc ECU 10

Errore Farfalla C.C. Gnd ECU 11

Errore Temperatura motore C.C. Vcc ECU 14

Errore Temperatura motore C.C Gnd ECU 15

Errore Temperatura aria C.C. Vcc ECU 16

Errore Temperatura aria C.C Gnd ECU 17

Errore Batteria bassa ECU 20

Errore Sonda lambda ECU 21

Errore Bobina 1 C.C. Vcc ECU 22

Errore Bobina 1 C.C. Gnd ECU 23

Errore Bobina 2 C.C. Vcc ECU 24

Errore Bobina 2 C.C. Gnd ECU 25

Errore iniettore 1 C.C. Vcc ECU 26

Errore injettore 1 C.C. Gnd ECU 27

Errore iniettore 2 C.C. Vcc ECU 30

Errore Rele' Pompa ECU 36

Errore Local Loop-back ECU 37

Errore Teler Avviamento C.C. Vcc ECU 44

Errore Teler. Avviamento C.C. Gnd ECU 45

Errore Canister C.C. Vcc ECU 46

Errore Canister C.C. Gnd ECU 47

Errore Batteria Hig ECU 50

Errore ECU generico ECU 51

Errore Quadro Segnali ECU 54

Errore Autoadattativita' Titol ECU 55

Errore Velocita' Veicolo ECU 56

Errore Stepper C.A. ECU 60

Errore Stepper C.C. Vcc ECU 61

Errore Stepper C.C. Gnd ECU 62

Errore non riconosciuto ECU 00

ERRORI CRUSCOTTO

In questa modalità compare una tabella che riporta gli eventuali errori sull'immobilizzatore e sui sensori ad esso collegati.

La tabella di decodifica degli errori è la seguente:

Descrizione Codice di errore

Anomalia immobilizzatore: Codice

chiave letto ma non riconosciuto DSB 01

Anomalia immobilizzatore: Codice

chiave non letto (Chiave non presente

o trasponder rotto) DSB 02

Anomalia immobilizzatore: Antenna rotta (Aperta o in cortocircuito) DSB 03 Anomalia immobilizzatore: Anomalia

controller interno DSB 04

Anomalia sensore benzina DSB 05

Anomalia sensore temperatura aria DSB 06

Anomalia sensore olio DSB 07

Anomalia pressione olio DSB 08

Il cruscotto mantiene **memoria** degli errori passati.

CANCELLA ERRORI

Con questa opzione vengono cancellati solo gli errori cruscotto, deve essere richiesta una ulteriore conferma.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE CRUSCOTTO

Questa funzione permette al cruscotto di essere riprogrammato con un nuovo software tramite Axone.

Sul Display appare: "Cruscotto disconnesso. Ora e' possibile connettere lo strumento di diagnostica"; il cruscotto si connetterà normalmente dopo un ciclo di attacco-stacco chiave.

Il connettore di colore bianco è alloggiato sotto la sella, a lato della scatola fusibili, vicino al connettore di diagnosi per il sistema d'iniezione.

Per il collegamento al cavo Axone è necessario utilizzare il connettore Ditech presente all'interno della confezione Axone 2000 **Aprilia-Moto Guz-**





FUNZIONE MODIFICA CHIAVI

Questa funzione può essere utilizzata:

- 1) nel caso di smarrimento di una chiave, il concessionario può disabilitare la chiave smarrita;
- 2) per attivare fino a 4 chiavi;
- 3) se è necessario utilizzare un nuovo blocchetto chiave e quindi memorizzare il nuovo set di chiavi. La prima fase richiede di inserire il codice utente e, dopo aver dato conferma di aver memorizzato la chiave che è inserita (I chiave), chiede l'inserimento delle altre chiavi.

La procedura termina dopo la memorizzazione di 4 chiavi oppure dopo 20 secondi.

Nel caso di utilizzo di un nuovo blocchetto chiave, nel dettaglio la procedura sarà la seguente: una volta effettuato il chiave ON il cruscotto, non riconoscendo la chiave, richiede il codice utente: inserisco il codice utente.

A questo punto posso entrare in MENU, DIAGNOSI (inserendo il service code), MODIFICA CHIAVI ed effettuo la procedura di memorizzazione delle nuovi chiavi.


Impianto di ricarica batteria

1200 SPORT 4V Impianto elettrico

Controllo statore


Generatore monofase a tensione regolata Carica massima 40A (550W)

Tensione di carica 14,2 - 14,8 V (5000 rpm)



Controllo impianto d'avviamento

assorbimento di spunto circa 100 A



Indicatori di livello

Pompa benzina:

Assorbimento: 3,5 A (da rilevare tra i pin 1 e 2 con tensione di 12V)

Sensore livello carburante:

Resistenza (da rilevare tra i pin 3 e 4)

250-300 ohm con livello carburante pari a 0 litri

100 ohm con livello carburante pari a 11,25 litri


(20.43 pt)

10-20 ohm con livello carburante pari a 22,5 litri

(40.86 pt)

L'accensione della spia di riserva carburante av-

viene per valori superiori a 230 ohm.




Impianto di illuminazione

FANALE ANTERIORE


Luce posizione: 12V - 5W

Luce anabbagliante: 12V - 55W H7 Luce abbagliante: 12V - 65W H9



FANALE POSTERIORE

A Led




Fusibili

FUSIBILI SECONDARI

- A Stop, claxon, illuminazione pulsante Hazard, bobina relè luci (15 A).
- B Luci di posizione, bobina relè avviamento, passing (15 A).
- C Pompa benzina, bobine, iniettori (20 A).
- D Bruciatore lambda, bobina relè iniezione secondario, bobina relè avviamento, alimentazione sensore velocità (15 A).
- E Positivo permanente, alimentazione centralina ECU (3A).

NOTA BENE

TRE FUSIBILI SONO DI RISERVA (3, 15, 20 A).




FUSIBILI PRINCIPALI

- 1 Da batteria a regolatore di tensione (30 A).
- 2 Da batteria a chiave e fusibili secondari C D (30 A).


NOTA BENE

UN FUSIBILE È DI RISERVA.



Centralina

Modello: Magneti Marelli IAW 5 AM2



Pinatura connettore MARRONE

Pin Servizio

- 1 Non utilizzato
- 2 Non utilizzato
- 3 Segnale potenziometro acc.
- 4 Non utilizzato
- 5 Segnale temperatura motore
- 6 Non utilizzato
- 7 Non utilizzato
- 8 Non utilizzato
- 9 Motorino passo passo (+)
- 10 Comando bobina cilindro destro
- 11 Non utilizzato
- 12 Non utilizzato
- 13 Non utilizzato
- 14 Segnale temperatura aria
- 15 Non utilizzato
- 16 Non utilizzato
- 17 Motorino passo passo (+)
- 18 Motorino passo passo (-)

- 19 Motorino passo passo (-)
- 20 Alimentazione 5V (sensori NTC)
- 21 Non utilizzato
- 22 Non utilizzato
- 23 Segnale sensore neutro
- 24 Non utilizzato
- 25 Segnale sensore giri motore
- 26 Non utilizzato
- 27 Non utilizzato
- 28 Comando iniettore cilindro sinistro
- 29 Alimentazione potenziometro acc.
- 30 Non utilizzato
- 31 Non utilizzato
- 32 Negativo potenziometro acc.
- 33 Non utilizzato
- 34 Cavo antidisturbo sensore giri
- 35 Segnale sensore giri motore
- 36 Non utilizzato
- 37 Comando iniettore cilindro destro
- 38 Comando bobina cilindro sinistro

Pinatura connettore BLU


Pin Servizio

- 1 Comando relè avviamento pin 85
- 2 Non utilizzato
- 3 Non utilizzato
- 4 Alimentazione protetta dal cruscotto
- 5 Non utilizzato
- 6 Comando relè secondario pin 86
- 7 Linea immobilizer
- 8 Comando relè avviamento pin 85
- 9 Non utilizzato
- 10 Non utilizzato
- 11 Comando negativo sonda ossigeno
- 12 Non utilizzato
- 13 Non utilizzato
- 14 Non utilizzato
- 15 Non utilizzato
- 16 Linea K (diagnosi)

- 17 Alimentazione da relè principale
- 18 Non utilizzato
- 19 Non utilizzato
- 20 Linea CAN H (ccm/cruscotto)
- 21 Non utilizzato
- 22 Segnale sonda ossigeno
- 23 Non utilizzato
- 24 Ingresso segnale velocità veicolo
- 25 Non utilizzato
- 26 Non utilizzato
- 27 Ingresso segnale "stop motore"
- 28 Ingresso segnale avviamento
- 29 Linea CAN L (ccm/cruscotto)
- 30 Non utilizzato
- 31 Non utilizzato
- 32 Alimentazione sonda ossigeno
- 33 Segnale sensore frizione
- 34 Non utilizzato
- 35 Segnale sensore caduta
- 36 Non utilizzato
- 37 Non utilizzato
- 38 Segnale sensore cavalletto laterale

Batteria

12 V - 18 Ampere/ora



Sensore velocità

Funzione

Indicare la velocità del veicolo leggendo la velocità di rotazione della ruota anteriore.

Funzionamento / Principio di funzionamento Sensore di tipo HALL: generazione di un'onda quadra che oscilla tra circa 0 V e circa 11 V

Livello appartenenza schema elettrico:

Sensore velocità

Posizione:

- sensore: sullo stelo forcella destro, vicino al perno ruota
- connettore: sotto al serbatoio benzina in prossimità del cilindro destro



- Tensione PIN 1-3: 12 V circa
- Tensione PIN 2-3: oscillante tra circa 0V e circa 11V (ruotando la ruota anteriore)
- PIN 1: Tensione di alimentazione (verde)
- PIN 2: Segnale di uscita (grigio/bianco)
- PIN 3: Massa (blu/arancio)

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Sensore di velocità - segnale non valido.


Causa errore

Segnale errore se viene rilevata una velocità al di sotto di un valore di default impostato dal
costruttore per il veicolo in movimento. Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito
aperto del sensore di velocità: possibile anche mancanza di alimentazione da parte della
centralina.

Ricerca guasti

ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI A CASCATA SINO A QUANDO NON SI TROVA IL GUASTO

- Verificare il corretto posizionamento del sensore nella sua sede.
- Verificare la tensione tra i PIN 1-3 del sensore. In caso di tensione nulla, verificare la continuità tra il PIN 1 del sensore e il PIN 17 del connettore blu della centralina.
- Eseguire la procedura di controllo del connettore blu PIN 17.



- Verificare la continuità con la massa del PIN 3 del sensore.
- Verificare la continuità del cavo del PIN 2 del sensore e il PIN 24 del connettore blu della centralina.
- Eseguire la procedura di controllo del connettore blu PIN 24.
- Nel caso in cui tutte queste verifiche non abbiamo mostrato il guasto sostituire il sensore.

Sensore di velocità - sopra limite massimo.

Causa errore

• Segnale errore se viene rilevata una velocità al di sopra di un valore di default impostato dal costruttore per il veicolo in movimento.

Ricerca guasti

sopra limite massimo: sostituire il sensore.


Sensore giri motore

Funzione

Ha la funzione di indicare alla centralina Marelli, la posizione e la velocità dell'albero motore.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Sensore induttivo: tensione generata di tipo sinusoidale; sul volano mancano due denti per la posizione di riferimento.



Posizione:


- Sensore: parte anteriore sinistra del motore, sotto l'alternatore
- Connettore: sotto al serbatoio benzina, lato destro

Caratteristiche elettriche:

 Resistenza avvolgimento 650 Ω ± 15%
 Tensione alternata in uscita campo dei valori: minimo 0,5 V - massimo 5V

Pinatura:

- PIN 1: Segnale positivo sensore giri motore
- PIN 2: Segnale negativo sensore giri motore



PIN 3: Cavo antidisturbo sensore giri

AXONE: PARAMETRI Giri motore obiettivo

Valore d'esempio: 1100 +/- 100 rpm

Parametro valido in condizioni di minimo, impostazione che dipende in particolar modo dalla temperatura motore: la centralina cercherà di far mantenere al motore questo numero di giri agendo sull'anticipo dell'accensione.

AXONE: STATI
Sincronizzazione

Valore d'esempio: Sincronizzata / Non sincronizzata

Indica se la centralina rileva correttamente il segnale sensore giri

DIAGNOSI

Sensore giri motore

Rilevata una interruzione nel circuito del sensore che va dal PIN 25 al PIN 35 del connettore A (MAR-RONE)

Effettuare la procedura di controllo del connettore del sensore e del connettore A (MARRONE) della centralina iniezione: se non ok ripristinare, se ok effettuare la verifica di continuità dei due cavi che vanno ai PIN 25 e 35 del connettore della centralina: se mancanza di continuità ripristinare il cablaggio, se presenza di continuità verificare l'interruzione nel sensore e sostituirlo.

ATTENZIONE Se circuito elettrico in corto circuito non appare nessun errore. Effettuare la caratteristica elettrica del sensore: se non ok sostituire il sensore, se ok verificare isolamento da alimentazione e isolamento da massa dei due cavi. Effettuare i test dal connettore del sensore verso il sensore, se non ok ripristinare cablaggio/sostituire il sensore, se ok effettuare i test dai PIN 25 e 35 del connettore A (MARRONE) della centralina Marelli verso il cablaggio.

Valore traferro:

Posizionare il sensore con appositi distanziali, il traferro deve essere compreso tra 0,7 e 0,9 mm.

Sensore posizione valvola a farfalla

Funzione


Ha la funzione di indicare alla centralina la posizione delle farfalle.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Il sensore posizione farfalla si comporta come una resistenza variabile in funzione della rotazione della farfalla.

Livello appartenenza schema elettrico: Farfalla

e motorino del minimo



Posizione:

 sensore: sul corpo farfallato cilindro destro

connettore: sul potenziometro

Caratteristiche elettriche:


- PIN A-C: farfalla chiusa circa 2,5
 kOhm, farfalla aperta circa 1,5 kOhm.
- PIN A-B: circa 1,1 kOhm



PIN A: massa

PIN B: tensione alimentazione +5V

PIN C: segnale potenziometro



NELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO SONO PRESENTI I DISEGNI DEI CONNETTORI; PRESTARE ATTENZIONE POICHE' I DISEGNI RAPPRESENTANO IL CONNETTORE/COMPONENTE OSSERVATO POSIZIONANDOSI DALLA PARTE DEL CABLAGGIO, OSSIA OSSERVANDO I CAVI CHE DAL CABLAGGIO "PRINCIPALE" ENTRANO NEL CONNETTORE/COMPONENTE.

ATTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI RICERCA GUASTI, LEGGERE CON ATTENZIONE I CONCETTI GENERALI DI RICERCA GUASTI ELETTRICI ALL'INIZIO DELLA SEZIONE VERIFICHE E CONTROLLI DEL CAPITOLO IMPIANTO ELETTRICO.

AXONE: SISTEMA INIEZIONE BENZINA

AXONE: PARAMETRI

Farfalla

Valore d'esempio: 4.9°

AXONE: STATI

Posizione acceleratore

Valore d'esempio: Rilasciato/Premuto/Pieno carico

Indica lo stato di apertura o chiusura in posizione rilasciata del potenziometro farfalla.

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Sensore di posizione dell'attuatore farfalla P0120

Valore d'esempio: circuito aperto, corto circuito a positivo / corto circuito verso il negativo.

Causa errore

- Se circuito aperto, corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 3 del connettore A (MARRONE).
- Se corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione uguale a zero.

Ricerca guasti

 Circuito aperto, corto circuito a positivo: effettuare la procedura di controllo connettore centralina iniezione e connettore sensore: se non ok ripristinare, se ok verificare la continuità tra il PIN 3 del connettore (A) MARRONE e il PIN C del sensore (cavo rosso): se non c'è continuità ripristinare il cablaggio, se c'è continuità verificare la continuità del sensore tra il PIN A ed il PIN C: se non c'è continuità sostituire il potenziometro, se c'è continuità rilevare la resistenza che, se superiore a 2,5 kohm indica un corto circuito a positivo del cavo rosso e serve perciò ripristinare il cablaggio

corto circuito verso il negativo: scollegare il connettore del sensore e verificare isolamento
da massa del cavo rosso (da connettore sensore farfalla o connettore centralina): se in
continuità con la massa ripristinare il cablaggio, se isolato da massa la resistenza tra PIN A
e PIN C è inferiore a 1,3 kohm e serve quindi sostituire il corpo farfallato

AXONE: PARAMETRI REGOLABILI

Autoapprendimento del posizionatore farfalla: Permette di far apprendere alla centralina la posizione della farfalla chiusa, è sufficiente premere il tasto enter.

Reset parametri autoadattativi: Reset parametri autoadattività sonda lambda: operazione da effettuare dopo la pulizia del corpo farfallato oppure nel caso in cui installo un nuovo motore oppure una nuova sonda lambda o un nuovo iniettore oppure ripristino il corretto funzionamento del sistema d'iniezione o delle valvole.

PROCEDURA AZZERAMENTO

Una volta sostituito il corpo farfallato oppure la centralina iniezione è necessario connettersi con lo strumento di diagnosi selezionando INIEZIONE BENZINA ed effettuare l'operazione: Autoapprendimento del posizionatore farfalla.

Sensore temperatura motore

Funzione

serve ad indicare alla centralina la temperatura del motore per ottimizzare la carburazione ed il controllo del minimo

Funzionamento / Principio di funzionamento

Sensore tipo NTC (sensore a resistenza inversamente variabile con la temperatura)


Livello appartenenza schema elettrico: sensori temperatura

Posizione:

 Sensore: sul cilindro destro, all'interno della "V"

Connettore: sul sensore

Caratteristiche elettriche:



RESISTENZA SENSORE TEMPERATURA MOTORE

| | Caratteristica | Descrizione / Valore |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Resistenza a -40 °C (-40 °F) | 100,950 kohm |
| 2 | Resistenza a -30 °C (-22 °F) | 53,100 kohm |
| 3 | Resistenza a -20 °C (-4 °F) | 29,120 kohm |
| 4 | Resistenza a -10 °C (14 °F) | 16,600 kohm |
| 5 | Resistenza a 0 °C (32 °F) | 9,750 kohm |
| 6 | Resistenza a +10 °C (50 °F) | 5,970 kohm |
| 7 | Resistenza a +20 °C (68 °F) | 3,750 kohm |
| 8 | Resistenza a +30 °C (86 °F) | 2,420 kohm |
| 9 | Resistenza a +40 °C (104 °F) | 1,600 kohm |
| 10 | Resistenza a +50 °C (122 °F) | 1,080 kohm |
| 11 | Resistenza a +60 °C (140 °F) | 0,750 kohm |
| 12 | Resistenza a +70 °C (158 °F) | 0,530 kohm |
| 13 | Resistenza a +80 °C (176 °F) | 0,380 kohm |
| 14 | Resistenza a +90 °C (194 °F) | 0,280 kohm |
| 15 | Resistenza a +100 °C (212 °F) | 0,204 kohm |
| 16 | Resistenza a +110 °C (230 °F) | 0,153 kohm |
| 17 | Resistenza a +120 °C (257 °F) | 0,102 kohm |

Pinatura:

PIN 1: Massa

PIN 2: Segnale 0-5V

NELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO SONO PRESENTI I DISEGNI DEI CONNETTORI; PRESTARE ATTENZIONE POICHE' I DISEGNI RAPPRESENTANO IL CONNETTORE/COMPONENTE OSSERVATO POSIZIONANDOSI DALLA PARTE DEL CABLAGGIO, OSSIA OSSERVANDO I CAVI CHE DAL CABLAGGIO "PRINCIPALE" ENTRANO NEL CONNETTORE/COMPONENTE.

ATTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI RICERCA GUASTI, LEGGERE CON ATTENZIONE I CONCETTI GENERALI DI RICERCA GUASTI ELETTRICI ALL'INIZIO DELLA SEZIONE VERIFICHE E CONTROLLI DEL CAPITOLO IMPIANTO ELETTRICO.

AXONE: SISTEMA INIEZIONE BENZINA

AXONE: PARAMETRI
Temperatura motore

In caso di recovery viene impostato un valore da centralina.

ERRORI ELETTRICI

sensore temperatura motore P0115 - circuito aperto, corto circuito a positivo / corto circuito verso il negativo.

Causa errore

- Se circuito aperto, corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 5 del connettore MARRONE.
- Se corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione uguale a zero al PIN 5 del connettore MARRONE

Ricerca guasti

 Se circuito aperto, corto circuito a positivo: effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e connettore centralina Marelli, se non ok ripristinare il cablaggio, se ok verificare continuità sensore; se non ok sostituire il sensore, se ok verificare continuità tra PIN 5 connettore MARRONE e PIN 2 del sensore: se continuità assente ripristinare cablaggio; se ok ricollegare il connettore centralina e con chiave ON verificare continuità tra PIN 1 del connettore sensore e massa del veicolo: se non c'è continuità ripristinare il cablaggio, se c'è continuità significa che la causa dell'errore è la presenza di un corto circuito a positivo del cavo e serve quindi ripristinare il cablaggio tra PIN 5 MARRONE e PIN 2 del sensore. Se si visualizza contemporaneamente anche l'errore sensore temperatura aria significa che il corto circuito a positivo è presente al cavo grigio comune ai due sensori.

Se corto circuito verso il negativo verificare corretta resistenza del sensore: se resistenza
 = 0 sostituire il sensore, se resistenza corretta significa che il cavo arancio è a massa:
 ripristinare il cablaggio

NOTE Nel caso in cui il sensore non funzioni correttamente o i terminali del connettore della centralina o del sensore siano ossidati è possibile che non appaia nessun errore: verificare quindi con Axone che la temperatura indicata sia verosimile con la temperatua del motore. Verificare anche che le caratteristiche elettriche del sensore siano rispettate: se non ok sostituire il sensore; se ok effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e connettore centralina Marelli

Sensore temperatura aria

Funzione

Indica alla centralina la temperatura dell'aria aspirata che serve per il calcolo della presenza di ossigeno per ottimizzare la quantità di benzina necessaria alla corretta combustione.

Funzionamento / Principio di funzionamento Sensore tipo NTC (sensore a resistenza inversamente variabile con la temperatura).


Livello appartenenza schema elettrico: sensori



Posizione:

 sensore: lato destro della cassa filtro, sotto l'aspirazione

• connettore: sul sensore



Caratteristiche elettriche:

RESISTENZA SENSORE TEMPERATURA ARIA

| | Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | Resistenza a -40 °C (-40 °F) | 100,950 kohm |
| 2 | Resistenza a 0 °C (32 °F) | 9,750 kohm |
| 3 | Resistenza a 10 °C (50 °F) | 5,970 kohm |

| | Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 4 | Resistenza a 20 °C (68 °F) | 3,750 kohm |
| 5 | Resistenza a 30 °C (86 °F) | 2,420 kohm |
| 6 | Resistenza a 40 °C (104 °F) | 1,600 kohm |
| 7 | Resistenza a 90 °C (194 °F) | 0.280 kohm |

Pinatura:

• PIN 1: Massa

PIN 2: Segnale 0-5V

AXONE: SISTEMA INIEZIONE BENZINA

AXONE: PARAMETRI

Temperatura Aria

In caso di anomalia viene impostata come temperatura 25°C

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Sensore temperatura aria P0110 - Circuito aperto, corto circuito verso il positivo/ corto circuito verso il negativo

Causa errore

- Se circuito aperto, corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 14 del connettore MARRONE.
- Se corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione uguale a zero al PIN 14 del connettore MARRONE

Ricerca guasti

- Se circuito aperto, corto circuito a positivo: effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e connettore centralina Marelli, se non ok ripristinare il cablaggio, se ok verificare continuità sensore; se non ok sostituire il sensore, se ok verificare continuità tra PIN 14 connettore MARRONE e PIN 2 del sensore: se continuità assente ripristinare cablaggio; se ok ricollegare il connettore centralina e con chiave ON verificare continuità tra PIN 1 del connettore sensore e massa del veicolo: se non c'è continuità ripristinare il cablaggio, se c'è continuità significa che la causa dell'errore è la presenza di un corto circuito a positivo del cavo e serve quindi ripristinare il cablaggio tra PIN 14 MARRONE e PIN 2 del sensore. Se si visualizza contemporaneamente anche l'errore sensore temperatura motore significa che il corto circuito a positivo è presente al cavo grigio comune ai due sensori.
- Se corto circuito verso il negativo verificare corretta resistenza del sensore: se resistenza
 = 0 sostituire il sensore, se resistenza corretta significa che il cavo rosa/nero è a massa:
 ripristinare il cablaggio

NOTE Nel caso in cui il sensore non funzioni correttamente o i terminali del connettore della centralina o del sensore siano ossidati è possibile che non appaia nessun errore: verificare quindi con Axone che la temperatura indicata sia verosimile con la temperatua ambiente. Verificare anche che le caratteristiche elettriche del sensore siano rispettate: se non ok sostituire il

sensore; se ok effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e connettore centralina Marelli


Sonda lambda

Funzione

Ha la funzione di indicare alla centralina se la combustione è magra o grassa.

Funzionamento / Principio di funzionamento

In funzione della differenza di ossigeno nei gas di scarico e nell'ambiente genera una tensione che viene letta ed interpretata dalla centralina iniezione Marelli. Non richiede alimentazione esterna ma per funzionare correttamente deve raggiungere un'elevata temperatura d'esercizio: per questo motivo è presente al suo interno un circuito di riscaldamento.



Posizione:

- Sensore: condotto di scarico
- Connettore: in prossimità della sonda, dietro al motorino d'avviamento.

Caratteristiche elettriche:

 Circuito riscaldatore: 12-14 Ω a 20 °C (68 °F)

Pinatura:


- PIN 1: Segnale sensore + (filo nero)
- PIN 2: Segnale sensore (filo grigio)
- PIN 3: Massa riscaldatore (bianco)
- PIN 4: Alimentazione riscaldatore (bianco)

AXONE: PARAMETRI

Sonda lambda

Valore d'esempio: 0 - 1000 mV

Se è presente un corto circuito a + 5 V o superiore, il valore letto è pari a circa 5.000 mV. Se invece è presente un corto circuito a massa, il valore letto è pari a 0 mV e il parametro Correzione lambda indica 25%: non appare però nessun errore.



1200 SPORT 4V Impianto elettrico

Correzione lambda

Valore d'esempio: 1,00

In closed loop il valore deve oscillare in prossimità del valore 0 % (valori esterni all'intervallo +10 e - 10% possono indicare una anomalia). Se circuito aperto, segnale sonda lambda molto basso, quindi la centralina interpreta come una condizione di combustione magra perciò cercherà di ingrassare e quindi il valore letto sarà +25%.

AXONE: STATI
Controllo lambda

Valore d'esempio: Open loop/Closed loop

Closed loop indica che la centralina sta utilizzando il segnale della sonda lambda per mantenere la combustione più vicina possibile al valore stechiometrico.

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Sonda lambda P0130 - Corto circuito a positivo.

Causa errore

• Rilevata una tensione eccessiva (tensione di batteria) al PIN 22 e 32 del connettore BLU.

Ricerca guasti

 corto circuito a positivo: con chiave ON, scollegare il connettore del sensore e misurare la tensione al PIN 1 lato cablaggio (cavo bianco/giallo): se tensione (5 o 12 V) presente ripristinare il cablaggio, se tensione assente misurare la tensione al PIN 2 lato cablaggio (cavo verde/bianco) e se presente tensione ripristinare il cablaggio, se tensione assente sostituire la sonda lambda

Riscaldamento sonda lambda P0135 - corto circuito a positivo/ circuito aperto, corto circuito a negativo.

Causa errore

- Se corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 11 del connettore BLU.
- Se circuito aperto, corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione uguale a zero al PIN
 11 del connettore BLU

Ricerca guasti

- corto circuito a positivo: scollegare il connettore sonda e verificare la corretta resistenza del sensore:se non ok sostituire il sensore, se ok ripristinare il cablaggio.
- circuito aperto, corto circuito a negativo: verificare continuità dal connettore sonda (PIN 3 e 4) verso la sonda, se non ok sostituire la sonda se ok effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e connettore centralina Marelli, se non ok ripristinare, se ok verificare con chiave ON e connettore sensore staccato che sia presente la tensione di batteria al PIN 4: se non ok verificare cavo rosso/nero (lato cablaggio) tra connettore sonda e relè iniezione secondario (n°29 dello schema elettrico posizione sotto la sella, parte posteriore, nella scatola fusibili secondari/relè, vicino ai fusibili, nella fila verso il posteriore VERIFICARE

comunque l'identificazione del relè con il colore dei cavi), se presenti anche errori bobine e iniettori verificare il relè stesso e la sua linea di eccitazione e potenza; se tensione al PIN 4 presente verificare isolamento da massa del cavo bianco, lato cablaggio (PIN 3): se non ok ripristinare cablaggio, se ok verificare continuità del cavo bianco, lato cablaggio (tra PIN 3 del connettore sensore e PIN 11 connettore BLU) e ripristinare il cablaggio.

Iniettore

Funzione

Fornire la corretta quantità di benzina nel corretto momento.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Eccitazione bobina dell'iniettore per apertura passaggio benzina.

Livello appartenenza schema elettrico: Bobine e iniettori



sui corpi farfallati

connettore: su iniettore

Caratteristiche elettriche: 14,8 Ohm +/- 5% (a 20

°C)

Pinatura:

PIN1: alimentazione

PIN2: massa

AXONE: SISTEMA INIEZIONE BENZINA

AXONE: PARAMETRI

Tempo di iniezione cilindro sinistro


AXONE: ATTIVAZIONI

Iniettore sinistro Viene eccitato il relè iniezione secondario (n°30 dello schema elettrico, posizione lato destro posteriore del motociclo, sotto sella, VERIFICARE comunque l'identificazione del relè con il colore dei cavi) per 5 secondi e viene chiuso a massa il cavo grigio/rosso dell'iniettore per 4 ms ogni secondo. Si consiglia di scollegare il connettore 4 vie della pompa benzina per sentire con l'udito l'attivazione del relè e dell'iniettore. E' necessaria la continuità del cablaggio per la corretta attivazione: non vengono fornite indicazioni di errore in caso di mancanza di attivazione

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Iniettore sinistro P0201 - corto circuito a positivo / corto circuito verso il negativo / circuito aperto.

Causa errore



1200 SPORT 4V Impianto elettrico

 Se corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 28 del connettore MAR-RONE.

- Se corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione nulla.
- Se circuito aperto: rilevata un'interruzione

Ricerca guasti

- Corto circuito a positivo: scollegare il connettore dell'iniettore, portare la chiave in ON e verificare la tensione sul cavo grigio/rosso: se presente una tensione ripristinare il cablaggio, se non è presente tensione sostituire l'iniettore
- Corto circuito verso il negativo: scollegare in connettore dell'iniettore, portare la chiave in
 ON e verificare se il cavo grigio/rosso è in continuità con la massa: se è in continuità con la massa ripristinare il cablaggio, se non presente sostituire l'iniettore
- Circuito aperto: verificare la corretta caratteristica elettrica del componente: se non ok sostituire il componente, se ok effettuare la procedura di controllo del connettore sul componente e del connettore centralina Marelli: se non ok ripristinare, se ok verificare continuità del cavo tra PIN 28 connettore MARRONE e PIN - del componente e ripristinare il cablaggio

AXONE: PARAMETRI

Tempo di iniezione cilindro destro

AXONE: ATTIVAZIONI

Iniettore destro Viene eccitato il relè iniezione secondario (n°30 dello schema elettrico, posizione lato destro anteriore del motociclo, sotto sella, VERIFICARE comunque l'identificazione del relè con il colore dei cavi) per 5 secondi e viene chiuso a massa il cavo grigio/rosso dell'iniettore per 4 ms ogni secondo. Si consiglia di scollegare il connettore 4 vie della pompa benzina per sentire con l'udito l'attivazione del relè e dell'iniettore. E' necessaria la continuità del cablaggio per la corretta attivazione: non vengono fornite indicazioni di errore in caso di mancanza di attivazione

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Iniettore destro P0202 - corto circuito a positivo / corto circuito verso il negativo / circuito aperto.

Causa errore

- Se corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 37 del connettore MAR-RONE.
- Se corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione nulla.
- Se circuito aperto: rilevata un'interruzione.

Ricerca guasti

corto circuito a positivo: scollegare il connettore dell'iniettore, portare la chiave in ON e verificare la tensione sul cavo blu/rosso: se presente una tensione ripristinare il cablaggio, se
non è presente tensione sostituire l'iniettore.

- corto circuito verso il negativo: scollegare in connettore dell'iniettore, portare la chiave in ON
 e verificare se il cavo blu/rosso è in continuità con la massa: se è in continuità con la massa
 ripristinare il cablaggio, se non presente sostituire l'iniettore.
- circuito aperto: verificare la corretta caratteristica elettrica del componente: se non ok sostituire il componente, se ok effettuare la procedura di controllo del connettore sul componente e del connettore centralina Marelli: se non ok ripristinare, se ok verificare continuità del cavo tra PIN 37 connettore MARRONE e PIN - del componente e ripristinare il cablaggio.

Bobina

Funzione

Ha la funzione di comandare la candela di accensione al fine di generare la scintilla di accensione carburante.

Funzionamento / Principio di funzionamento

A scarica induttiva

Livello appartenenza schema elettrico: Bobine ed iniettori

Posizione:

- bobina: laterale, sotto al serbatoio benzina
- connettore: sulle bobine

Caratteristiche elettriche:

- Resistenza avvolgimento primario:
 550 mΩ ± 10%, a circa 23 °C (73,4 °F).
- Resistenza avvolgimento secondario:
 3 KΩ ± 10%, a circa 23 °C (73,4 °F).
- Resistenza pipetta: 5 ΚΩ.

Pinatura:

PIN 1: Alimentazione +Vbatt

PIN 2:Massa circuito


AXONE: PARAMETRI

Anticipo dell'accensione bobina sinistra.

AXONE: ATTIVAZIONI

Bobina sinistra:

Viene eccitato il relè iniezione secondario (n°30 dello schema elettrico, posizione sotto alla sella, secondo relè partendo dall'anteriore, VERIFICARE comunque l'identificazione del relè con il colore dei cavi) per 5 secondi e viene chiuso a massa il cavo rosso/marrone della bobina per 2 ms ogni secondo.



1200 SPORT 4V Impianto elettrico

Si consiglia di scollegare il connettore 4 vie della pompa benzina per sentire con l'udito l'attivazione del relè e dell'iniettore. E' necessaria la continuità del cablaggio per la corretta attivazione: non vengono

fornite indicazioni di errore in caso di mancanza di attivazione

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Bobina sinistra P0351 - corto circuito a positivo / circuito aperto, corto circuito verso il negativo

Causa errore

Se corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 38 del connettore MAR-

RONE.

Se circuito aperto, corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione uguale a zero al PIN

38 del connettore MARRONE

Ricerca guasti

Corto circuito a positivo: scollegare il connettore della bobina, portare la chiave in ON, ef-

fettuare l'attivazione della bobina con Axone e verificare la tensione al PIN 2 del connettore:

se tensione presente ripristinare il cablaggio, se tensione = 0 sostituire la bobina.

Circuito aperto, corto circuito verso il negativo: effettuare la procedura di controllo del con-

nettore bobina e connettore centralina Marelli, se non ok ripristinare, se tutto ok verificare

continuità del cavo tra il PIN 2 connettore bobina e il PIN 38 connettore MARRONE, se

assenza di continuità ripristinare cablaggio, se cavo in continuità, a chiave ON, verificare

isolamento da massa del cavo (da connettore bobina o connettore centralina), se non ok

ripristinare cablaggio.

AXONE: PARAMETRI

Anticipo dell'accensione bobina destra.

AXONE: ATTIVAZIONI

Bobina destra:

Viene eccitato il relè iniezione secondario (n°30 dello schema elettrico, posizione sotto alla sella, se-

condo relè partendo dall'anteriore, VERIFICARE comunque l'identificazione del relè con il colore dei

cavi) per 5 secondi e viene chiuso a massa il cavo rosso/marrone della bobina per 2 ms ogni secondo.

Si consiglia di scollegare il connettore 4 vie della pompa benzina per sentire con l'udito l'attivazione del

relè e dell'iniettore. E' necessaria la continuità del cablaggio per la corretta attivazione: non vengono

fornite indicazioni di errore in caso di mancanza di attivazione

AXONE: ERRORI ELETTRICI

Bobina destra P0352 - corto circuito a positivo / circuito aperto, corto circuito verso il negativo.

Causa errore

Se corto circuito a positivo: rilevata una tensione eccessiva al PIN 10 del connettore (MAR-

RONE).

Se circuito aperto, corto circuito verso il negativo: rilevata una tensione uguale a zero al PIN

10 del connettore (MARRONE).

Ricerca guasti

- Corto circuito a positivo: scollegare il connettore della bobina, portare la chiave in ON, effettuare l'attivazione della bobina con Axone e verificare la tensione al PIN 2 del connettore: se tensione presente ripristinare il cablaggio, se tensione = 0 sostituire la bobina.
- Circuito aperto, corto circuito verso il negativo: effettuare la procedura di controllo del connettore bobina e connettore centralina Marelli, se non ok ripristinare, se tutto ok verificare continuità del cavo tra il PIN 2 del connettore bobina e il PIN 10 connettore MARRONE, se assenza di continuità ripristinare cablaggio, se cavo in continuità, a chiave ON, verificare isolamento da massa del cavo (da connettore bobina o connettore centralina), se non ok ripristinare cablaggio.

Sensore pressione olio motore

Funzione: indica al cruscotto se presente una sufficiente pressione olio 0,35 +/- 0,15 bar (5.1 +/- 2.18 PSI) nel motore.

Funzionamento / Principio di funzionamento: interruttore normalmente chiuso. Con pressione olio superiore a 0,35 +/-0,15 bar (5.1 +/- 2.18 PSI) circuito aperto.

Livello di appartenenza schema elettrico : riserva benzina e pressione olio.



- Sensore: in mezzo alla "V" del motore un po' spostato a sinistra, sotto l'alternatore
- Connettore: sul sensore.

Pinatura: Tensione 12 V

Cruscotto


Anomalia sensore olio DSB 07

Causa errore

L'indicazione dell'anomalia del sensore olio viene data quando, a motore spento, viene rilevato il circuito del sensore aperto. Il test viene effettuato una sola volta al chiave ON.
 L'indicazione di errore viene indicata con l'ampolla e l'accensione della spia di allarme generale.

Ricerca guasti

 Effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e del connettore cruscotto (PIN 3 connettore GRIGIO): se non ok ripristinare, se ok verificare continuità cavo viola tra il



1200 SPORT 4V Impianto elettrico

connettore sensore e il PIN 3 connettore GRIGIO cruscotto: se non ok ripristinare il cablaggio, se ok sostituire il sensore.

Anomalia pressione olio DSB 08

Causa errore

 L'indicazione dell'anomalia del sensore olio viene data quando, a motore acceso, viene rilevato il circuito del sensore chiuso. L'indicazione di errore viene indicata con l'ampolla e

l'accensione della spia di allarme generale.

Ricerca guasti

 Staccare il connettore del sensore e verificare isolamento da massa del cavo viola: se in continuità con la massa ripristinare cablaggio, se isolato da massa sostituire interruttore. Se l'errore persiste verificare con un manometro la pressione dell'olio presente nel circuito mo-

tore

Sensore cambio in folle

Funzione

indica alla centralina la posizione del cambio: se in folle o in marcia.

Funzionamento / Principio di funzionamento

in caso di marcia in folle il circuito viene chiuso a massa: la centralina invia quindi il segnale via CAN

al cruscotto che accende la spia folle.

Livello appartenenza schema elettrico: consensi all'avviamento

Posizione:

• Sensore: parte posteriore / superiore della scatola cambio

Connettore: sul sensore

Caratteristiche elettriche:

• Cambio in folle: circuito chiuso (0 V sul filo da centralina a sensore / interruttore in continuità).

Cambio in marcia: circuito aperto (12 V sul filo da centralina a sensore / interrruttore aperto,

resistenza infinita)

Pinatura:

PIN 1: Tensione 12V

AXONE: STATI

Cambio folle

Valore d'esempio: sì/no

DIAGNOSI

 Indicazione su cruscotto sempre marcia inserita: effettuare procedura di controllo connettore centralina e connettore sensore: se non ok ripristinare il cablaggio, se ok scollegare il con-

nettore e verificare, con marcia in folle, continuità a massa del terminale lato sensore: se

assente sostituire sensore (dopo aver verificato continuità cablaggio lato sensore e corretta posizione meccanica), se presente verificare continuità del cavo tra connettore sensore e PIN 23 del connettore MARRONE: se continuità assente ripristinare cablaggio, se continuità presente sostituire il cruscotto nel caso in cui il comportamento del veicolo sia corretto (avviamento del motore se cambio in folle ma spia folle spenta) oppure sostituire la centralina se il comportamento del veicolo non è corretto (mancato avviamento del motore se cambio in folle).

Indicazione su cruscotto sempre folle: scollegare i terminali dal sensore e verificare se il PIN
verso il sensore, con cambio in marcia, presenta continuità con la massa: se in continuità
sostituire sensore, se isolato da massa significa che è presente un corto circuito a massa
del cavo grigio/nero che va dal PIN 1 del sensore al PIN 23 del connettore MARRONE:
ripristinare cablaggio.

Sensore leva frizione

Funzione

Indica alla centralina la posizione della leva frizione.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Se marcia inserita ma frizione tirata e stampella laterale ritirata, ossia circuito chiuso a massa, viene comunque permesso l'avviamento del veicolo

Livello appartenenza schema elettrico: Consensi all'avviamento.

Posizione:

Sensore: sotto leva frizione

Connettore: sotto al serbatoio benzina

Caratteristiche elettriche:

Frizione tirata: circuito chiuso (continuità)

Frizione rilasciata: circuito aperto (resistenza infinita)

Pinatura:

PIN 1: (cavo marrone lato sensore) tensione 12 V

PIN 2: (cavo grigio lato sensore) massa

AXONE: STATI

Frizione

Valore d'esempio: Si / No

Gli stati normalmente visualizzabili sono Si / No

DIAGNOSI

Ricerca guasti:

Indicazione su Axone sempre No: verificare corretta posizione terminale dei cavi su sensore
e la corretta connessione dei cavi sui terminali, se non ok ripristinare il cablaggio, se ok

1200 SPORT 4V Impianto elettrico

scollegare il due terminali dal sensore e verificare continuità a massa del PIN 2 (lato cablaggio): se assente ripristinare cablaggio, se presente sostituire sensore. Verificare continuità del cavo giallo/viola tra PIN 1 del sensore e PIN 33 del connettore BLU lato cablaggio: se assente ripristinare cablaggio, se presente sostituire sensore. Verificare a chiave ON che al PIN 33 del connettore BLU, lato centralina, siano presenti 12 Volt

 Indicazione su Axone sempre Si: scollegare i terminali dal sensore e verificare se il sensore, a frizione rilasciata, presenta continuità tra i due PIN: se in continuità sostituire sensore, se circuito aperto significa che è presente un corto circuito a massa del cavo giallo/viola che va dal PIN 1 del sensore al PIN 33 del connettore BLU: ripristinare cablaggio

Sensore cavalletto laterale

Funzione

Indica alla centralina la posizione del cavalletto laterale.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Se innestata la marcia ed il cavalletto è aperto, quindi circuito aperto, la centralina impedisce l'avviamento o effettua lo spegnimento del motore se in rotazione.

Livello appartenenza schema elettrico: consensi all'avviamento

Posizione:

- Sensore: su piastra di supporto cavalletto laterale
- Connettore: lato sinistro, sotto al serbatoio benzina

Caratteristiche elettriche:

- Cavalletto su: circuito chiuso (continuità)
- Cavalletto giù: circuito aperto (resistenza infinita)

Pinatura:

- PIN 1: massa
- PIN 2: (marrone lato sensore) tensione 12 V

AXONE: STATI

Cavalletto laterale

Valore d'esempio: retratta/estesa

DIAGNOSI

- Indicazione su Axone sempre ESTESA: effettuare la procedura di controllo del connettore sensore cavalletto e del connettore centralina: se non ok ripristinare, se ok scollegare i due terminali dal sensore e verificare continuità a massa del PIN 1 (blu/verde lato cablaggio): se assente ripristinare cablaggio, se presente verificare continuità cavo verde/marrone: se non ok ripristinare cablaggio, se ok sostituire sensore.
- Indicazione su Axone sempre RETRATTA: scollegare i terminali dal sensore e verificare se il sensore, a cavalletto giù, presenta continuità tra i due PIN: se in continuità sostituire sen-

sore, se circuito aperto significa che è presente un corto circuito a massa del cavo marrone/ verde (lato cablaggio) che va dal PIN 2 del sensore al PIN 38 del connettore BLU: ripristinare cablaggio


Sensore di caduta

Funzione

indica alla centralina la posizione del veicolo.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Quando il sensore è in posizione rovesciata viene chiuso il circuito a massa: la centralina Marelli rilevando questa massa disattiva il circuito della pompa carburante e il circuito avviamento motore, tramite il relè iniezione.





Sensore: vicino al cannotto di sterzo

Connettore: in prossimità del sensore

Caratteristiche elettriche:

- Sensore verticale: circuito aperto (resistenza 62 kohm)
- Sensore rovesciato: circuito chiuso (resistenza minore di 0,5 kohm)

Pinatura:

• PIN 1: Tensione 12V

PIN 2: Massa


AXONE: STATI

Sensore di caduta

Valore d'esempio: Normale/Tip over

DIAGNOSI

Indicazione su Axone sempre Normale, anche rovesciando il sensore: scollegare il connettore e verificare a sensore rovesciato se presente continuità tra i due PIN del sensore: se assente sostituire il sensore se presente effettuare la procedura di controllo del connettore, se non ok ripristinare il cablaggio, se ok verificare continuità a massa del PIN 2: se assente ripristinare cablaggio, se presente verificare a chiave ON, la presenza della tensione di 12



1200 SPORT 4V Impianto elettrico

V al PIN 1, se assente effettuare la procedura di controllo del connettore centralina Marelli (PIN 35 connettore BLU).

Indicazione su Axone sempre Tip over: scollegare il connettore e verificare a sensore verticale se presente continuità tra i due PIN del sensore: se presente sostituire sensore, se assente significa che, a chiave ON, non è presente la tensione di 12 V al PIN 1: ripristinare il cablaggio che presenterà un corto circuito a massa del cavo rosa/giallo

Sensore temperatura aria cruscotto

Funzione

Indica al cruscotto la temperatura dell'aria ambiente.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Sensore di tipo NTC (sensore a resistenza inversamente variabile con la temperatura).

Livello appartenenza schema elettrico: Sensori temperatura



Sensore: sotto al cruscotto
Connettore: sotto al cruscotto

Caratteristiche elettriche:

Resistenza a 0°C: 32,5 kOhm +/- 5%
Resistenza a 25°C: 10,0 kOhm +/- 5%

Pinatura:

PIN 1: Massa

PIN 2: Tensione 5 V

Cruscotto


Anomalia sensore temperatura aria DSB 06

Causa errore

 L'indicazione dell'anomalia del sensore olio viene data quando viene rilevato il circuito del sensore aperto o in corto circuito verso il positivo

Ricerca guasti

Effettuare la procedura di controllo del connettore sensore e del connettore cruscotto (PIN 9 e 18): se non ok ripristinare, se ok verificare continuità cavo rosa tra il connettore sensore (lato cablaggio) e il PIN 9 connettore cruscotto: se non ok ripristinare il cablaggio, se ok verificare corretta resistenza del sensore: se non ok sostituire il sensore, se ok verificare continuità cavo marrone tra il connettore sensore (lato cablaggio) e il PIN 18 connettore cruscotto: se non ok ripristinare il cablaggio, se ok verificare, a chiave ON, la presenza di tensione al PIN 2 del connettore sensore: se non presente sostituire il



cruscotto, se presente circa 12 V ripristinare il cablaggio (è presente un corto circuito a batteria), se 5 V collegare una resistenza da 10 kohm al PIN 2 del connettore sensore ed alla massa del veicolo: se, a chiave ON, la tensione misurata a monte della resistenza si riduce sostituire il cruscotto, se continua ad essere circa 5 V ripristinare il cavo rosa (è presente un corto circuito a + 5V)

Note

In caso di corto circuito a massa rilevato al PIN 9 del connettore cruscotto sul display appare l'indicazione di fondo scala 60°C della temperatura aria

Verificare isolamento da massa del cavo rosa dal connettore del sensore: se connesso a massa ripristinare il cablaggio, se isolato da massa verificare corretta resistenza del sensore: se non ok sostituire il sensore, se ok sostituire il cruscotto.

Interruttore Run/Stop

Funzione

Indica alla centralina se c'è la volontà del conducente che il motore possa essere avviato o mantenuto in rotazione.

Funzionamento / Principio di funzionamento

Se si vuole spegnere il motore o si vuole che non si avii l'interruttore deve essere aperto ossia la centralina Marelli non deve sentire la tensione al PIN 27 connettore BLU

Livello appartenenza schema elettrico: consensi all'avviamento.

Posizione:


- Interruttore: devioluci destro
- Connettore: lato destro, vicino alla centralina ECU

Caratteristiche elettriche:

- posizione STOP: circuito aperto
- posizione RUN: circuito chiuso (continuità)

Pinatura:

 Cavo azzurro/arancio (lato cablaggio): tensione 0 V con engine kill in STOP;
 12 V con engine kill in RUN.



 Cavo rosso/nero (lato cablaggio): sempre tensione 12 V

ATTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI RICERCA GUASTI, LEGGERE CON ATTENZIONE I CONCETTI GENERALI DI RICERCA GUASTI ELETTRICI ALL'INIZIO DELLA SEZIONE VERIFICHE E CONTROLLI DEL CAPITOLO IMPIANTO ELETTRICO.

AXONE: PARAMETRI

-

AXONE: STATI

Interruttore Run/Stop

Valore d'esempio: Run/Stop

DIAGNOSI

- Indicazione su Axone sempre STOP: scollegare il connettore e verificare con interruttore in RUN se presente continuità tra i due cavi blu/verde (PIN 1) e grigio/azzurro (PIN 4) (lato sensore): se assente sostituire il sensore se presente effettuare la procedura di controllo del connettore, se non ok ripristinare il cablaggio, se ok verificare a chiave ON presenza della tensione sul cavo rosso/nero (lato cablaggio), se assente ripristinare cablaggio, se presente verificare isolamento da massa del cavo azzurro/arancio (lato cablaggio). Se è in continuità con la massa ripristinare cablaggio, se ok portare chiave in OFF ed effettuare la procedura di controllo del connettore BLU e continuità del cavo azzurro/arancio tra connettore in oggetto e PIN 27 connettore BLU: se non ok ripristinare il cablaggio, se ok sostituire la centralina Marelli
- Indicazione su Axone sempre RUN: scollegare il connettore e verificare con interruttore in STOP se presente continuità tra i due cavi dell'interruttore PIN 1 e PIN 4 (lato sensore), se presente sostituire interruttore, se assente significa che, a chiave ON, il cavo azzurro/arancio è in corto cirucito verso il positivo: ripristinare il cablaggio.

Connettori

Cruscotto

PIN SERVIZIO

1 + CHIAVE

2 COMANDO INDICATORE DESTRO


3 SENSORE PRESSIONE OLIO

4 INGRESSO LUCI ABBAGLIANTI

5 -

6 SELECT 1

7 SELECT 2



- 8 SENSORE LIVELLO BENZINA
- 9 SENSORE TEMPERATURA ARIA
- 10 -
- 11 + BATTERIA
- 12 COMANDO INDICATORE SINISTRO
- 13 -
- 14 HAZARD
- 15 LED ANTIFURTO (SE CONNESSO)
- 16 SELECT 3
- 17 MASSA SENSORI
- 18 MASSA GENERALE
- 19 MASSA GENERALE
- 20 MASSA GENERALE
- 21 + BATTERIA
- 22 + BATTERIA
- 23 ATTUAZIONE RELE' LUCI ANABBAGLIANTI
- 24 -
- 25 COMANDO MANOPOLE RISCALDATE
- 26 CAN L
- 27 CAN H
- 28 LINEA K
- 29 -
- 30 ANTENNA 1
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 ATTUAZIONE INDICATORE POSTERIORE
- DX
- 35 ATTUAZIONE INDICATORE ANTERIORE DX
- 36 ATTUAZIONE INDICATORE POSTERIORE
- SX
- 37 ATTUAZIONE INDICATORE ANTERIORE SX
- 38 ATTUAZIONE MANOPOLA RISCALDATA SX
- 39 ATTUAZIONE MANOPOLA RISCALDATA DX
- 40 ANTENNA 2

INDICE DEGLI ARGOMENTI

MOTORE DAL VEICOLO

MOT VE

Preparazione del veicolo

Per procedere alla rimozione del blocco motore occorre effettuare preventivamente le seguenti operazioni:

- Fissare posteriormente il veicolo tramite cinghie collegate ad un paranco.
- Fissare anteriormente il veicolo tramite cinghie legate al manubrio e fissate al banco di lavoro.
- Posizionare sotto alla coppa olio il cavalletto di sostegno motore.
- Rimuovere l'impianto di scarico, il forcellone completo di cardano, il serbatoio carburante.
- Rimuovere la cassa filtro aria.
- Scollegare la batteria.

Rimozione motore dal veicolo

• Scollegare le pipette candela.



 Operando da entrambi i lati scollegare i connettori degli iniettori.



1200 SPORT 4V Motore dal veicolo

• Scollegare i cavi acceleratore



 Scollegare il connettore del sensore temperatura motore



Scollegare il connettore del sensore di giri.



• Scollegare i connettori dell'alternatore.



 Scollegare il connettore del sensore di folle.



- Svitare e togliere la colonnetta.
- Scollegare i cavi di massa.



 Scollegare i connettori del motorino d'avviamento.



- Svitare e togliere le tre viti e spostare il cilindretto comando frizione.
- Bloccare il cilindretto utilizzando una fascetta per evitare la fuoriuscita di olio.



1200 SPORT 4V Motore dal veicolo

• Sfilare il tubo di sfiato olio cambio.



- Svitare e togliere il dado.
- Rimuovere la protezione anteriore serbatoio.




 Scollegare il connettore del sensore cavalletto e liberarlo dalle fascette.



 Svitare e togliere la colonnetta di fissaggio superiore radiatore olio.



 Scollegare il connettore del sensore pressione olio.



- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere le tre viti dei collettori d'aspirazione.
- Recuperare la guarnizione.
- Rimuovere entrambe le piastre porta pedane.



- Svitare e togliere il dado inferiore di fissaggio motore e recuperare la rondella
- Rimuovere il perno inferiore recuperando la rondella.
- Rimuovere le piastre.

ATTENZIONE

ESEGUIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI CON L'AIUTO DI UN SECONDO OPERATORE.





 Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite anteriore e recuperare la rondella.



- Svitare e togliere il dado superiore di fissaggio motore e recuperare la rondella.
- Rimuovere il perno superiore recuperando la rondella.





- Abbassare completamente il motore.
- Sollevare la parte posteriore del veicolo.
- Sganciare le cinghie anteriori.
- Sostenendo la parte posteriore del veicolo, rimuovere il telaio dal motore.

Installazione motore sul veicolo

- Posizionare il telaio della moto sopra al motore completo di cambio.
- Fissare posteriormente il telaio tramite cinghie e paranco.
- Fissare anteriormente il veicolo tramite cinghie legate al manubrio e fissate al banco di lavoro.
- Sollevare il motore portandolo in posizione.

ALMENO FINO AL SERRAGGIO DEL PERNO MOTORE INFERIORE, ESEGUIRE LE OPERAZIONI DESCRITTE, CON L'AUSILIO DI UN SECONDO OPERATORE.

- Operando dal lato sinistro, inserire il perno superiore motore completo di rondella.
- Posizionare, dal lato opposto, la rondella e avvitare il dado.





 Operando da entrambi i lati, inserire la rondella e avvitare senza serrare la vite.



 Operando da entrambi i lati, posizionare le piastre



- Operando dal lato sinistro, inserire il perno inferiore motore completo di rondella.
- Posizionare, dal lato opposto, la rondella e serrare il dado.

1200 SPORT 4V Motore dal veicolo

 Operando da entrambi i lati, serrare la vite anteriore alla coppia di serraggio prescritta.




- Operando da entrambi i lati, posizionare il collettore d'aspirazione interponendo una nuova guarnizione tra collettore e testa.
- Fissare il collettore d'aspirazione tramite le tre viti.



 Collegare il connettore del sensore cavalletto e fissarlo al telaio con nuove fascette.



• Collegare il sensore pressione olio.



 Posizionare e serrare la colonnetta di fissaggio superiore radiatore olio.



- Posizionare la protezione anteriore del serbatoio.
- Serrare il dado.



• Inserire il tubo di sfiato olio cambio.



- Posizionare il cilindretto comando frizione.
- Serrare le tre viti.



1200 SPORT 4V Motore dal veicolo

 Collegare i connettori del motorino d'avviamento.



Collegare i cavi di massa e serrare la colonnetta.



 Collegare il connettore del sensore di folle.



• Collegare i connettori dell'alternatore.



Collegare il connettore del sensore di giri.



 Collegare il connettore del sensore temperatura motore.



 Collegare e regolare il gioco dei cavi acceleratore.



- Posizionare il forcellone completo di cardano e la ruota posteriore.
- Operando da entrambi i lati, collegare i connettori degli iniettori.
- Operando da entrambi i lati, collegare la pipetta candela.
- Installare il serbatoio carburante.
- Installare la sella.
- Operando da entrambi i lati, posizionare il fianchetto e serrare le tre viti.
- Installare lo scarico completo.






INDICE DEGLI ARGOMENTI

| Motore | MOT |
|--------|-----|
|--------|-----|

Cambio

Schema



Legenda:

1. Cuscinetto a sfere

- 2. Anello elastico
- 3. Spessore
- 4. Piolo
- 5. Desmodromico completo
- 6. Cuscinetto a sfere
- 7. Molla
- 8. Distanziale
- 9. Anello elastico
- 10.Ralla
- 11.Perno aggancio
- 12.Ingranaggio
- 13. Anello elastico
- 14.Rosetta di spallamento
- 15.Gabbia a rulli
- 16.Ingranaggio
- 17. Anello di tenuta
- 18. Cuscinetto a sfere
- 19.Ingranaggio
- 20. Anello elastico
- 21. Albero frizione
- 22. Cuscinetto a sfere
- 23. Tappo olio
- 24.Rosetta
- 25. Scatola cambio
- 26. Guarnizione in alluminio
- 27. Tappo sfiato
- 28. Sensore folle
- 29. Guarnizione
- 30. Anello di tenuta
- 31.Boccola
- 32.Guarnizione
- 33. Tappo scarico olio
- 34. Anello di tenuta
- 35. Cuscinetto reggispinta
- 36.Cuscinetto a rulli
- 37.Molla
- 38.Preselettore completo
- 39.Boccola

- 40.Leva Index
- 41.Molla
- 42. Cuscinetto a sfere
- 43.Ingranaggio
- 44.Ingranaggio
- 45.Gabbia a rulli
- 46.Rosetta di spallamento
- 47. Anello elastico
- 48.Ingranaggio
- 49. Anello elstico
- 50.Ingranaggio
- 51. Albero primario
- 52. Ingranaggio di trasmissione
- 53.Forchetta (5° 1°)
- 54. Albero forchetta
- 55.Forchetta (3° 4°)
- 56.Forchetta (2° 4°)
- 57.Ingranaggio
- 58.Ingranaggio
- 59. Cuscinetto a sfere
- 60. Albero secondario
- 61.Ingranaggio
- 62.Distanziale

Scatola cambio

Rimozione scatola cambio

- Rimuovere il motorino di avviamento.
- Accertarsi che il cambio sia in folle.
- Svitare e togliere la vite e togliere la leva del cambio.



 Svitare e togliere il tappo di riempimento olio cambio.



 Posizionando un recipiente di capacità adeguata sotto di esso, svitare e togliere il tappo e scaricare tutto l'olio dal cambio.



 Allentare il raccordo del tubo olio sulla coppa e ruotarlo.



• Svitare e togliere le tre viti.



• Svitare e togliere le due viti.



• Svitare e togliere la vite.



• Rimuovere la scatola cambio.



Vedi anche

Rimozione motorino avviamento Sostituzione

Alberi cambio

Smontaggio cambio

Rimuovere la scatola cambio.



 Svitare e sfilare il rinvio contachilometri e recuperare la rondella di battuta che rimane all'interno del cambio.



 Sfilare dal lato esterno il cilindro di spinta e recuperare l'anello OR e la rondella.



 Rimuovere il cuscinetto reggispinta ed il piattello.



 Sfilare l'asta completa delle due bussole.



• Svitare e togliere le cinque viti esterne.



 Posizionare la scatola cambio sull'attrezzo specifico supporto scatola cambio e su una morsa.

Attrezzatura specifica

05.90.25.30 Supporto scatola cambio

• Svitare e togliere le nove viti interne.



Aprire la scatola cambio.



 Se necessario rimuovere i cuscinetti dalla scatola cambio.



• Sganciare la molla.



- Aiutandosi premendo sul selettore, sfilare la leva di rinvio completa.
- Utilizzare degli elastici per vincolare il gruppo degli alberi del cambio ed estrarre il gruppo stesso.



- Una volta posizionato il gruppo degli alberi cambio su un banco, rimuovere gli elastici prestando attenzione al gruppo stesso.
- Separare gli alberi e contrassegnare le forchette prima dello smontaggio.



 Sfilare le forchette e recuperare l'albero.









 Se necessario sostituire i cuscinetti e rimuovere l'albero della frizione.



Vedi anche

Rimozione scatola cambio

Smontaggio albero primario

- Rimuovere l'albero primario.
- Operare sull'albero primario dal lato ingranaggio di seconda marcia.



 Rimuovere l'ingranaggio di seconda marcia recuperando la gabbia a rulli.



 Rimuovere l'ingranaggio di sesta marcia e recuperare la rosetta di spallamento.



• Rimuovere l'anello elastico.



 Rimuovere l'ingranaggio di terza e quarta marcia.



• Rimuovere l'anello elastico e recuperare la rosetta di spallamento.



• Rimuovere l'ingranaggio di quinta marcia e recuperare la gabbia a rulli.



 Riscaldare con un opportuno riscaldatore l'albero e rimuovere l'ingranaggio elicoidale di trasmissione.



Smontaggio albero secondario

- Rimuovere l'albero secondario.
- Operare sull'albero secondario dal lato scanalato.



• Rimuovere la rosetta di spallamento.



 Rimuovere l'ingranaggio di seconda marcia e recuperare la gabbia a rulli e la rosetta di spallamento.



• Rimuovere l'anello elastico.



Rimuovere l'ingranaggio di sesta marcia.



• Rimuovere l'anello elastico e recuperare la rosetta di spallamento.



• Rimuovere l'ingranaggio di quarta marcia e recuperare la gabbia a rulli.



 Rimuovere l'ingranaggio di terza marcia e recuperare la gabbia a rulli e la rosetta di spallamento.



• Rimuovere l'anello elastico.



Rimuovere l'ingranaggio di quinta marcia.



- Rimuovere l'anello elastico, la rosetta di spallamento e sfilare l'ingranaggio di prima marcia recuperando la gabbia a rulli.
- Se necessario, rimuovere il cuscinetto.




Vedi anche

Smontaggio cambio

Controllo albero primario

Misurare con un comparatore ed un dispositivo di centraggio, la coassialità dell'asse primario e se fuori specifica, sostituirlo.

Caratteristiche tecniche Limite di coassialità albero 0,08 mm (0,0031 in)



Controllare la presenza di vaiolature e usura sugli ingranaggi della trasmissione ed eventualmente sostituire gli ingranaggi difettosi.


Controllare la presenza di cricche, danneggiamenti e segni di deterioramento sui denti di innesto degli ingranaggi ed eventualmente sostituire quelli difettosi.

Controllare il movimento degli ingranaggi della trasmissione e se è irregolare, sostituire la parte difettosa.

Controllo albero secondario

Misurare con un comparatore ed un dispositivo di centraggio, la coassialità dell'asse secondario e se fuori specifica, sostituirlo.

Caratteristiche tecniche Limite di coassialità albero 0,08 mm (0,0031 in)



Controllare la presenza di vaiolature e usura sugli ingranaggi della trasmissione ed eventualmente sostituire gli ingranaggi difettosi.

Controllare la presenza di cricche, danneggiamenti e segni di deterioramento sui denti di innesto degli ingranaggi ed eventualmente sostituire quelli difettosi.


Controllare il movimento degli ingranaggi della trasmissione e se è irregolare, sostituire la parte difettosa.

Controllo desmodromico

Controllare la presenza di danneggiamenti, graffi e segni di usura sul tamburo del cambio ed eventualmente sostituire il desmodromico.

Controllare la presenza di danneggiamenti e segni di usura sul segmento del desmodromico «3» ed eventualmente sostituirlo.

Controllare la presenza di danneggiamenti e vaiolature sul cuscinetto del desmodromico «4» ed eventualmente sostituire il desmodromico.




Controllo forchette


NOTA BENE

LA SEGUENTE PROCEDURA SI APPLICA A TUTTE LE FORCELLE DEL CAMBIO.

- Controllare la presenza di danneggiamenti, deformazioni e segni di usura sul rullino della camma forcella cambio «1», sul dente forcella cambio «2».
- Eventualmente sostituire la forcella del cambio.



 Controllare il movimento della forcella cambio e se è irregolare, sostituire le forcelle del cambio.



Vedi anche

Smontaggio cambio

Montaggio albero primario

NOTA BENE

PER IL RIMONTAGGIO, SEGUIRE LE STESSE ISTRUZIONI DELLO SMONTAGGIO, OPERANDO INVERSAMENTE E RICORDANDOSI DI SOSTITUIRE TUTTI GLI ANELLI DI TENUTA, GLI ANELLI ELASTICI E GLI ANELLI DI SICUREZZA RIMOSSI.

Vedi anche

Smontaggio albero primario

Montaggio albero secondario

NOTA BENE

PER IL RIMONTAGGIO, SEGUIRE LE STESSE ISTRUZIONI DELLO SMONTAGGIO, OPERANDO INVERSAMENTE E RICORDANDOSI DI SOSTITUIRE TUTTI GLI ANELLI DI TENUTA, GLI ANELLI ELASTICI E GLI ANELLI DI SICUREZZA RIMOSSI.

Vedi anche

Smontaggio albero secondario

Montaggio cambio

NOTA BENE

PER IL RIMONTAGGIO, SEGUIRE LE STESSE ISTRUZIONI DELLO SMONTAGGIO, OPERANDO INVERSAMENTE E RICORDANDOSI DI SOSTITUIRE TUTTI GLI ANELLI DI TENUTA, GLI ANELLI ELASTICI E GLI ANELLI DI SICUREZZA RIMOSSI.

In caso di sostituzione della frizione è necessario procedere alla misurazione della lunghezza dell'asta di comando frizione per utilizzare l'asta corretta.

Per la misurazione procedere nel seguente modo:

- Montare la nuova frizione sull'albero motore.
- Inserire nella scatola cambio il bicchierino di comando frizione.
- Montare la scatola cambio sul blocco motore.
- Inserire nella scatola cambio l'attrezzo per la determinazione della lunghezza dell'asta di comando frizione.
- Misurare con un calibro di profondità la sporgenza dell'asta (vedi fotografia).
- In base al valore trovato scegliere dalla tabella seguente l'asta corretta:



Attrezzatura specifica

020678Y Attrezzo verifica asta frizione

SELEZIONE ASTE COMANDO FRIZIONE


| Caratteristica | Descrizione / valore |
|--|---|
| Sporgenza 9,8 - 11,2 mm (0.386 - 0.441 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976593) = 183 mm |
| | (7.205 in) |
| Sporgenza 8,3 - 9,7 mm (0.327 - 0.382 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976594) = 184,5 mm |
| | (7.264 in) |

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|--|
| Sporgenza 6,8 - 8,2 mm (0.268 - 0.323 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976595) = 186 mm (7.323 in) |
| Sporgenza 5,3 - 6,7 mm (0.209 - 0.264 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976596) = 187,5 mm (7.382 in) |

Vedi anche

Smontaggio cambio

Alternatore



Legenda:

- 1. Alternatore
- 2. Distanziale
- 3. Vite
- 4. Vite
- 5. Dado
- 6. Cinghia
- 7. Puleggia comando alternatore
- 8. Dado
- 9. Rosetta
- 10. Chiavetta volano magnete
- 11.Vite
- 12.Dado

Rimozione alternatore

- Rimuovere il serbatoio carburante.
- Rimuovere dalla propria sede la centralina.
- Scollegare i connettori dell'alternatore.
- Svitare e togliere le cinque viti e recuperare le boccole.





- Rimuovere il coperchio.
- Svitare il dado recuperando la vite.



Allentare la vite.



 Allentare il dado e svitare la vite di registro, in modo da fare scorrere verso il basso l'alternatore.



• Svitare completamente e togliere la vite.



 Rimuovere la cinghia e l'alternatore completo di puleggia.




- Utilizzando una pistola ad aria compressa svitare e togliere il dado e recuperare il distanziale.
- Sfilare la puleggia inferiore.





• Svitare e togliere le otto viti.



• Svitare e togliere le due viti.



• Svitare e togliere le due viti.



- Rimuovere il telaietto alternatore.
- Se necessario, rimuovere l'anello di tenuta.



Vedi anche

Serbatoio carburante

Tensionamento cinghia

- Rimuovere entrambi i fianchetti laterali serbatoio carburante.
- Rimuovere il collettore di scarico destro.



 Rimuovere la griglia sotto al canotto di sterzo.



• Rimuovere il radiatore olio motore.



• Scollegare i connettori claxon.



 Rimuovere la placca di sostegno radiatore olio motore.



 Rimuovere le quattro viti di fissaggio coperchio distribuzione.



- Rimuovere il coperchio distribuzione.
- Allentare il controdado del registro.



 Utilizzando gli attrezzi di tensionamento della cinghia, tensionare la cinghia alla coppia prestabilita.

Attrezzatura specifica

020677Y Tenditore cinghia alternatore, leva per tensionamento cinghia



- Avvitare il registro.
- Serrare il controdado.

Installazione alternatore

 Se precedentemente rimosso, sostituire l'anello di tenuta, utilizzando il punzone anello tenuta coperchio distribuzione.

Attrezzatura specifica

05.92.72.30 Punzone anello tenuta coperchio distribuzione

 Posizionare nel coperchio alternatore la spina e il perno.





 Sostituire la guarnizione e posizionare il telaietto alternatore, utilizzando il cono di inserimento coperchio anteriore.

Rimuovere poi il cono di inserimento.


Attrezzatura specifica

05.91.17.30 Cono inserimento coperchio anteriore


Avvitare le due viti.



- Avvitare le otto viti inferiori.
- Procedendo in diagonale e per stadi, serrare le dieci viti di fissaggio telaietto alternatore.



 Serrare le quattro viti procedendo per stadi e in diagonale.



- Posizionare la puleggia inferiore ed il distanziale.
- Serrare il dado alla coppia prescritta.



 Posizionare l'alternatore e la cinghia di distribuzione.



• Posizionare la vite e preserrarla.



• Posizionare la vite e serrare il dado.



- Utilizzando l'attrezzo di tensionamento della cinghia, tensionare la cinghia alla coppia prestabilita e avvitare il registro.
- Rimuovere l'attrezzo di tensionamento della cinghia.
- Bloccare il registro in posizione serrando il controdado.

Attrezzatura specifica

020677Y Tenditore cinghia alternatore, leva per tensionamento cinghia





• Serrare le viti di fissaggio alternatore.



- Posizionare il coperchio distribuzione.
- Serrare le cinque viti procedendo per stadi e in diagonale.





Motorino di avviamento

Rimozione motorino avviamento

 Svitare e togliere le due viti recuperando le rondelle.




• Sfilare il motorino d'avviamento.



Lato Frizione

Smontaggio frizione



Legenda:

- 1. Frizione completa
- 2. Frizione
- 3. Campana frizione
- 4. Vite TCEI
- 5. Disco frizione
- 6. Corona
- 7. Vite TCEI
- 8. Spingidisco frizione
- 9. Anello
- 10. Vite TE flangiata
- 11.Rosetta conica
- 12.Boccola
- 13.Asta
- 14.Bussola
- 15.Corpo intermedio
- 16. Cuscinetto reggispinta
- 17. Bicchierino comando frizione
- 18. Cilindro di spinta
- 19. Cilindro comando frizione

20.Vite TE flangiata

- Rimuovere la scatola cambio completa
- Svitare e togliere le sei viti.
- Rimuovere la corona d'avviamento.



 Rimuovere la campana frizione e il disco d'attrito.





- Rimuovere l'anello di fermo.
- Rimuovere il piattello spingi frizione.





- Svitare e togliere le sei viti recuperando le molle a tazza.
- Rimuovere il disco frizione.



Vedi anche

Rimozione scatola cambio


Controllo attuatore frizione

In caso di sostituzione della frizione è necessario procedere alla misurazione della lunghezza dell'asta di comando frizione per utilizzare l'asta corretta.

Per la misurazione procedere nel seguente modo:

- Montare la nuova frizione sull'albero motore.
- Inserire nella scatola cambio il bicchierino di comando frizione.
- Montare la scatola cambio sul blocco motore.
- Inserire nella scatola cambio l'attrezzo per la determinazione della lunghezza dell'asta di comando frizione.
- Misurare con un calibro di profondità la sporgenza dell'asta (vedi fotografia).





 In base al valore trovato scegliere dalla tabella seguente l'asta corretta:

Attrezzatura specifica


020678Y Attrezzo verifica asta frizione

SELEZIONE ASTE COMANDO FRIZIONE

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Sporgenza 9,8 - 11,2 mm (0.386 - 0.441 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976593) = 183 mm |
| | (7.205 in) |
| Sporgenza 8,3 - 9,7 mm (0.327 - 0.382 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976594) = 184,5 mm |
| | (7.264 in) |
| Sporgenza 6,8 - 8,2 mm (0.268 - 0.323 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976595) = 186 mm |
| | (7.323 in) |
| Sporgenza 5,3 - 6,7 mm (0.209 - 0.264 in) | Lunghezza asta di comando frizione (cod. 976596) = 187,5 mm |
| | (7.382 in) |

Montaggio frizione

- Bloccare la rotazione dell'albero motore con il perno di manovella rivolto in alto.
- Posizionare il disco frizione con il riferimento rivolto in alto.
- Fissare il disco frizione sull'albero motore con le sei viti con Loctite 243 e le molle a tazza.
- Posizionare il piattelo spingi frizione.
- Montare l'attrezzo per il centraggio e la compressione del piattello.
- Serrare a battuta le due viti dell'attrezzo di centraggio.









 Con l'attrezzo di centraggio montato, bloccare il piattelo tramite l'anello di fermo.

- Svitare e togliere le due viti di fissaggio dell'attrezzo.
- Rimuovere l'attrezzo speciale.



 Posizionare il disco d'attrito, centrandolo.




 Posizionare la campana frizione con il riferimento rivolto in alto.



- Posizionare la corona d'avviamento con il riferimento rivolto in alto.
- Serrare le sei viti alla coppia di serraggio prescritta, procedendo per stadi e in diagonale.



Testa e distribuzione



Legenda:

- 1. Testa cilindro destra
- 2. Prigioniero
- 3. Guarnizione testa
- 4. Supporto bilancere destro
- 5. Vite
- 6. Spina
- 7. Dado
- 8. Bilancere aspirazione sinistra scarico destro
- 9. Bilancere aspirazione destra scarico sinistro
- 10. Vite registro
- 11.Dado
- 12.Asta bilancere
- 13. Bicchierino punteria
- 14. Vite flangiata
- 15.Distanziale
- 16.Albero a camme
- 17.Spina
- 18.Ingranaggio distribuzione
- 19.Lamierino sfiato

- 20. Vite TE flangiata
- 21.Anello OR
- 22. Coperchio sfiato completo
- 23.Vite TBEI
- 24. Catena distribuzione
- 25. Pattino guidacatena
- 26.Pattino tendicatena
- 27. Vite tendicatena
- 28. Tendicatena destro
- 29. Testa cilindro sinistra
- 30.Prigioniero
- 31. Guarnizione testa
- 32. Supporto bilanciere sinistro
- 33.Vite
- 34.Spina
- 35.Dado
- 36. Bilanciere aspirazione sinistra scarico destro
- 37. Bilanciere aspirazione destra scarico sinistro
- 38. Vite registro
- 39.Dado
- 40. Asta bilanciere
- 41. Bicchierino punteria
- 42.Vite flangiata
- 43. Distanziale
- 44. Albero a camme
- 45.Spina
- 46. Ingranaggio distribuzione
- 47.Lamierino sfiato
- 48. Vite TE flangiata
- 49.Anello OR
- 50. Coperchio sfiato completo
- 51.Vite TBEI
- 52.Catena distribuzione
- 53. Pattino guidacatena
- 54.Pattino tendicatena
- 55. Vite tendicatena
- 56. Tendicatena sinistro
- 57. Distanziale

Rimozione coperchio testa

NOTA BENE

LE OPERAZIONI DESCRITTE DI SEGUITO SI RIFERISCONO ALLO SMONTAGGIO DI UNA SOLA TESTA, MA SONO DA RITENERE VALIDE PER ENTRAMBE.

• Scollegare la pipetta candela.



- Svitare e togliere le quattro viti di fissaggio coperchio testa recuperando gli or di tenuta.
- Rimuovere il coperchio testa completo di guarnizione.



Rimozione testa

ATTENZIONE

MENTRE SI PROCEDE ALLO SMONTAGGIO, CONTRASSEGNARE LA POSIZIONE DI CIASCUN PEZZO MOLTO ATTENTAMENTE, AL FINE DI RICOLLOCARLO NELLA POSIZIONE ORIGINALE IN FASE DI MONTAGGIO.

- Rimuovere il coperchio testa.
- Svitare e togliere le due viti
- Rimuovere il tappo.



- Svitare e togliere la vite.
- Rimuovere la paratia dell'ingranaggio superiore distribuzione.



Per la testa destra:

- Svitare e togliere il tappo del tendicatena.
- Rimuovere il tendicatena destro.



Per la testa sinistra:

- Svitare e togliere la vite e la rondella.
- Scaricare dalla pressione dell'olio il tendicatena sinistro.






 Rimuovere dall'albero a camme l'ingranaggio distribuzione sfilandolo dalla catena.



- Svitare e togliere i quattro dadi sui prigionieri.
- Rimuovere il castelletto completo.



- Svitare e togliere le due viti.
- Rimuovere la testa.



- Inserire nuovamente nella catena l'ingranaggio superiore distribuzione.
- Montare, provvisoriamente, il tappo tendicatena mantenendo così in tensione la catena sull'albero di servizio.



 Recuperare le due spine di centraggio testa

 Recuperare la guarnizione tra testa e cilindro



Vedi anche

Rimozione coperchio testa

Testa

Rimozione albero a camme in testa


ATTENZIONE

MENTRE SI PROCEDE ALLO SMONTAGGIO, CONTRASSEGNARE LA POSIZIONE DI CIASCUN PEZZO MOLTO ATTENTAMENTE, AL FINE DI RICOLLOCARLO NELLA POSIZIONE ORIGINALE IN FASE DI MONTAGGIO.

- Rimuovere dal castelletto i due bilancieri.
- Rimuovere le due aste.



- Svitare e togliere le quattro viti.
- Rimuovere il cavallotto.



Rimuovere l'albero a camme.



 Rimuovere dal castelletto i bicchierini, segnandone la posizione per non invertirli in fase di rimontaggio.



Vedi anche

Rimozione bilancieri

Rimozione bilancieri

ATTENZIONE

MENTRE SI PROCEDE ALLO SMONTAGGIO, CONTRASSEGNARE LA POSIZIONE DI CIASCUN PEZZO MOLTO ATTENTAMENTE, AL FINE DI RICOLLOCARLO NELLA POSIZIONE ORIGINALE IN FASE DI MONTAGGIO.

- Rimuovere il castelletto dai prigionieri.
- Svitare e togliere le due viti.
- Rimuovere il cavallotto.



 Rimuovere dal castelletto i due bilancieri.



Vedi anche

Rimozione testa

Rimozione valvole

- Rimuovere la testa.
- Posizionare l'attrezzo speciale sul piattello superiore e al centro del fungo della valvola che si vuole rimuovere.

Attrezzatura specifica

10.90.72.00 Attrezzo per smontaggio e montaggio valvole

AP9100838 Attrezzo spingimolla valvola

- Avvitare la vite dell'attrezzo sino a che sia in tiro, quindi battere con una mazzuola sulla testa dell'attrezzo (dove lavora sullo scodellino superiore) in modo da scollare i due semiconi (1) dallo scodellino superiore (2).
- Scollati i due semiconi (1) avvitare fino a che i suddetti semiconi si possano sfilare dalle sedi sulle valvole; svitare l'attrezzo e rimuoverlo dalla testa.
- Sfilare lo scodellino superiore (2).
- Rimuovere la molla (3).
- Rimuovere lo scodellino inferiore (5) ed eventualmente il paraolio guidavalvola (4).
- Rimuovere la valvola (6) dall'interno della testa.





Controllo guidavalvole

Per estrarre le guida valvole dalle teste, utilizzare un punzone.

Le guide valvole sono da sostituire solo se il gioco presente fra le suddette e lo stelo non è eliminabile mediante la sostituzione delle sole valvole.

Per il montaggio delle guide valvole sulla testa occorre procedere nel seguente modo:

- Riscaldare la testa in un forno a circa 60°C (140°F).
- Lubrificare le guida valvole.
- Montare gli anelli elastici.
- Pressare con un punzone le guida valvole.
- Ripassare i fori dove scorrono gli steli delle valvole con un alesatore, portando il diametro interno alla misura prescritta l'interferenza fra sede sulla testa e guida valvole deve essere 0,046 - 0,075 mm (0.0018 - 0.0030 in)

ACCOPPIAMENTO GUIDA VALVOLE - VALVOLE (ASPIRAZIONE)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--------------------------------|---|
| Diametro interno guida valvole | 5,0 ÷ 5,012 mm (0.19685 ÷ 0.19732 in) |
| Diametro stelo valvole | 4,972 ÷ 4,987 mm (0.19574 ÷ 0.19633 in) |
| Gioco di montaggio | 0,013 ÷ 0,040 mm (0.00051 ÷ 0.00157 in) |

ACCOPPIAMENTO GUIDA VALVOLE - VALVOLE (SCARICO)


| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--------------------------------|---|
| Diametro interno guida valvole | 5,0 ÷ 5,012 mm (0.19685 ÷ 0.19732 in) |
| Diametro stelo valvole | 4,960 ÷ 4,975 mm (0.19527 ÷ 0.19587 in) |
| Gioco di montaggio | 0,025 ÷ 0,052 mm (0.00098 ÷ 0.00205 in) |

Controllo testa


Controllare che:

- I piani di contatto con il coperchio e con il cilindro non siano rigati o danneggiati da compromettere una tenuta perfetta.
- Verificare che la tolleranza tra i fori dei guida valvola e gli steli delle valvole sia nei limiti prescritti.
- Controllare lo stato delle sedi valvole.

DETTAGLIO SEDE VALVOLA DI ASPIRAZIONE



DETTAGLIO SEDE VALVOLA DI SCARICO



- Qualora i valori della larghezza dell'impronta sulla sede valvola risultassero superiori ai limiti prescritti procedere con la ripassatura della sedi con la fresa da 45° e successiva smerigliatura.
- Nel caso in cui si verifichino usure o danneggiamenti eccessivi procedere con la sostituzione della testa.

Installazione valvole

NOTA BENE


LE SEGUENTI OPERAZIONI SI RIFERISCONO ALLO SMONTAGGIO DI UNA SOLA TESTA, MA VALGONO PER ENTRAMBE.

- Posizionare nella testa il paraolio guidavalvola (4).
- Posizionare lo scodellino inferiore (5).
- Posizionare la valvola (6) all'interno della testa.
- Posizionare la molla (3).
- Inserire lo scodellino superiore (2).
- Posizionare i due semiconi (1) sulle sedi presenti nelle valvole.
- Comprimendo la molla (3) con l'attrezzo speciale installare i semiconi delle valvole.

Attrezzatura specifica

10.90.72.00 Attrezzo per smontaggio e montaggio valvole

AP9100838 Attrezzo spingimolla valvola



• Rimuovere l'attrezzo speciale



Installazione bilancieri

- Installare l'albero a camme.
- Inserire le due aste.

AVVERTENZA

PRESTARE ATTENZIONE ALL'ORIENTAMENTO DELLA TACCA PRESENTE SUL CORPO DELLE ASTINE CHE DOVRA' ESSERE RIVOLTA VERSO IL BILANCIERE.





 Posizionare nelle sedi del castelletto i due bilancieri.



 Posizionare sui bilancieri il cavallotto facendo coincidere le due spine di riferimento con le sedi sul castelletto.

 Serrare le due viti procedendo in diagonale e per stadi.



Vedi anche

Installazione albero a camme in testa

Installazione albero a camme in testa

 Posizionare nel castelletto i bicchierini, se si rimontano quelli smontati in precedenza fare attenzione a non invertirli



 Posizionare l'albero a camme con la sede dell'ingranaggio dal lato del grano.



- Posizionare sull'albero a camme il cavallotto facendo coincidere le due spine di riferimento con le sedi sul castelletto.
- Serrare le quattro viti procedendo in diagonale e per stadi.



Distribuzione

Rimozione ruota fonica

- Rimuovere l'alternatore e il coperchio distribuzione.
- Svitare e togliere il dado recuperando la rondella.
- Rimuovere l'ingranaggio distribuzione sull'albero di servizio.



- Rimuovere il sensore di fase e gli eventuali spessori.
- Rimuovere la ruota fonica.
- Rimuovere dall'albero di servizio la chiavetta e lo spessore.



Vedi anche

Rimozione alternatore

Rimozione albero di servizio

- Rimuovere la ruota fonica.
- Rimuovere entrambi i cilindri.
- Svitare e togliere le due viti.
- Rimuovere il tappo di chiusura albero di servizio.



- Contrassegnare le catene di distribuzione per non invertire il senso di rotazione in fase di montaggio.
- Sfilare dalle catene l'albero di servizio.
- Rimuovere entrambe le catene.



Vedi anche

Rimozione ruota fonica

Installazione albero di servizio

- Posizionare nel basamento il cuscinetto albero di servizio, se precedentemente rimosso.
- Fissandolo in sede tramite rondella di fermo e vite.




- Inserire le catene di distribuzione rispettando i riferimenti praticati in fase di smontaggio.
- Lubrificare l'albero di servizio.
- Inserire l'albero di servizio nella propria sede nel basamento facendolo passare all'interno delle due catene.
- Montare su ogni ingranaggio dell'albero di servizio la propria catena.
- Montare sul tappo di chiusura albero di servizio la gabbia a rulli e un nuovo anello OR.





- Inserire parzialmente il tappo di chiusura albero di servizio.
- Per portare a battuta il tappo, utilizzare due viti flangiate M6 di lunghezza superiore alle originali.
- Avvitare le due viti flangiate M6 procedendo per stadi sino a quando il tappo sarà a battuta sul basamento.
- Svitare e togliere le due viti flangiate
 M6.
- Serrare il tappo tramite le due viti TBEI originali.





Installazione pattini

- Montare sul basamento l'albero motore e l'albero di servizio.
- Inserire i pattini catena fissi serrando le viti di fissaggio.



- Serrare i tappi catena con OR.
- Le operazioni relative all'installazione dei pattini catena mobili sono descritte nel paragrafo dell'installazione cilindri.



Vedi anche

Installazione albero motore Installazione albero di servizio

Messa in fase

- Montare sul basamento l'albero motore e l'albero di servizio.
- Montare i cilindri.
- Ruotare l'albero motore sino a portare il pistone del cilindro sinistro al punto morto superiore (PMS).
- Inserire sull'albero di servizio la chiavetta e lo spessore.
- Inserire sull'albero di servizio la ruota fonica con il lato smussato rivolto al basamento.
- Bloccare la rotazione dell'albero motore.
- Svitare e togliere il dado di fissaggio ingranaggio albero motore.
- Rimuovere l'ingranaggio di comando pompa olio.

Attrezzatura specifica

12.91.18.01 Attrezzo per bloccare il volano e la corona avviamento







 Inserire l'ingranaggio distribuzione allineando il riferimento con quello sull'ingranaggio dell'albero motore. Per allineare i due ingranaggi ruotare l'albero di servizio.




- Montare il sensore di fase dopo averlo adeguatamente spessorato.
- Inserire la rondella e serrare il dado di fissaggio ingranaggio distribuzione dell'albero di servizio.



 Posizionare una nuova guarnizione tra basamento e pompa olio.



- Posizionare la pompa olio.
- Serrare le tre viti di fissaggio pompa olio.



 Posizionare sull'albero della pompa olio la spina di trascinamento.



 Posizionare sull'albero della pompa olio l'ingranaggio.



- Posizionare sull'albero della pompa olio la rondella.
- Serrare il dado alla coppia di serraggio prescritta.



- Posizionare sull'albero motore l'ingranaggio di comando della pompa olio allineando il riferimento con quello, praticato in fase di smontaggio, sull'ingranaggio condotto della pompa olio.
- Serrare il dado alla coppia di serraggio prescritta.



 Serrare la vite completa di rondella alla coppia di serraggio prescritta.



Vedi anche

Installazione albero motore Installazione albero di servizio Rilevamento traferro

Rilevamento traferro

 Svitare e togliere le due viti e rimuovere il sensore.




 Inserire sul sensore una opportuna rondella piana rilevandone lo spessore.





- Posizionare il sensore sul basamento e portarlo a contatto della ruota fonica.
- Mediante spessimetro rilevare il gioco fra piastrina di fissaggio e basamento. Sottraendo da tale dato il valore della rondella piana si determina il gioco tra sensore e ruota fonica.
- Rimuovere la rondella e inserire il sensore dopo aver cosparso la superficie della piastrina di fissaggio con opportuna pasta sigillante e serrare le viti a coppia.

Gruppo termico



Legenda:

- 1. Cilindro destro
- 2. Pistone
- 3. Vite
- 4. Fascia elastica superiore
- 5. Fascia elastica intermedia
- 6. Fascia elastica raschiaolio
- 7. Spinotto
- 8. Anello di fermo
- 9. Guarnizione base cilindro
- 10.Prigioniero
- 11.Spina
- 12. Guarnizione testa
- 13. Cilindro sinistro
- 14.Rosetta
- 15. Tappo tendicatena
- 16.Rosetta
- 17. Tendicatena sinistro
- 18.Tendicatena destro

Motore

Rimozione cilindro

NOTA BENE

LE OPERAZIONI DESCRITTE DI SEGUITO SI RIFERISCONO ALLO SMONTAGGIO DI UNA SOLA TESTA, MA SONO DA RITENERE VALIDE PER ENTRAMBE.

- Rimuovere la testa, la guarnizione tra testa e cilindro e le due spine di centraggio.
- Sfilare il pattino catena mobile.
- Rimuovere il cilindro dai prigionieri.



- Rimuovere le due spine di centraggio sui prigionieri.
- Rimuovere le due guarnizioni tra basamento e cilindro.
- Coprire l'apertura del basamento con un panno pulito.



Vedi anche

Rimozione testa

Smontaggio pistone

NOTA BENE

LE OPERAZIONI DESCRITTE DI SEGUITO SI RIFERISCONO ALLO SMONTAGGIO DI UNA SOLA TESTA, MA SONO DA RITENERE VALIDE PER ENTRAMBE.

- Rimuovere il cilindro.
- Coprire l'apertura del basamento con un panno pulito.
- Disimpegnare il fermo dello spinotto.



Rimuovere lo spinotto.

 Contrassegnare il cielo del pistone sul lato scarico per ricordare la posizione di rimontaggio.

• Rimuovere il pistone.



Montaggio pistone

NOTA BENE

LE OPERAZIONI DESCRITTE DI SEGUITO SI RIFERISCONO ALL'INSTALLAZIONE DI UNA SOLA TESTA, MA SONO DA RITENERE VALIDE PER ENTRAMBE.

- Il riferimento sulla fascia elastica deve essere rivolto al cielo del pistone.
- Montare sul pistone le fasce elastiche:

 la raschiaolio nella cava inferiore; la fascia liscia con lo spessore maggiore nella cava intermedia; la fascia liscia con lo spessore minore nella cava superiore.
- Le fasce elastiche devono essere sfalsate tra loro di 120°.
- Montare sul pistone uno dei due anelli di fermo spinotto.
- Bloccare la rotazione dell'albero motore.



Attrezzatura specifica

12.91.18.01 Attrezzo per bloccare il volano e la corona avviamento

• Posizionare il pistone.

NOTA BENE

VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DEL PISTONE IN BASE AI RIFERIMENTI PRATICATI SUL CIE-LO. NON ACCOPPIARE PISTONI E CILINDRI CHE NON APPARTENGONO ALLA STESSA CLAS-SE DI SELEZIONE. Inserire lo spinotto.



Inserire il fermo dello spinotto.

Attrezzatura specifica 020470Y Attrezzo montaggio fermi spinotto



Installazione cilindro

CILINDRO DESTRO

- Montare il pistone.
- Rimuovere il panno impiegato per evitare l'ingresso di corpi estranei nel carter.
- Ruotare i segmenti in modo che le estremità di giunzione si trovino a 120 gradi tra loro.
- Posizionare una nuova guarnizione in metallo tra basamento e cilindro. Posizionare le due spine di centraggio sui prigionieri. Lubrificare pistone e cilindro. Bloccare il movimento della biella con l'attrezzo a forchetta. Utilizzando l'apposito attrezzo stringifasce, posizionare il cilindro inserendo la catena nella cartella della distribuzione.



DURANTE L'OPERAZIONE, FARE ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE IL PISTONE.



Attrezzatura specifica 020674Y Stringifasce

020716Y Bloccaggio biella

 Rimuovere l'attrezzo stringifasce e completare il posizionamento del cilindro.

Attrezzatura specifica 020674Y Stringifasce



- Inserire il pattino catena mobile.
- Inserire l'ingranaggio superiore.
- Montare, provvisoriamente, il tendicatena e il tappo del tendicatena mantenendo così in tensione la catena sull'albero di servizio.



CILINDRO SINISTRO

- Montare il pistone.
- Rimuovere il panno impiegato per evitare l'ingresso di corpi estranei nel carter.
- Ruotare i segmenti in modo che le estremità di giunzione si trovino a 120 gradi tra loro.
- Posizionare una nuova guarnizione in metallo tra basamento e cilindro.
- Posizionare le due spine di centraggio sui prigionieri.
- Svitare la vite che servirà per fasare l'ingranaggio superiore.



 Controllare che il tendicatena del cilindro sinistro sia stato scaricato dall'olio comprimendolo. Se l'operazione risulta difficoltosa premere, con un cacciaspine, nel foro centrale così da scaricare dall'olio il circuito.



- Inserire nel cilindro il tendicatena.
- Lubrificare pistone e cilindro.
- Bloccare il movimento della biella con l'attrezzo a forchetta.
- Utilizzando l'apposito attrezzo stringifasce, posizionare il cilindro inserendo la catena nella cartella della distribuzione.



ATTENZIONE

DURANTE L'OPERAZIONE, FARE ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE IL PISTONE.

Attrezzatura specifica

020674Y Stringifasce

020716Y Bloccaggio biella


- Inserire il pattino catena mobile.
- Inserire l'ingranaggio superiore.
- Montare, provvisoriamente, il tappo tendicatena mantenendo così in tensione la catena sull'albero di servizio.



Installazione testa

 Installare le valvole nella testa, se precedentemente rimosse.

- Portare il pistone del cilindro sinistro al PMS e bloccare la rotazione dell'albero motore.
- Determinare lo spessore della guarnizione da installare tra testa e cilindro come descitto nel paragrafo: sistema di spessoramento.
- Posizionare le due spine di centraggio.
- Installare la guarnizione tra testa e cilindro dello spessore corretto.
- Installare la testa del cilindro sinistro.






- Installare nel foro candela un nuovo anello OR.
- Inserire il castelletto completo.



 Fissare il castelletto tramite i quattro dadi sui prigionieri.



- Fissare la testa tramite le due viti.
- Serrare i dadi e le viti alla coppia di serraggio prescritta procedendo per stadi e in diagonale.
- Allentare i registri delle valvole.



 Utilizzando un cacciavite sottile scaricare dalla pressione dell'olio il tendicatena del cilindro sinistro.



- Avvitare due viti nei fori filettati dell'ingranaggio superiore distribuzione.
- Ruotare l'albero a camme in modo che la spina dell'albero a camme sia orientata verso il foro catena di sitribuzione.
- Posizionare l'ingranaggio nella catena.
- Inserire sulla spina dell'albero a camme sinistro il foro segnato con la lettera "L" dell'ingranaggio distribuzione.



- Serrare il foro del tendicatena sinistro con vite e rondella.
- Ruotare l'albero motore di 90° sino a portare il pistone del cilindro destro al PMS bloccare la rotazione dell'albero motore.
- Determinare anche per il cilindro destro lo spessore della guarnizione da installare tra testa e cilindro come descitto nel paragrafo: sistema di spessoramento.
- Posizionare le due spine di centraggio.



- Installare la guarnizione tra testa e cilindro dello spessore corretto.
- Installare la testa del cilindro destro.
- Svitare e togliere il tappo del tendicatena destro.



- Avvitare due viti nei fori filettati dell'ingranaggio superiore distribuzione.
- Ruotare l'albero a camme in modo che la spina dell'albero a camme sia orientata verso il foro catena di sitribuzione.
- Posizionare l'ingranaggio nella catena.
- Inserire sulla spina dell'albero a camme destro il foro segnato con la lettera
 "R" dell'ingranaggio distribuzione.



- Serrare il tappo del tendicatena destro.
- Svitare e togliere le viti utilizzate per posizionare l'ingranaggio sull'albero a camme.
- Posizionare la paratia allineando i fori con l'ingranaggio distribuzione.
- Fissare la paratia sull'ingranaggio distribuzione utilizzando la vite con loctite sul filetto.
- Serrare la vite alla coppia di serraggio prescritta.
- Posizionare anche la paratia dell'altra testa.



- Posizionare il tappo.
- Serrare le due viti alla coppia di serraggio prescritta.
- Posizionare anche il tappo dell'altra testa.
- Regolare il gioco valvole.



Vedi anche

Verifica gioco valvole

Installazione coperchio testa

Sostituire la guarnizione ed installare il coperchio testa.



- Posizionare il semicoperchio in plastica.
- Sostituire i quattro gommini.
- Serrare le quattro viti alla coppia di serraggio prescritta.



Posizionare la pipetta candela.



Carter albero motore

Rimozione albero motore

- Rimuovere la frizione.
- Rimuovere la ruota fonica e l'ingranaggio della pompa olio.
- Operando dal lato alternatore, svitare e togliere il dado.
- Rimuovere entrambi gli ingranaggi.



- Rimuovere le bielle.
- Svitare e togliere le otto viti di fissaggio e recuperare le rondelle.



- Sostenere l'albero motore durante l'estrazione della flangia.
- Utilizzando l'apposito attrezzo speciale, rimuovere la flangia albero motore.
- Se necessario, rimuovere l'anello di tenuta dalla flangia.

Attrezzatura specifica

12.91.36.00 Attrezzo per smontaggio flangia lato volano



• Sfilare posteriormente l'albero motore.



 Recuperare il rasamento dall'interno del basamento.




Vedi anche

Smontaggio frizione Rimozione ruota fonica

Smontaggio biella

- Rimuovere entrambe le teste.
- Rimuovere i cilindri e i pistoni.
- Rimuovere la coppa olio.
- Dall'interno del basamento svitare le viti di accoppiamento (A) e rimuovere le bielle (B).



Vedi anche


Rimozione volano Smontaggio pistone Rimozione cilindro Rimozione testa

Controllo componenti albero motore

Esaminare le superfici dei perni di banco; se presentano rigature o ovalizzazioni, occorre eseguire la rettifica dei perni stessi (attenendosi alle tabelle di minorazione), e sostituire la/le bronzina/e di banco.

Il riferimento (1) indica la posizione in cui è applicato il riferimento colorato per la selezione del diametro (B).

Il riferimento (2) indica la posizione in cui è applicato il riferimento colorato per la selezione della bilanciatura.



SEDE ALBERO MOTORE (LATO DISTRIBUZIONE)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Diametro perno di banco albero motore lato distribuzione | 37,975 - 37,959 mm (1.49507 - 1.49444 in) |
| Diametro interno bronzina albero motore lato distribuzione | 38,016 - 38,0 mm (1.49669 - 1.49606 in) |
| Gioco tra bronzina e perno di banco (lato distribuzione) | 0,025 - 0,057 mm (0.00098 - 0.00224 in) |

SEDE ALBERO MOTORE (LATO FRIZIONE)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|--|
| Diametro perno di banco albero motore lato frizione | 53,97 - 53,961 mm (2.12480 - 2.12444 in) |
| Diametro interno bronzina albero motore su flangia lato frizione | 54,019 - 54,0 mm (2.12673 - 2.12598 in) |
| Gioco tra bronzina e perno di banco (lato frizione) | 0,030 - 0,058 mm (0.00118 - 0.00228 in) |

DIAMETRO BOTTONE DI MANOVELLA (B)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Normale produzione semiguscio bronzina 'blu' | 44,008 ÷ 44,014 mm (1.73259 ÷ 1.73283 in) |
| Normale produzione semiguscio bronzina 'rosso' | $44.014 \pm 44.020 \text{ mm} (1.73283 \pm 1.73307 \text{ in})$ |

COLORI DI SELEZIONE BILANCIATURA (2)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|--|
| Albero motore colore di selezione (2) marrone | Classe 1 da utilizzare con bielle colore marrone. |
| | Eseguire la bilanciatura con peso montato su bottone di ma- |
| | novella (B) di 1558 g (54.96 oz) +/- 0,25%. Squilibrio massimo |
| | ammesso per ogni spalla: 2 g (0.07 oz). |
| Albero motore colore di selezione (2) verde | Classe 2 da utilizzare con bielle colore verde. |
| | Eseguire la bilanciatura con peso montato su bottone di ma- |
| | novella (B) di 1575 g (55.56 oz) +/- 0,25%. Squilibrio massimo |
| | ammesso per ogni spalla: 2 g (0.07 oz). |
| Albero motore colore di selezione (2) nero | Classe 2 da utilizzare con bielle colore nero. |
| | Eseguire la bilanciatura con peso montato su bottone di ma- |
| | novella (B) di 1592 g (56.16 oz) +/- 0,25%. Squilibrio massimo |
| | ammesso per ogni spalla: 2 g (0.07 oz). |

Controllo biella

Revisionando le bielle effettuare i seguenti controlli:

- Condizioni delle boccole e gioco tra le stesse e gli spinotti;
- Parallelismo degli assi;

Motore 1200 SPORT 4V

Cuscinetti di biella.

I cuscinetti sono del tipo a guscio sottile, con lega antifrizione che non consente alcun adattamento; se si riscontrano tracce di ingranamento o consumo occorre senz'altro sostituirli.

Sostituendo i cuscinetti può essere necessario ripassare il perno dell'albero di manovella.


Prima di eseguire la rettifica del perno di manovella, è opportuno misurare il diametro del perno stesso (B) in corrispondenza della massima usura come indicato in figura; questo per definire a quale classe di minorazione dovrà appartenere il cuscinetto e a quale diametro dovrà essere rettificato il perno (B).

Controllo parallelismo degli assi

Prima di montare le bielle occorre verificarne la quadratura.

Occorre cioè controllare che i fori testa e piede di biella siano paralleli e complanari.

L'errore massimo di parallelismo e complanarità dei due assi della testa e piede biella deve essere di +/- 0,10 mm (0.00393 inch).



SPESSORI DEI CUSCINETTI DI BIELLA

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---|--|
| Cuscinetto di biella 'blu' normale (produzione) | 1,539 - 1, 544 mm (0.06059 - 0.06079 in) |
| Cuscinetto di biella 'rosso' normale (produzione) | 1,535 - 1, 540 mm (0.06043 - 0.06063 in) |

DIAMETRO BOTTONE DI MANOVELLA (B)

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Normale produzione semiguscio bronzina 'blu' | 44,008 ÷ 44,014 mm (1.73259 ÷ 1.73283 in) |
| Normale produzione semiguscio bronzina 'rosso' | 44,014 ÷ 44,020 mm (1.73283 ÷ 1.73307 in) |

DATI DI ACCOPPIAMENTO TRA SPINOTTO E BOCCOLA

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Diametro interno della boccola piantata e lavorata | 22,003 - 22,020 mm (0.86626 - 0.86692 in) |
| Diametro spinotto | 21,998 - 21,994 mm (0.86606 - 0.86590 in) |


Caratteristica Descrizione / Valore

Gioco tra spinotto e boccola

0,005 - 0,026 mm (0.000197 - 0.001024 in)

Le bielle hanno una zona di marcatura per la selezionatura del peso.

Il peso indicato in tabella comprende le viti, i grani e la boccola.



SELEZIONE DEL PESO DI BIELLA

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|-------------------------|--|
| Biella - colore marrone | 0,588 - 0,598 g (0.02074 - 0.02109 oz) |
| Biella - colore verde | 0,598 - 0,608 g (0.02109 - 0.02145 oz) |
| Biella - colore nero | 0,608 - 0,618 g (0.02145 - 0.02180 oz) |


Montaggio biella

- Lubrificare il perno di manovella su cui andranno a fissarsi le bielle.
- Se le bielle non sono state sostituite non invertire la biella destra con la sinistra e viceversa.

Per il posizionamento delle bielle: le due spine devono essere rivolte all'interno del basamento.



- Posizionare sull'albero motore le bielle e i cappelli (B) e fissarli tramite viti nuove (A).
- Ricordare le seguenti avvertenze:



- Dato l'elevato carico e le sollecitazioni alle quali sono sottoposte, le viti di fissaggio delle bielle all'albero motore, vanno sostituite con viti nuove;
- Il gioco di montaggio tra cuscinetto e perno di biella è di minimo 0,028 mm (0.0011 in), massimo 0,052 mm (0.0020 in);
- Il gioco fra i rasamenti delle bielle e quelli dell'albero motore è compreso tra 0,30 mm (0.01181 in) e 0,50 mm (0.01968 in);

 Bloccare le viti (A) sui cappelli (B) con chiave dinamometrica con coppia di serraggio prescritta.



PRESTARE ATTENZIONE ALLA ROTAZIONE DELL'ALBERO MOTORE CON LE SOLE BIELLE MONTATE PERCHÉ SI POTREBBERO COLPIRE I DUE GETTI DI LUBRIFICAZIONE INTERNI AL BASAMENTO.

Installazione albero motore

 Montare all'interno del basamento il rasamento con la parte smussata rivolta al lato alternatore.



 Lubrificare la bronzina albero motore sul basamento dal lato alternatore.



 Utilizzando l'attrezzo di montaggio anello di tenuta sulla flangia lato volano, installare l'anello di tenuta sulla flangia stessa.

Attrezzatura specifica

19.92.71.00 Attrezzo montaggio anello di tenuta sulla flangia lato volano

• Installare una nuova guarnizione tra carter e flangia albero motore, sul lato volano.

- Inserire l'albero motore sul basamento dal lato volano.
- Segnare l'albero motore dal lato volano con il perno di manovella rivolto in alto.
- Posizionare sull'albero motore l'apposito attrezzo di centraggio anello di tenuta.



Attrezzatura specifica

12.91.20.00 Attrezzo per montaggio flangia lato volano completa di anello di tenuta sull'albero motore

- Posizionare sull'albero motore la flangia lato volano verificando il corretto posizionamento della spina di centraggio con anello OR.
- Nel montaggio della flangia sul basamento far coincidere le tre spine di centraggio con le sedi sul basamento.
- Applicare nastro teflon sulle due viti inferiori di fissaggio posteriore per evitare perdite di olio.
- Serrare le otto viti flangia lato volano procedendo in diagonale.



• Rimuovere dall'albero motore l'attrezzo di centraggio anello di tenuta.

Attrezzatura specifica

12.91.20.00 Attrezzo per montaggio flangia lato volano completa di anello di tenuta sull'albero motore


1200 SPORT 4V

Per evitare che il rasamento interno al basamento possa spostarsi dalla propria sede; montare sull'albero motore, dal lato generatore, i due ingranaggi e il dado.




Accoppiamento carter

In caso di smontaggio dei getti di lubrificazione è necessario sostituirli con due nuovi dello stesso tipo. Verificare che sui getti sia montato l'anello OR. Non invertirli in fase di rimontaggio perchè hanno lunghezze differenti.



Lubrificazione

Schema di principio



Legenda:

- 1. Radiatore olio
- 2. Tubo mandata olio alle teste
- 3. Tubo mandata olio al radiatore
- 4. Corpo pompa olio
- 5. Guarnizione pompa olio
- 6. Girante per la lubrificazione
- 7. Girante per il raffreddamento
- 8. Albero comando giranti
- 9. Coperchio pompa olio
- 10. Ingranaggio comando pompa olio
- 11. Filtro aspirazione olio per lubrificazione
- 12. Filtro aspirazione olio per raffreddamento

La pompa olio è azionata dall'ingranaggio (10) che riceve il moto direttamente dall'albero motore. L'ingranaggio (10) è montato sull'albero (8) sul quale sono installate due giranti: una per il raffreddamento del motore (7) e una per la lubrificazione (6).

Raffreddamento:

La girante (7) aspira olio dalla coppa tramite il filtro (12), l'olio viene inviato al radiatore (1) tramite la tubazione (3). L'olio attraversa il radiatore (1) disperdendo parte del calore e raggiunge le teste tramite la tubazione (2). L'olio scende nuovamente alla coppa unendosi all'olio utilizzato per la lubrificazione.

Lubrificazione:

La girante (6) aspira olio dalla coppa tramite il filtro (11), l'olio viene inviato attraverso appositi canali ricavati nel basamento a tutti i particolari che necessitano di lubrificazione. L'olio scende nuovamente alla coppa unendosi all'olio utilizzato per il raffreddamento.

Pompa olio

Rimozione

- Svuotare l'olio motore.
- Rimuovere l'alternatore e il coperchio distribuzione.
- Svitare e togliere il nipplo.
- Recuperare la guarnizione.



 Rimuovere il raccordo nipplo - pompa olio.



- Posizionare il pistone del cilindro sinistro al PMS in fase di scoppio.
- Praticare un riferimento sull'ingranaggio di comando della pompa olio e uno sull'ingranaggio condotto in modo da riposizionarli correttamente in fase di rimontaggio.
- Svitare e togliere il dado sull'albero motore.
- Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa olio.
- Avvitare nuovamente il dado per evitare la caduta del rasamento interno al basamento dell'albero motore.
- Svitare e togliere il dado dell'ingranaggio condotto.
- Recuperare la rondella.
- Rimuovere l'ingranaggio condotto della pompa olio.






Rimuovere la spina di trascinamento.



- Svitare e togliere le tre viti.
- Rimuovere la pompa olio.



 Rimuovere la guarnizione tra basamento e pompa olio.



Vedi anche


Sostituzione Rimozione alternatore

Installazione

 Posizionare una nuova guarnizione tra basamento e pompa olio.



- Posizionare la pompa olio.
- Serrare le tre viti di fissaggio pompa olio.



 Posizionare sull'albero della pompa olio la spina di trascinamento.



 Posizionare sull'albero della pompa olio l'ingranaggio.



- Posizionare sull'albero della pompa olio la rondella.
- Serrare il dado alla coppia di serraggio prescritta.



- Posizionare sull'albero motore l'ingranaggio di comando della pompa olio allineando il riferimento con quello, praticato in fase di smontaggio, sull'ingranaggio condotto della pompa olio.
- Serrare il dado alla coppia di serraggio prescritta.



• Inserire nella pompa olio il raccordo.



- Montare sul basamento il nipplo completo di guarnizione.
- Serrare il nipplo alla coppia di serraggio prescritta.



Smontaggio coppa olio

NOTA BENE

PER RIMUOVERE LA COPPA OLIO OCCORRE POSIZIONARE SOTTO ALLA COPPA UN CONTENITORE ADEGUATO PER LA RACCOLTA DELL'OLIO USATO E SCARICARE TUTTO L'OLIO.

Se necessario, è possibile rimuovere il filtro utilizzando l'apposito attrezzo speciale.

Attrezzatura specifica

01.92.91.00 Chiave per smontaggio coperchietto sulla coppa e filtro

 Svitare e togliere il tappo livello olio e recuperare l'anello OR.




 Svitare e togliere le quattordici viti di fissaggio della coppa olio al basamento motore.





- Svitare e togliere le quattro viti.
- Rimuovere la flangia.






- Svitare e togliere le due viti.
- Rimuovere entrambi i filtri.



Svitare e togliere il tappo.



• Rimuovere la valvola termostatica.



- Svitare e togliere il tappo della valvola di sovrapressione.
- Rimuovere gli elementi della valvola di sovrapressione






Montaggio coppa olio

- Posizionare correttamente gli elementi della valvola di sovrapressione.
- Serrare il tappo della valvola di sovrapressione.






Posizionare la valvola termostatica.



VERIFICARE CHE IL FORO DI PASSAGGIO OLIO MOTORE NON SIA OSTRUITO.



Serrare il tappo della valvola termostatica.



 Posizionare una nuova guarnizione tra basamento e flangia.



- Inserire la flangia.
- Fissare la flangia con le quattro viti.



 Inserire il filtro aspirazione olio per la lubrificazione.



 Verificare che sulla pompa olio siamo presenti gli anelli OR.

 Inserire il filtro aspirazione olio per il raffreddamento.



 Fissare entrambi i filtri serrando alla coppia di serraggio prescritta le due viti.



 Montare un nuovo filtro olio serrandolo alla coppia di serraggio prescritta.



 Posizionare una nuova guarnizione tra flangia e coppa.




- Posizionare la coppa olio.
- Serrare alla coppia di serraggio prescritta le quattordici viti.
- Ripristinare il giusto livello dell'olio motore.



INDICE DEGLI ARGOMENTI

ALIMENTAZIONE

Schema del circuito




Legenda:

- 1. Serbatoio carburante completo
- 2. Tubo carburante
- 3. Corpo farfallato
- 4. Raccordo
- 5. Raccordo a tre vie
- 6. Tubo

Iniezione

schema



Legenda:

- 1 Centralina
- 2 Interruttore d'accensione
- 3 Batteria
- 4 Pompa carburante
- 5 Bobine
- 6 Cruscotto
- 7 Sensore temperatura aria
- 8 Sensore posizione valvole a farfalla
- 9 Iniettori
- 10 Sensore temperatura motore
- 11 Sensore posizione albero motore
- 12 Cavalletto laterale

- 13 Sonda lambda
- 14 Sensore di caduta

PASSAGGIO TUBAZIONI CORPO FARFALLATO

La tubazione che và dal corpo farfallato al motorino del minimo deve essere installata in modo che la parte sagomata sia inserita nella cassa filtro aria.



La parte più corta della tubazione carburante collegata ai corpi farfallati, deve essere posizionata a destra.



sincronizzazione cilindri

 A veicolo spento, collegare lo strumento Axone 2000 al connettore di diagnosi e alla batteria del veicolo.





- Accendere lo strumento.
- Avvitare sui fori delle pipe d'aspirazione i raccordi per il collegamento dei tubi del vacuometro.
- Collegare i tubi del vacuometro ai rispettivi raccordi.
- Posizionare la chiave su ON.
- Assicurarsi che non vi siano errori presenti in centralina, nel caso siano presenti intervenire, risolvere e ripetere la procedura.
- Assicurarsi che la farfalla di sinistra sia in posizione di battuta.



NON TOCCARE LA VITE DI BATTUTA FARFALLA ALTRI-MENTI È NECESSARIO SOSTITUIRE IL CORPO FARFAL-LATO.VERIFICARE CHE IL CAVO DI RITORNO FARFALLA NON SIA IN TENSIONE.



- Posizionare l'Axone sulla schermata dei parametri regolabili.
- Effettuare l'autoapprendimento della posizione farfalla.
- Portare la chiave su "OFF" e lasciarla per almeno 30 secondi.
- Riportare la chiave su "ON" per ripristinare il colloquio con Axone.
- Controllare che il valore letto "Farfalla" sia di 4,7 +/- 0,2°. Nel caso il valore non sia corretto procedere alla sostituzione della centralina, e ripetere la procedura dall'inizio.
- Chiudere completamente le due viti di by-pass sui corpi farfallati.
- Avviare il motore.
- Portare il motore alla temperatura prescritta: 60 °C (140 °F).
- Portare il motore a 2000/3000 rpm e controllare tramite il vacuometro che la differenza tra le due pressioni sia al massimo di 1 cm Hg (1,33 kPa).





Se questa condizione si è verificata:

 riportare il motore al minimo e controllare i valori di depressione in modo che siano allineati tra i due cilindri. Nel caso non lo fossero, intervenire tramite le viti di by-pass aprendo solo la vite con depressione maggiore per ottenere il corretto bilanciamento.

Nel caso la differenza fosse maggiore:

- intervenire sul registro dell'astina di collegamento corpi farfallati per ridurre la differenza di pressione nei due condotti.
- Effettuare nuovamente la procedura
 "Autoapprendimento posizione farfalla" come precedentemente spiegato.
- Riportare il motore al minimo e controllare i valori di depressione in modo che siano allineati tra i due cilindri.
- Nel caso non lo fossero, intervenire tramite viti di by-pass aprendo solo la vite con depressione maggiore per ottenere il corretto bilanciamento.



funzione recovery

In caso di interruzione del segnale dei seguenti sensori, la centralina imposta alcuni valori per far comunque funzionare il motore o utilizza un differente parametro. Il cruscotto e l'Axone comunque segnalano un malfunzionamento.

FUNZIONE RECOVERY

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|------------------------|---|
| temperatura aria | 25 °C (77 °F) |
| temperatura motore | 30 °C (86 °F) |
| | con crescita lineare a partire dalla temperatura dell'aria al mo- |
| | mento dell'accensione |
| pressione barometrica | 1010 hPa |
| potenziometro farfalla | 2,9° al minimo, altrimenti variabile. |
| motorino minimo | valore fisso variabile a seconda del veicolo |
| | |

uso Axone per impianto iniezione

1200 SPORT 4V Alimentazione

iniezione

schermata ISO

ISO

In questa schermata si leggono dati generali relativi alla centralina, per esempio tipo di software, mappatura, data di programmazione della centralina




SCHERMATA ISO

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|----------------|----------------------|
| Mappatura | - |

schermata lettura parametri motore

LETTURA PARAMETRI MOTORE

In questa schermata si leggono i parametri rilevati dai vari sensori (giri del motore, temperatura motore, ...) o valori impostati dalla centralina (tempo d'iniezione, anticipo accensione, ..)



SCHERMATA LETTURA PARAMETRI MOTORE


| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|-----------------------|--|
| Giri motore | Giri al minuto del motore: il valore minimo è impostato dalla |
| | centralina e non è regolabile |
| Tempo iniezione | - ms |
| Anticipo accensione | _ 0 |
| Temperatura aria | °C |
| | Temperatura aria aspirata dal motore rilevata dal sensore nella |
| | cassa filtro. Non è la temperatura indicata dal cruscotto |
| Temperatura motore | °C |
| Tensione batteria | V |
| Farfalla | Valore corrispondente a farfalla chiusa (valore indicativo com- |
| | preso tra 4,5 e 4,9°) (farfalla sinistra in appoggio su vite di fine |
| | corsa). Se leggo un valore differente devo attivare il parametro |
| | "Autoapprendimento del posizionatore farfalla" ed ottenere |
| | questo valore. |
| Pressione atmosferica | 1015 mPa (valori indicativi) |
| | Il sensore è posizionato all'interno del cruscotto |
| Sonda lambda | 100 - 900 mV (valori indicativi) |
| | Segnale in tensione che la centralina riceve dalla sonda lamb- |
| | da: inversamente proporzionale alla presenza d'ossigeno |

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|---------------------------|--|
| Integratore lambda | Il valore, nelle condizioni in cui la centralina utilizza il segnale della sonda lambda (si veda il parametro 'Lambda' nella scher- mata 'Stato dispositivi'), deve oscillare vicino allo 0% |
| Velocita' veicolo | - km/h |
| Giri del motore obiettivo | 1150 rpm (valori indicativi) Parametro valido in condizioni di minimo, impostazione che dipende in particolar modo dalla temperatura motore: la centralina cercherà di far mantenere al motore questo numero di giri agendo sull'anticipo dell'accensione e sul motorino passo-passo |
| Base stepper | 70 - 100 (valori indicativi) |
| Вазе зтеррет | Passi corrispondenti alla posizione di riferimento del motorino passo-passo |
| Stepper C.L. | 70 - 150 (valori indicativi) |
| | Passi impostati dalla centralina per il motorino passo-passo. Al minimo, passi affinchè il motore mantenga i giri motore obiet- tivo impostati dalla centralina |
| Regolatore stepper | Differenza tra passi attuali del motorino minimo e passi del motorino in posizione di riferimento |
| Eq. da stepper | 0° |
| | Se il motore non è al minimo, indica il corrispondente contributo di aria del motorino passo-passo in gradi farfalla |

schermata stato dispositivi

STATO DISPOSITIVI

In questa schermata si legge lo stato (solitamente ON/OFF) dei dispositivi del veicolo o la condizione di funzionamento di alcuni sistemi del veicolo (per esempio stato funzionamento sonda lambda).



STATO DISPOSITIVI

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--------------------------|---|
| Stato motore | ON/run/power-latch/stopped |
| | condizioni di funzionamento |
| Posizione acceleratore | Rilasciato / premuto |
| | indica lo stato di apertura o chiusura del potenziometro farfalla |
| Stampella | Retratta / estesa |
| | indica la posizione della stampella laterale (solo con marcia inserita) |
| Accensione | Abilitata / non abilitata |
| Accensione | indica se la centralina acconsente all'avviamento del motore |
| Interruttore RUN / STOP | Run / stop |
| interrutione NOIN / STOP | indica la posizione dell'interruttore di sicurezza |
| Frizione | No / Si |
| 1 HZIOHE | indica lo stato del sensore frizione |
| Marcia inserita | No / Si |
| | indica lo stato del sensore marcia |
| Sensore caduta | Normal / Tip over |
| | indica lo stato del sensore di caduta dal veicolo |
| Lambda | Open loop / Closed loop |
| | Indica se la centralina sta' utilizzando (CLOSED) il segnale |
| | della sonda lambda per mantenere la combustione stechiome- |
| | trica. Al minimo CLOSED solo se: Taria maggiore di 20°C (68° |
| | F) e Tmotore maggiore di 30°C (86°F) e motore acceso da al- |
| | meno 2-3 minuti |
| | |

Caratteristica Descrizione / Valore

Sincronizzazione

Sincronizzata / Non sincronizzata Indica se la centralina rileva correttamente il segnale sensore di giri

schermata attivazione dispositivi

ATTIVAZIONE DISPOSITIVI

In questa schermata è possibile cancellare gli errori dalla memoria della centralina ed è possibile attivare alcuni sistemi controllati dalla centralina.



ATTIVAZIONE DISPOSITIVI

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|----------------------|--|
| Bobina sinistra | funzionamento di 2,5 ms per 5 volte |
| Bobina destra | funzionamento di 2,5 ms per 5 volte |
| Iniettore sinistro | Funzionamento di 4 ms per 5 volte |
| Iniettore destro | funzionamento di 4 ms per 5 volte |
| Cancellazione errori | Premendo il tasto 'invio' si effettua il passaggio degli errori da |
| | memorizzati (MEM) a storici (STO). Alla successiva connes- |
| | sione tra Axone e centralina gli errori storici (STO) non verran- |
| | no più visualizzati |
| Pompa carburante | Funzionamento per 30" |
| Comando Stepper | Per 4" comando avanzamento di 32 passi, per i successivi 4" |
| | comando arretramento di 32 passi e così via per 30" |

schermata visualizzazione errori

VISUALIZZAZIONE ERRORI

In questa schermata appaiono eventuali errori rilevati nel veicolo (ATT) oppure memorizzati in centralina (MEM) ed è possibile verificare l'avvenuta cancellazione degli errori (STO).



VISUALIZZAZIONE ERRORI


| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|-----------------------|---|
| Sensore di pressione | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto: |
| | funzione recovery avvertibile da cliente. Attenzione sensore di |
| | pressione aria interno al cruscotto |
| Temperatura dell'aria | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto: |
| | funzione recovery poco avvertibile da cliente. |
| Temperatura motore | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto: |
| | funzione recovery. |

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Sensore di posizione dell'attuatore farfalla | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto: funzione recovery avvertibile da cliente. |
| Sonda lambda | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto o plausibilita': funzione recovery poco avvertibile da cliente. |
| Iniettore sinistro | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto. Se entrambi iniettori non funzionanti motore non funzionante |
| Iniettore destro | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto. Se entrambi iniettori non funzionanti motore non funzionante |
| Relè della pompa carburante | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto: avviamento motore non possibile. |
| Bobina sinistra | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto. Se entrambe bobine non funzionanti motore non funzionante. |
| Bobina destra | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto. Se entrambe bobine non funzionanti motore non funzionante. |
| Regolatore minimo | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto: funzione recovery avvertibile dal cliente per mancata gestione del minimo |
| Tensione della batteria | Tensione batteria rilevata troppo bassa (7V) o troppo alta (16V) per un certo periodo |
| Diagnosi starter | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito dello starter aperto. |
| Sensore giri motore | Possibile circuito aperto. |
| Riscaldatore lambda | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito di riscaldamento della sonda lambda aperto. |
| Sensore di velocita' | Possibile corto circuito a massa, a batteria o circuito aperto del sensore di velocità: possibile anche mancanza di alimentazione da parte della centralina |
| Diagnosi della linea CAN | Possibile errore su linea CAN: rilevato corto circuito o interruzione linea o mancanza segnale o errore di plausibilita'. |
| Memoria RAM | Possibile errore interno alla centralina. Verificare anche le ali- mentazioni e le masse della centralina |
| Memoria ROM | Possibile errore interno alla centralina. Verificare anche le ali- mentazioni e le masse della centralina |
| Microprocessore | Possibile errore interno alla centralina. Verificare anche le ali- mentazioni e le masse della centralina |
| Checksum eprom | Possibile errore interno alla centralina. Verificare anche le ali- mentazioni e le masse della centralina |

schermata parametri regolabili

PARAMETRI REGOLABILI

In questa schermata è possibile effettuare la regolazione di alcuni parametri della centralina.



PARAMETRI REGOLABILI

| Caratteristica | Descrizione / Valore |
|--|---|
| Autoapprendimento del posizionatore farfalla | Permette di far apprendere alla centralina la posizione della farfalla chiusa: è sufficiente premere il tasto enter |
| | |


INDICE DEGLI ARGOMENTI

Sospensioni

Anteriore

Forcella anteriore

Schema




Legenda:

- 1. Asta pompante sinistro
- 2. Adesivo
- 3. Tappo completo
- 4. Fodero destro
- 5. Fodero sinistro
- 6. Bussola superiore
- 7. Scodellino
- 8. Anello di tenuta
- 9. Anello di fermo
- 10.Parapolvere
- 11.Vite TCEI
- 12.Rosetta
- 13.Vite TCEI
- 14.Tampone

- 15. Asta pompante destro
- 16.Controdado
- 17.Rosetta
- 18. Tubo precarica
- 19.Molla
- 20. Bussola inferiore
- 21.Stelo
- 22. Tappo completo
- 23. Vite con Or
- 24.Adesivo
- 25.Grano
- 26.Molla
- 27.Sfera
- 28.Anello OR
- 29. Vite registro
- 30.Anello OR

Rimozione steli

 Svitare le viti di fissaggio del parafango anteriore e procedere alla sua rimozione.



- Svitare la vite del sensore di velocità, liberare il cablaggio dalle fascette.
- Rimuovere il sensore di velocità.



 Svitare le viti di fissaggio delle pinze freno anteriori e rimuoverle dalla loro sede.



- Sostenere la parte anteriore della motocicletta.
- Smontare il dado di fissaggio del perno ruota.
- Recuperare la rondella di tenuta.



Allentare le viti sui morsetti del perno ruota.



 Battere leggermente con un martello di gomma il perno ruota in modo da scoprire i fori sul lato opposto.



 Estrarre il perno ruota aiutandosi con un cacciavite inserito nei fori sul perno.



 Durante l'operazione di estrazione sostenere la ruota e quindi rimuoverla.



 Recuperare il distanziale dal lato destro della ruota anteriore.



 Sostenere lo stelo forcella e allentare le viti sulla piastra superiore e su quella inferiore.





• Sfilare lo stelo forcella.

Svuotamento olio

Per lo scarico dell'olio eseguire le operazioni sotto riportate:

- Rimuovere la forcella.
- Svitare il tappo di chiusura superiore completo.
 Fare attenzione alla possibile spinta che la molla può imprimere al tappo svitato.
- Non rovinare l'anello OR nell'estrazione.
- Spingere lo stelo dentro al fodero portaruota.
- Rimuovere la molla.
- Non rovinare l'anello OR nell'estrazione.





- Spingere lo stelo dentro al fodero portaruota.
- Rimuovere la molla.



Svuotare lo stelo dall'olio contenuto nel suo interno.

• Recuperare il tubetto di precarica.



NOTA BENE

PER FACILITARE LA FUORIUSCITA DELL'OLIO CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'ASTA POMPANTE EFFETTUARE DEI POMPAGGI SPINGENDO LO STELO ALL'INTERNO DEL FODERO PORTARUOTA.



- Controllare accuratamente ogni particolare dello stelo ed accertarsi che non vi sia nessun elemento danneggiato.
- Se non sono presenti elementi danneggiati o usurati, procedere al riempimento dello stelo, in caso contrario sostituire gli elementi danneggiati.

Smontaggio forcella

- Scaricare tutto l'olio dallo stelo.
- Serrare il fodero portaruota in morsa.
- Svitare la vite di fondo e rimuoverla con la relativa guarnizione.



 Rimuovere il raschiapolvere facendo leva con un cacciavite.

ATTENZIONE

AGIRE CON CAUTELA PER NON ROVINARE IL BORDO DEL FODERO ED IL RASCHIAPOLVERE.





 Rimuovere l'anello di fermo dall'interno del fodero utilizzando un cacciavite sottile.

ATTENZIONE

AGIRE CON CAUTELA PER NON ROVINARE IL BORDO DEL FODERO.



 Sfilare lo stelo dal fodero portaruota unitamente alla bussola inferiore, all'anello di tenuta, allo scodellino, alla boccola superiore e al pompante completo.


NOTA BENE

E' POSSIBILE CHE SFILANDO LO STELO DAL FODERO PORTARUOTA ALCUNI PARTICOLARI RIMANGANO ALL'INTERNO DEL FODERO, NEL CUI CASO SARÀ NECESSARIO RIMUOVERLI SUCCESSIVAMENTE FACENDO SEMPRE MOLTA ATTENZIONE A NON ROVINARE IL BORDO DEL FODERO E LA SEDE SULLO STESSO DELLA BOCCOLA SUPERIORE









Controllo componenti

Stelo

Controllare la superficie di scorrimento che non deve presentare rigature e/o scalfiture.

Le rigature appena accennate possono essere eliminate carteggiando con carta abrasiva (a grana 1), bagnata.

Se le rigature sono profonde, sostituire lo stelo.

Utilizzando un comparatore controllare che l'eventuale curvatura dello stelo sia inferiore al valore limite. Se supera il livello limite, sostituire lo stelo.

ATTENZIONE

UNO STELO INCURVATO NON DEVE ESSERE MAI RADDRIZZATO IN QUANTO LA STRUTTURA NE VERREBBE INDEBOLITA RENDENDO PERICOLOSO L'UTILIZZO DEL VEICOLO.

Caratteristiche tecniche

Limite di curvatura:

0,2 mm (0.00787 in)

Fodero

Controllare che non vi siano danneggiamenti e/o fessurazioni; nel qual caso, sostituirlo.

Molla

Controllare l'integrità della molla.

Controllare lo stato dei seguenti componenti:

bussola superiore;



- bussola inferiore;
- pompante.

Se si riscontrano segni di eccessiva usura o danneggiamenti sostituire il componente interessato.

ATTENZIONE

RIMUOVERE DALLE BOCCOLE EVENTUALI RIPORTI DI IMPURITÀ, FACENDO ATTENZIONE A NON SCALFIRE LA SUPERFICIE DELLE STESSE.

Sostituire, con altri nuovi, i componenti che seguono:

anello di tenuta;



parapolvere;



l'anello OR sul tappo.




Rimontaggio forcella

ATTENZIONE

TUTTI I COMPONENTI PRIMA DEL RIMONTAGGIO VANNO LAVATI ACCURATAMENTE ED ASCIUGATI CON ARIA COMPRESSA.

- Eseguire tutte le operazioni di revisione necessarie.
- Inserire nello stelo il gruppo pompante completo di controdado e rosetta.



 Verificare che sul gambale portaruota sia montata la boccola di guida superiore.



- Inserire la boccola inferiore di scorrimento nella sede sullo stelo.
- Procedere al rimontaggio dello stelo nel gambale portaruota spingendolo sino a battuta.



 Avvitare la vite di fondo con guarnizione e serrarla alla coppia di serraggio prescritta.



- Inserire lo scodellino e l'anello di tenuta ben lubrificato sullo stelo.
- Utilizzando un apposito introduttore spingere l'anello di tenuta nel gambale fino a battuta.





• Installare l'anello di fermo.



Installare il raschiapolvere.



Riempimento olio

- Posizionare il fodero in posizione verticale in una morsa provvista di ganasce di protezione.
- Comprimere il fodero nello stelo.
- Versare all'interno del fodero parte dell'olio forcella.
- Attendere alcuni minuti per permettere all'olio di occupare tutti i canali.
- Versare l'olio rimanente.
- Effettuare alcuni pompaggi.
- Misurare lo spazio d'aria tra il livello dell'olio e il bordo.



PER UNA CORRETTA MISURAZIONE DEL LIVELLO OLIO IL FODERO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE VERTICA-LE. IL LIVELLO OLIO DEVE ESSERE UGUALE SU ENTRAMBI GLI STELI.


Caratteristiche tecniche

Quantità olio forcella (per ogni stelo)

480 cc (29.29 cuin)

Livello olio (da bordo fodero, senza la molla e tubetto di precarica)

120 +/- 2 mm (4.72 +/- 0.08 in)





• Inserire il tubetto di precarica e la molla.





 Imboccare il tappo sul tubo portante facendo attenzione a non rovinare l'anello OR.



 Serrare poi il tappo alla coppia prescritta.



Installazione steli

• Inserire in posizione lo stelo forcella.

 Inserire il perno ruota in modo da allineare gli steli.



 Serrare le viti sulle piastre forcella alla coppia prescritta.





- Sfilare il perno ruota
- Posizionare la ruota completa di distanziale lato destro.
- Inserire il perno.



 Avvitare le viti del morsetto (lato dado) per bloccare il perno ruota



- Inserire sul perno ruota la rondella di tenuta.
- Serrare il dado di fissaggio del perno ruota alla coppia di serraggio prescritta
- Assicurarsi che gli steli siano allineati facendo lavorare la forcella.



• Serrare le viti dei morsetti che bloccano il perno ruota alla coppia prescritta.



 Montare le pinze freno serrando le viti di fissaggio alla coppia prescritta.

ATTENZIONE

DOPO AVER MONTATO LE PINZE FRENO AZIONARE RIPETUTAMENTE LA LEVA FRENO ANTERIORE



- Montare il sensore di velocità.
- Serrare la vite del sensore di velocità.
- Assicurare il cablaggio del sensore di velocità tramite fascette.



Montare il parafango anteriore.



Cuscinetti sterzo

Regolazione gioco

- Rimuovere il cupolino.
- Svitare e togliere le viti e spostare anteriormente il cruscotto.



- Svitare e togliere le viti e recuperare i cavallotti, sostenendo il manubrio.
- Spostare il manubrio anteriormente, prestando attenzione a non capovolgere i serbatoi liquido freno anteriore e frizione.



 Svitare e togliere il tappo di chiusura piastra superiore forcella recuperando il rasamento.



 Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite di fissaggio della piastra superiore sugli steli forcella.



- Sollevare la piastra superiore forcella sfilandola dagli steli.
- Ribadire la rosetta di sicurezza sul cannotto di sterzo.



NEL RIMONTAGGIO SOSTITUIRE LA ROSETTA DI SICUREZZA CON UNA NUOVA



 Utlizzando l'apposito attrezzo speciale, svitare e togliere la ghiera superiore.

Attrezzatura specifica
AP8140190 Attrezzo per serraggio sterzo



Rimuovere la rosetta di sicurezza.



 Utlizzando l'apposito attrezzo speciale, registrare il precarico dei cuscinetti di sterzo.

Attrezzatura specifica
AP8140190 Attrezzo per serraggio sterzo



INDICE DEGLI ARGOMENTI

CICLISTICA

1200 SPORT 4V Ciclistica

Forcellone

Rimozione

- Per procedere allo smontaggio del forcellone occorre rimuovere preventivamente entrambe le piastre porta pedana e il silenziatore di scarico.
- Sfilare dal disco la pinza freno posteriore e liberare il tubo freno.
- Rimuovere il coperchietto.



- Inserire la prima marcia.
- Svitare e togliere le quattro viti recuperando i distanziali e l'anello antipolvere.




Rimuovere la ruota posteriore.



- Svitare e togliere il dado di fissaggio dell'asta di reazione.
- Rimuovere la vite.
- Fissare l'asta di reazione al telaio utilizzando una fascetta.



Rimuovere la fascetta della cuffia parapolvere.



 Allentare le due viti del morsetto forcellone.



 Svitare e togliere il dado di fissaggio biellismo recuperando la vite.



 Scollegare il connettore sensore velocita' e liberare il cavo dalle fascette sul telaio.



1200 SPORT 4V Ciclistica

Allentare la ghiera.

Attrezzatura specifica

05.91.26.30 Attrezzo per serraggio ghiera perno forcellone - mozzo frizione



 Con l'aiuto di un secondo operatore, sfilare il perno e rimuovere il forcellone completo di cardano.



Controllo

- Verificare che il giunto cardanico sia integro, che i denti dell'ingranaggio che si innestano sulle scalettature del manicotto e le scanalature sul giunto non siano ammaccate o rovinate, in caso contrario sostituire il giunto.
- Verificare che il soffietto in gomma non sia tagliato o forato, altrimenti sostituire.
- Verificare che le filettature dei perni e dadi di fissaggio forcellone siano integre, non ammaccate o spianate, altrimenti sostituirli.
- Verificare che il manicotto abbia le scanalature integre, non ammaccate o rovinate; in caso contrario sostituirlo.
- Verificare che la dentatura esterna e la scanalatura interna del manicotto non siano rovinate.



Installazione

- Stendere un velo di grasso lubrificante su tutta la lunghezza del perno forcellone.
- Inserire sul perno forcellone la ghiera e avvitarla manualmente.



- Operando da entrambi i lati, ingrassare le cave del giunto cardanico con il prodotto consigliato nella tabella prodotti consigliati.
- Sostenere il forcellone, inserire il giunto cardanico, allineare i fori, e contemporaneamente, con l'aiuto di un secondo operatore, inserire completamente il perno.



- Serrare il perno forcellone.
- Utilizzando l'apposita chiave a bussola serrare la ghiera.

Attrezzatura specifica

05.91.26.30 Attrezzo per serraggio ghiera perno forcellone - mozzo frizione



 Serrare le due viti del morsetto forcellone.



1200 SPORT 4V Ciclistica

 Inserire la cuffia parapolvere sulla scatola cambio.

 Bloccare la cuffia parapolvere utilizzando una nuova fascetta.



- Posizionare l'asta di reazione nella propria sede.
- Inserire la vite.
- Serrare il dado di fissaggio asta di reazione.



- Posizionare il biellismo sul forcellone.
- Inserire la vite.
- Serrare il dado di fissaggio biellismo.



 Collegare il connettore sensore velocita' e fissare il cavo al telaio tramite fascette.



Vedi anche

Tabella prodotti consigliati

.

 Interporre tra cerchio e cardano l'anello antipolvere, avendo cura di montarlo con il colletto rivolto verso il gruppo trasmissione.



- Posizionare sul forcellone la ruota posteriore.
- Serrare le quattro viti complete di distanziali e anello antipolvere.
- Posizionare il coperchietto.
- Posizionare sul disco la pinza freno posteriore e il tubo freno sul forcellone.



Coppia conica

rimozione

 Per procedere allo smontaggio della scatola trasmissione occorre rimuovere preventivamente il silenziatore di scarico e la ruota posteriore.



- Svitare e togliere il dado di fissaggio asta di reazione.
- Rimuovere la vite.
- Fissare l'asta di reazione al telaio utilizzando una fascetta.



1200 SPORT 4V Ciclistica

• Svitare e togliere le quattro viti.




 Rimuovere la scatola trasmissione sfilando il giunto cardano.



controllo

Smontaggio gruppo scatola




Rimuovere il tappo (20).

Rimuovere il tappo (3) per scaricare l'olio.




Sollevare la cuffia (10).



Togliere le fascette (9) e (11).

Rimuovere la cuffia (14).




Rimuovere le viti (16).



1200 SPORT 4V Ciclistica

Recuperare l'anello (15).



Rimuovere le viti (7).


Togliere la scatola (4).



Togliere la fascetta (12).



Rimuovere la cuffia (14).



Recuperare l'anello (13).




Rimuovere il gruppo supporto (8).




Montaggio gruppo scatola

Assemblare le spine di centraggio alla scatola con il tampone ed un martello.



Assemblare la scatola all'attrezzo di fissaggio speciale.

Pulire con cura le superfici di contatto delle scatole.



1200 SPORT 4V Ciclistica

Riscaldare la scatola.



Inserire il gruppo supporto nella scatola.



Assemblare la cuffia e l'anello.



Montare la cuffia sul supporto.

Montare la fascetta.



Serrare la fascetta con apposita pinza.



Applicare il sigillante prescritto alla scatola.



Montare un nuovo anello di tenuta utilizzando il tampone.

Lubrificare l'anello di tenuta.




Assemblare due prigionieri di centraggio con filettatura M8 nei fori filettati della scatola, come in figura.



Montare la scatola.

Rimuovere le due spine di centraggio.



Assemblare le viti di fissaggio (7).

Serrare le viti (7) alla coppia prevista.

Rimuovere il sigillante in eccesso.



Assemblare l'anello alla scatola.



Avvitare le viti di fissaggio alla coppia prevista.




Montare il tappo con la rondella.

Serrare il tappo alla coppia prevista.



Montare lo sfiato con la rondella.

Serrare lo sfiato alla coppia prevista.




Riempire con l'olio prescritto la trasmissione.

Montare il tappo con la rondella.


Serrare il tappo alla coppia prescritta.



Assemblare la cuffia con le fascette.




Mettere in sede la cuffia.



Gruppo asse ruota

SMONTAGGIO

Rimuovere il cuscinetto dall'asse ruota con un estrattore adatto.



Capovolgere il gruppo.

Rimuovere il cuscinetto dall'asse ruota con un estrattore adatto.



MONTAGGIO

Riscaldare i cuscinetti e a 100°C (212 °F).



Assemblare il cuscinetto all'asse ruota.



Capovolgere il gruppo.


Assemblare il cuscinetto all'asse ruota.




Gruppo pignone

SMONTAGGIO

Rimuovere l'anello d'arresto (1) dalla ghiera.




Svitare la ghiera (2) con la chiave speciale (s4).




Togliere la ghiera (2) e rimuovere l'anello di tenuta dalla ghiera.

NOTA BENE


OPERAZIONE DISTRUTTIVA PER L'ANELLO DI TENUTA.




Assemblare l'anello di tenuta (3) nella ghiera (2) con il tampone CA715855 (vedi F.1) ed un martello.




Ingrassare l'anello di tenuta (3).




Assemblare la ghiera (2).




Serrare la ghiera (2) con la chiave speciale (s4) alla coppia prevista.



Inserire l'anello d'arresto (1) nella ghiera (2) nel verso indicato.



Posizione di assemblaggio dell'anello d'arresto (1).




ATTENZIONE

ASSICURARSI CHE L'ANELLO D'ARRESTO SIA IN SEDE.



Gruppo supporto



SMONTAGGIO

Rimuovere la bussola (1) con un punzone.

Capovolgere il supporto (5) e rimuovere l'altra bussola (8).




Rimuovere gli anelli di tenuta (2) e (7) con un cacciavite.

Rimuovere dal supporto (5) gli anelli d'arresto (3) e (6) con una pinza adatta.

NOTA BENE

OPERAZIONE DISTRUTTIVA PER L'ANELLO DI TENUTA.




Rimuovere lo snodo sferico (4) con un tampone adatto ed un martello in gomma.




MONTAGGIO

Montare nel supporto (5) l'anello d'arresto (6) con una pinza adatta.




Capovolgere il supporto (5).

Assemblare lo snodo sferico (4) con il tampone e un martello in gomma.



Montare nel supporto (5) l'anello d'arresto (3) con una pinza adatta.



Assemblare a mano i nuovi anelli di tenuta (2) e (7).

Assemblare la bussola (1).



Piantare la bussola (1) con un martello in plastica. Capovolgere il supporto (5) ed assemblare l'altra bussola (8).



CONTROLLO ED ESAME RICERCA GUASTI

| Causa Possibile | Intervento |
|--|--|
| 1. Errore di montaggio della tenuta radiale o tenuta danneg- | 1. Sostituire l'anello di tenuta e montarlo correttamente con |
| giata 2. Superficie di scorrimento tenuta dell'asse ruota rovi- | l'attrezzo appropriato |
| nata o danneggiata | Sostituire l'asse ruota |
| 1. Scatola non sigillata 2. Viti di chiusura gusci scatola non | 1. Aprire i gusci scatola e, dopo aver pulito opportunamente le |
| serrati alla coppia prevista | superfici, sigillare opportunamente e riassemblare |
| | Serrare alla coppia corretta le viti di chiusura |
| 1. Sporcizia fra anello di tenuta e scatola 2. Utilizzo di un anello | Pulire e serrare alla coppia corretta |
| di tenuta usato 3. Tappo non serrato alla coppia prevista | Sostituire l'anello di tenuta |
| | Serrare il tappo alla coppia corretta |
| 1. Cuffia danneggiata 2. Fascetta di trattenimento o coperchio | 1. Sostituire la cuffia |
| di chiusura allentata 3. Errore di montaggio della tenuta radiale | Serrare la fascetta con una pinza appropriata |
| o tenuta danneggiata 4. Superficie di scorrimento tenuta del | Sostituire l'anello di tenuta e montarlo correttamente con |
| distanziale ruota rovinata o danneggiata | l'attrezzo appropriato |
| | Sostituire il distanziale |
| Cuffia danneggiata 2. Fascetta di trattenimento interna o | Sostituire la cuffia |
| esterna di chiusura allentata | 2. Serrare la fascetta interna o esterna con la pinza appropriata |
| 1. Errore di montaggio della coppia conica 2. Dentatura coppia | Sostituire la coppia conica |
| conica rovinata o danneggiata | |
| Cuscinetti a sfere su asse ruota danneggiati | Sostituire i cuscinetti ruota |
| | |

installazione

 Inserire la scatola trasmissione sul forcellone assicurandosi che il giunto cardano ingrani correttamente.



 Serrare le quattro viti alla coppia di serraggio prescritta procedendo in diagonale.



- Posizionare l'asta di reazione nella propria sede.
- Inserire la vite.
- Serrare il dado di fissaggio asta di reazione.



 Interporre tra cerchio e cardano l'anello antipolvere, avendo cura di montarlo con il colletto rivolto verso il gruppo trasmissione.




- Posizionare sul forcellone la ruota posteriore.
- Serrare le quattro viti complete di distanziali e anello antipolvere.
- Posizionare il coperchietto.
- Posizionare sul disco la pinza freno posteriore e il tubo freno sul forcellone.



Scarico

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.



Legenda:

- 1. Tubo scarico destro
- 2. Tubo scarico sinistro
- 3. Guarnizione
- 4. Dado flangiato
- 5. Rosetta
- 6. Guarnizione
- 7. Fascetta destra

- 8. Fascetta sinistra
- 9. Camera espansione
- 10.Gommino
- 11.Rosetta per alberi
- 12.Sonda lambda
- 13.Molla
- 14.Guarnizione
- 15.Fascetta
- 16.Silenziatore
- 17.Vite
- 18. Bussola fissaggio silenziatore
- 19.Gommino marmitta
- 20.Distanziale
- 21.Dado
- 22.Vite
- 23.Rosetta

Rimozione terminale

 Allentare la fascetta di tenuta tra scarico e collettore centrale.



 Svitare e rimuovere la vite di attacco dello scarico al telaio, recuperando il controdado, il distanziale e la rondella.



DURANTE QUESTA OPERAZIONE SOSTENERE LO SCARICO PER EVITARNE LA CADUTA.

Coppie di bloccaggio (N*m)

Fissaggio compensatore al silenziatore (fascetta) 10 Nm Fissaggio silenziatore su supporto (vite +dado) 25 Nm



Rimuovere il terminale.



Rimozione catalizzatore

- Rimuovere il terminale e i collettori di scarico.
- Rimuovere la protezione del motorino d'avviamento per scollegare il connettore della sonda lambda.



- Sfilare dai gommini gli agganci di fissaggio.
- Rimuovere il catalizzatore, completo di sonda lambda.



Vedi anche

Rimozione collettore di scarico Rimozione terminale

Rimozione collettore di scarico

- Svitare e togliere i due dadi sui prigionieri di scarico della testa.
- Recuperare le rosette.




- Allentare la fascetta.
- Rimuovere il collettore di scarico.




Radiatore olio motore

Rimozione

- Predisporre un recipiente di raccolta e svuotare l'impianto di lubrificazione.
- Svitare e togliere le due viti recuperando i tubi e le quattro rondelle.



 Svitare e togliere la vite e recuperare la rondella.



- Svitare e togliere il dado.
- Rimuovere la protezione anteriore serbatoio.



 Svitare e togliere la colonnetta di fissaggio superiore radiatore olio.



• Rimuovere il radiatore olio.

Installazione

- Montare il radiatore olio sul veicolo effettuando in ordine inverso le operazioni descritte nel capitolo rimozione.
- Svitare il tappo / astina di riempimento
 (1).
- Immetere olio nuovo sino ad oltrepassare il livello minimo indicato con "MIN" sull'astina (1).
- Avvitare l'astina (1).



- Avviare il motore per qualche minuto in modo che l'olio possa circolare e vada a riempire i canali interni al radiatore.
- Arrestare il motore e controllare il livello dell'olio attraverso l'astina (1).
- Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

MPIANTO FRENANTE

IMP FRE

Pastiglie anteriori

Rimozione

Ruotare i perni e sfilare entrambe le copiglie.



• Rimuovere entrambi i perni.



Rimuovere la piastrina antivibrante.



• Estrarre una pastiglia alla volta.

ATTENZIONE

DOPO AVERE TOLTO LE PASTIGLIE, NON AZIONARE LA LEVA COMANDO FRENO, ALTRIMENTI I PISTONCINI DEL-LA PINZA POTREBBERO FUORIUSCIRE DALLA SEDE CON CONSEGUENTE PERDITA DEL LIQUIDO FRENI.



Installazione

 Inserire due nuove pastiglie, posizionandole in modo che i fori siano allineati con i fori sulla pinza.

ATTENZIONE



SOSTITUIRE SEMPRE ENTRAMBE LE PASTIGLIE E ACCERTARSI DEL LORO CORRETTO POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO DELLA PINZA.



- Posizionare la piastrina antivibrante.
- Inserire entrambi i perni.
- Posizionare entrambe le copiglie.
- Portare i pistoncini in battuta sulle pastiglie, azionando più volte la leva pompa freno.
- Controllare il livello liquido freni nel serbatoio.







Pastiglie posteriori

Rimozione

 Liberare il tubo freno ed il cavo acceleratore dalle fascette.



- Svitare e togliere le due viti.
- Rimuovere la pinza freno dal disco.
- Ruotare il perno e sfilare la copiglia.
- Rimuovere la copiglia.





Rimuovere il perno.



Estrarre una pastiglia alla volta.

ATTENZIONE

DOPO AVERE TOLTO LE PASTIGLIE, NON AZIONARE LA LEVA COMANDO FRENO, ALTRIMENTI I PISTONCINI DEL-LA PINZA POTREBBERO FUORIUSCIRE DALLA SEDE CON CONSEGUENTE PERDITA DEL LIQUIDO FRENI.



Installazione

 Inserire due nuove pastiglie, posizionandole in modo che i fori siano allineati con i fori sulla pinza.

ATTENZIONE



SOSTITUIRE SEMPRE ENTRAMBE LE PASTIGLIE E ACCERTARSI DEL LORO CORRETTO POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO DELLA PINZA.



- Inserire il perno.
- Posizionare la copiglia.
- Portare i pistoncini in battuta sulle pastiglie, azionando più volte il pedale pompa freno.
- Controllare il livello liquido freni nel serbatoio.







Spurgo impianto frenante

Anteriore

L'aria, se presente nell'impianto idraulico, agisce da cuscinetto, assorbendo gran parte della pressione esercitata dalla pompa freni e riducendo l'efficacia della pinza in frenata.

La presenza dell'aria si manifesta con la "spugnosità" del comando del freno e dalla riduzione della capacità frenante.



CONSIDERANDO LA PERICOLOSITÀ PER IL VEICOLO E PER IL PILOTA, È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, DOPO IL RIMONTAGGIO DEI FRENI E IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE ALLE NORMALI CONDIZIONI D'USO, CHE IL CIRCUITO IDRAULICO SIA SPURGATO DALL'ARIA.

NOTA BENE

LE OPERAZIONI CHE SEGUONO SI RIFERISCONO A UNA SOLA PINZA FRENO ANTERIORE MA SONO VALIDE PER ENTRAMBE. EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SPURGO ARIA CON IL VEI-COLO POSIZIONATO IN PIANO. DURANTE LO SPURGO DELL'IMPIANTO IDRAULICO, RIEMPIRE IL SERBATOIO CON LIQUIDO FRENI QUANDO OCCORRE. VERIFICARE CHE, DURANTE L'O-PERAZIONE, NEL SERBATOIO SIA PRESENTE SEMPRE IL LIQUIDO FRENI.

- Togliere il cappuccio di protezione in gomma della valvola di spurgo.
- Infilare un tubetto in plastica trasparente sulla valvola di spurgo della pinza freno anteriore e infilare l'altra estremità del tubetto in un recipiente di raccolta.
- Rimuovere il tappo serbatoio olio freno anteriore.
- Azionare e rilasciare velocemente e a più riprese la leva freno anteriore, tenendola poi azionata completamente.



- Allentare la valvola di spurgo di 1/4 di giro in modo che il liquido freni defluisca nel recipiente, questo eliminerà la tensione sulla leva del freno e la farà arrivare in battuta a fine corsa.
- Richiudere la valvola di spurgo prima di arrivare a fondo corsa con la leva.
- Ripetere l'operazione fino a quando il liquido che arriva al recipiente è completamente privo di bollicine d'aria.



NOTA BENE

DURANTE LO SPURGO DELL'IMPIANTO IDRAULICO, RIEMPIRE IL SERBATOIO CON LIQUIDO FRENI QUANDO OCCORRE. VERIFICARE CHE, DURANTE L'OPERAZIONE, NEL SERBATOIO SIA PRESENTE SEMPRE IL LIQUIDO FRENI.

- Serrare la valvola di spurgo e togliere il tubetto.
- Effettuare il rabbocco ripristinando il giusto livello di liquido freni nel serbatoio.
- Riposizionare e bloccare il tappo serbatoio olio freno anteriore.
- Ripristinare il cappuccio di protezione in gomma.

Posteriore

L'aria, se presente nell'impianto idraulico, agisce da cuscinetto, assorbendo gran parte della pressione esercitata dalla pompa freni e riducendo l'efficacia della pinza in frenata.

La presenza dell'aria si manifesta con la "spugnosità" del comando del freno e dalla riduzione della capacità frenante.

ATTENZIONE

CONSIDERANDO LA PERICOLOSITA' PER IL VEICOLO E PER IL PILOTA, È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, DOPO IL RIMONTAGGIO DEI FRENI E IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FRENANTE ALLE NORMALI CONDIZIONI D'USO, CHE IL CIRCUITO IDRAULICO SIA SPURGATO DALL'ARIA. EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SPURGO ARIA CON IL VEICOLO POSIZIONATO IN PIANO. DURANTE LO SPURGO DELL'IMPIANTO IDRAULICO, RIEMPIRE IL SERBATOIO CON LIQUIDO FRENI QUANDO OCCORRE. VERIFICARE CHE, DURANTE L'OPERAZIONE, NEL SERBATOIO SIA PRESENTE SEMPRE IL LIQUIDO FRENI.


- Togliere il cappuccio di protezione in gomma della valvola di spurgo.
- Infilare un tubetto in plastica trasparente sulla valvola di spurgo della pinza freno posteriore e infilare l'altra estremità del tubetto in un recipiente di raccolta.



- Rimuovere il tappo serbatoio olio freno posteriore.
- Azionare e rilasciare velocemente e a più riprese la leva freno posteriore, tenendola poi azionata completamente.
- Allentare la valvola di spurgo di 1/4 di giro in modo che il liquido freni defluisca nel recipiente, questo eliminerà la tensione sulla leva del freno e la farà arrivare in battuta a fine corsa.
- Richiudere la valvola di spurgo prima di arrivare a fondo corsa con la leva.
- Ripetere l'operazione fino a quando il liquido che arriva al recipiente è completamente privo di bollicine d'aria.



DURANTE LO SPURGO DELL'IMPIANTO IDRAULICO, RIEMPIRE IL SERBATOIO CON LIQUIDO FRENI QUANDO OCCORRE VERIFICARE CHE, DURANTE L'OPERAZIONE, NEL SERBATOIO SIA PRESENTE SEMPRE IL LIQUIDO FRENI.





- Serrare la valvola di spurgo e togliere il tubetto.
- Effettuare il rabbocco ripristinando il giusto livello di liquido freni nel serbatoio.
- Riposizionare e bloccare il tappo serbatoio olio freno posteriore.
- Ripristinare il cappuccio di protezione in gomma.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

CARROZ

Gruppo ottico anteriore

RIMOZIONE GRUPPO OTTICO ANTERIORE

- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere le due viti laterali (1).
- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere le due viti (2) sul cruscotto.



Sostenere il gruppo ottico anteriore poichè svincolato dai fissaggi.





Operando posteriormente e dal lato destro:

- scollegare il cavo acceleratore.
- scollegare il cablaggio gruppo ottico anteriore.


Operando anteriormente:

- Recuperare il fanale anteriore.
- Recuperare il cupolino.

piastra portapedana pilota

DESTRA

- Rimuovere il fianchetto destro.
- Svitare e togliere le due viti inferiori e recuperare i dadi.
- Liberare il tubo freno freno posteriore dalle fascette e dal passatubo.
- Rimuovere la pinza freno posteriore dal disco.



1200 SPORT 4V Carrozzeria

 Svitare e togliere la vite superiore posteriore e recuperare il dado.



 Svitare e togliere la vite superiore anteriore.



- Rimuovere la cassa filtro aria.
- Scollegare il connettore dell'interruttore leva freno posteriore e liberarlo dalle fascette.



 Rimuovere la piastra portapedana destra, mantenendo il serbatoio liquido freni in posizione verticale.

SINISTRA

- Rimuovere il fianchetto sinistro.
- Rimuovere il silenziatore di scarico.
- Svitare e togliere la vite e recuperare il dado.



 Svitare e togliere la vite superiore posteriore e recuperare il dado.



 Svitare e togliere la vite superiore anteriore.



• Svitare e togliere la vite e rimuovere la piastra portapedana sinistra.



Cassa filtro aria

- Rimuovere il serbatoio carburante.
- Scollegare il connettore dal sensore temperatura aria.



1200 SPORT 4V Carrozzeria

 Svitare e togliere le due viti del serbatoio di recupero vapori olio.



- Sganciare la fascetta.
- Sfilare il tubo.



- Spostare il serbatoio di recupero vapori olio.
- Svitare e togliere le due viti anteriori della cassa filtro aria.



 Operando da entrambi i lati, allentare la fascetta e sfilare il manicotto dal corpo farfallato.



• Rimuovere la cassa filtro aria.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Preconsegna PRECON

1200 SPORT 4V Preconsegna

Prima della consegna del veicolo effettuare i controlli elencati.

AVVERTENZA





USARE MASSIMA ATTENZIONE QUANDO SI MANEGGIA LA BENZINA.

Verifica estetica

- Vernice
- Accoppiamento Plastiche
- Graffi
- Sporcizia

Verifica bloccaggi

- Bloccaggi di Sicurezza:

gruppo sospensione anteriore e posteriore

gruppo fissaggio pinze freno anteriore e posteriore

gruppo ruota anteriore e posteriore

fissaggi motore - telaio

gruppo sterzo

- Viti di fissaggio delle plastiche

Impianto elettrico

- Interruttore principale
- Fari: abbaglianti, anabbaglianti, di posizione (anteriore e posteriore), e relative spie
- Regolazione proiettore secondo norme vigenti
- Pulsanti luce stop anteriore e posteriore e relativa lampada
- Indicatori di direzione e relative spie
- Luce strumentazione
- Strumenti: indicatore benzina e temperatura (se presenti)
- Spie del gruppo strumenti
- Clacson
- Avviamento elettrico
- Spegnimento motore con interruttore arresto d'emergenza e cavalletto laterale
- Pulsante apertura elettrica vano porta casco (se presente)

- Tramite lo strumento di diagnosi, verificare che nella/e centralina/e sia presente l'ultima versione della mappatura ed eventualmente riprogrammare la/e centralina/e: consultare il sito internet dell'assistenza tecnica per sapere se sono disponibili aggiornamenti ed i dettagli dell'operazione.

ATTENZIONE



LA BATTERIA VA CARICATA PRIMA DELL'USO PER ASSICURARE IL MASSIMO DELLE PRE-STAZIONI. LA MANCANZA DI UNA CARICA ADEGUATA DELLA BATTERIA PRIMA DEL PRIMO IMPIEGO A BASSO LIVELLO DELL'ELETTROLITO, PORTERANNO AD UNA AVARIA PREMA-TURA DELLA BATTERIA.

ATTENZIONE



QUANDO SI INSTALLA LA BATTERIA, FISSARE PRIMA IL CAVETTO POSITIVO E SUCCESSI-VAMENTE QUELLO NEGATIVO E VICEVERSA ALLO SMONTAGGIO.

AVVERTENZA



L'ELETTROLITO DELLA BATTERIA È VELENOSO IN QUANTO CAUSA FORTI USTIONI. CONTIENE ACIDO SOLFORICO. EVITARE QUINDI IL CONTATTO CON GLI OCCHI, LA PELLE ED I VESTITI

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI E LA PELLE, LAVARSI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER CIRCA 15 MINUTI ED AFFIDARSI TEMPESTIVAMENTE ALLE CURE DI UN MEDICO. IN CASO DI INGESTIONE DEL LIQUIDO BERE IMMEDIATAMENTE ABBONDANTI QUANTITÀ DI ACQUA O OLIO VEGETALE. CHIAMARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

LE BATTERIE PRODUCONO GAS ESPLOSIVI; TENERE LONTANO DA FIAMME LIBERE, SCINTILLE O SIGARETTE. VENTILARE L'AMBIENTE QUANDO DI RICARICA LA BATTERIA IN AMBIENTI CHIUSI. SCHERMARE SEMPRE GLI OCCHI QUANDO SI LAVORA IN PROSSIMITÀ DI BATTERIE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DI CAPACITÀ SUPERIORE A QUELLA RACCOMANDATA. L'U-TILIZZAZIONE DI UN FUSIBILE DI CAPACITÀ NON ADATTA PUÒ CAUSARE DANNI A TUTTO IL VEICOLO O ADDIRITTURA RISCHI DI INCENDIO.

Verifica livelli

- Livello liquido impianto frenante idraulico
- Livello liquido impianto frizione (se presente)
- Livello olio cambio (se presente)
- Livello olio trasmissione (se presente)
- Livello liquido refrigerante motore (se presente)
- Livello olio motore
- Livello olio miscelatore (se presente)

Prova su strada

- Partenza a freddo
- Funzionamento strumenti
- Risposta al comando gas
- Stabilità in accelerazione e frenata
- Efficienza freno anteriore e posteriore
- Efficienza sospensione anteriore e posteriore
- Rumorosità anomale

Controllo statico

Controllo statico dopo prova su strada:

- Riavviamento a caldo
- Funzionamento starter (se presente)
- Tenuta minimo (ruotando il manubrio)
- Rotazione omogenea dello sterzo
- Perdite eventuali
- Funzionamento elettroventola radiatore (se presente)

Verifica funzionale

- Impianto frenante idraulico
- Corsa delle leve freno e frizione (se presente)
- Frizione Verifica corretto funzionamento
- Motore Verifica corretto funzionamento generale e assenza di rumorosità anomale
- Altro
- Verifica documenti:
- Verifica nº di telaio e nº di motore
- Verifica Attrezzi a corredo
- Montaggio targa
- Controllo serrature
- Controllo pressione pneumatici
- Montaggio specchietti ed eventuali accessori



NON SUPERARE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO PRESCRITTA PERCHÉ IL PNEUMATICO PUÒ SCOPPIARE.

ATTENZIONE



LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEI PNEUMATICI DEVE ESSERE CONTROLLATA E REGOLATA QUANDO I PNEUMATICI SONO A TEMPERATURA AMBIENTE.

Α

Avviamento: 51, 97, 120

В

Batteria: 50, 55

C

Candela: 31 Carburante: 114 Cavalletto: 73

F

Filtro aria: 37, 244 Filtro olio: 36

Forcella: 186, 191, 195

Frizione: 72, 120, 121, 123, 124, 156

Fusibili: 52

G

Gruppo ottico: 242

Ī

Identificazione: 11

L

Leva frizione: 72

M

Manutenzione: 8, 30

0

Olio cambio: 36

Olio motore: 34, 70, 230 Olio trasmissione: 32

P

Pneumatici: 14

Prodotti consigliati: 22, 209

S

Serbatoio: 114

Т

Trasmissione: 12, 32